



Mazda 323 (Руководство по эксплуатации Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/323/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке (под крышкой блока предохранителей)	Блок предохранителей под капотом	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 241
Предохранитель	40 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №1 HEATER	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	30 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №10 INJ OR FIP	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	10 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №11 A/C	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	10 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №12 ST.SIG	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №13 HORN	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №14 HAZARD	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №15 TAIL	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	7.5 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №16 HEAD C/U	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №17 FOG	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №18 FOG	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №19 STOP	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	60 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №2 ABS	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №20 HEAD-R	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №21 HEAD-L	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №23 HEAD HI	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	100 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №24 MAIN	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	60 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №3 IG KEY	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	30 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №4 PTC	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	40 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №5 GLOW	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	30 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №7 COOLING FAN	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	40 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №8 BTN	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	30 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, №9 AD FAN	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 242
Предохранитель	15 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №1 S/WRM	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243
Предохранитель	30 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №11 DOOR LOCK	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243
Предохранитель	30 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №12 P/WIND	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243
Предохранитель	20 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №13 WIPER	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243
Предохранитель	10 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №14 ENGINE	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №15 METER	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243
Предохранитель	30 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №17 P/WIND	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243
Предохранитель	20 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №2 H/CLN	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243
Предохранитель	15 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №3 RADIO	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243
Предохранитель	15 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №4 A/C	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243
Предохранитель	10 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №5 R.WIPER	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243
Предохранитель	10 A	Панель предохранителей со стороны водителя, №8 ROOM	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 243