



Mazda 626 (Руководство по эксплуатации Mazda 626 (2002 (626))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/626/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3.5 л	двигатель 2.0	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 243
Масло при замене с фильтром	4.0 л	двигатель 2.5	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 243
Масло при замене без фильтра	3.3 л	двигатель 2.0	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 243
Масло при замене без фильтра	3.7 л	двигатель 2.5	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 243
Масло в КПП, объём	8.86 л	АКП, двигатель 2.0	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 243
Масло в КПП, объём	8.0 л	АКП, двигатель 2.5	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 243
Масло в КПП, объём	2.7 л	механическая КПП	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 243
Антифриз, объём системы	7.5 л	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 243
Топливный бак	64.0 л	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 243
Размер шин	T125/70D15	временное запасное колесо	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Размер шин	P205/60R15 90H	двигатель 2.5 л	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Размер шин	P205/55R16 89H	двигатель 2.5 л	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Размер шин	P205/60R15 90H	стандартная шина, двигатель 2.0	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Размер шин	P205/60R15 90H, P205/55R16 89H	стандартная шина, двигатель 2.5	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Давление в шинах, перед	2.2 (32) kgf/cm ²	двигатель 2.0	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Давление в шинах, перед	2.2 (32) кгс/см ²	двигатель 2.0 л, шина P205/60R15 90H	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Давление в шинах, перед	2.0 (29) kgf/cm ²	двигатель 2.5	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Давление в шинах, перед	2.0 (29) кгс/см ²	двигатель 2.5 л, шина P205/55R16 89H	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2.0 (29) кгс/см ²	двигатель 2.5 л, шина P205/60R15 90H	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Давление в шинах, зад	1.8 (26) kgf/cm ²	двигатель 2.0	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Давление в шинах, зад	1.8 (26) кгс/см ²	двигатель 2.0 л, шина P205/60R15 90H	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Давление при полной загрузке	420 (60) кПа	временное запасное колесо T125/70D15	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Момент затяжки колёс	90—120 Н·м	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 168
АКБ, ёмкость	12V-48AH/5HR А·ч	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 242
Свечи зажигания	K16PR-U11, K20PR-U11	двигатель 2.0, DENSO	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 242
Свечи зажигания	BKR5E-11, BKR6E-11	двигатель 2.0, NGK	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 242
Зазор свечей	1.0—1.1 мм	двигатель 2.0	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 242
Зазор свечей	0.7—0.8 мм	двигатель 2.5	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 242
Лампа ближнего света	60/55 Вт	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Лампа ближнего света	55 Вт	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Лампа дальнего света	60 Вт	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Лампа габарита	8 Вт	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Лампа поворотника (перед)	27/8 Вт	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Лампа поворотника (перед)	27 Вт	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Лампа стоп-сигнала	27/7 Вт	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244
Лампа стоп-сигнала	27 Вт	—	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 244