



Mazda 626 (Руководство по эксплуатации Mazda 626 (2002 (626))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/626/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под капотом	блок предохранителей при отказе фар и других потребителей	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 212
Предохранитель	30A — система впрыска топлива	Блок в моторном отсеке, предохранитель 1 EGI INJ	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 213
Предохранитель	60A — антиблокировочная тормозная система	Блок в моторном отсеке, предохранитель 10 (ABS)	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 213
Предохранитель	15A — задние фонари, габаритные огни, подсветка приборной панели, подсветка номерного знака, подсветка выключателей	Блок в моторном отсеке, предохранитель 11 TAIL	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 213
Предохранитель	15A — звуковой сигнал	Блок в моторном отсеке, предохранитель 12 HORN	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 213
Предохранитель	40A — обогреватель заднего стекла	Блок в моторном отсеке, предохранитель 2 DEFOG	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 213
Предохранитель	100A — защита всех цепей	Блок в моторном отсеке, предохранитель 4 MAIN	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 213
Предохранитель	30A — предохранители RADIO, SUNROOF, TURN, METER, ENGINE, POWER WINDOW, WIPER, система зажигания	Блок в моторном отсеке, предохранитель 5 IG KEY	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 213
Предохранитель	40A — отопитель, кондиционер	Блок в моторном отсеке, предохранитель 6 HEATER	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 213
Предохранитель	40A — предохранители TAIL, STOP, ROOM, DOOR LOCK, HAZARD, POWER SEAT	Блок в моторном отсеке, предохранитель 7 BTN	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 213
Предохранитель	30A — вентилятор охлаждения	Блок в моторном отсеке, предохранитель 8 COOLING FAN	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 213
Предохранитель	30A — дополнительный вентилятор	Блок в моторном отсеке, предохранитель 9 AD FAN	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 213
Предохранитель	20A — антиблокировочная тормозная система	Блок в моторном отсеке, предохранитель 13 (ABS)	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 214

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — фара головного света (левая)	Блок в моторном отсеке, предохранитель 16 H/L-L	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 214
Предохранитель	15A — фара головного света (правая)	Блок в моторном отсеке, предохранитель 17 H/L-R	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 214
Предохранитель	20A — антиблокировочная тормозная система	Блок в моторном отсеке, предохранитель 18 (ABS)	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 214
Предохранитель	15A — аудиосистема	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 1 AUDIO	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	10A — указатели поворота	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 11 TURN	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	20A — стеклоочистители и стеклоомыватель ветрового стекла	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 12 WIPER	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	30A — электрические стеклоподъемники	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 13 P.WIND	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	15A — аудиосистема, розетка, наружное зеркало	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 15 RADIO	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	10A — система управления двигателем	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 16 ENGINE	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	10A — задние фонари, подсветка номерного знака, габаритные огни, подсветка приборной панели	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 17 ILLUMI	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	15A — стоп-сигналы, звуковой сигнал, круиз-контроль	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 18 STOP	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	15A — розетка аксессуаров, часы, радио, наружное зеркало	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 19 CIGAR	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	15A — плафоны освещения салона, фонарь багажника	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 2 ROOM	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	30A — сиденье с электроприводом	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 22 P.SEAT	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	15A — обогреватель зеркал	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 23 M.DEF	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — розетка питания	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 24 P.POINT	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	15A — люк в крыше	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 3 S.ROOF	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	10A — приборы, фонари заднего хода	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 4 METER	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	15A — аварийная сигнализация	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 6 HAZARD	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	10A — система подушек безопасности, антиблокировочная тормозная система	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 7 A/B&ABS	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215
Предохранитель	10A — кондиционер	Панель предохранителей со стороны водителя, предохранитель 9 A/C	Руководство Mazda 626 (2002 (626)), стр. 215