Mazda Atenza (Руководство по эксплуатации Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/mazda/atenza/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Слева от водителя, за крышкой панели предохранителей	Блок предохранителей в салоне (левой стороне автомобиля)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 445
Где находится блок	Блок предохранителей с левой стороны автомобиля	в салоне	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 445
Где находится блок	В моторном отсеке, под крышкой блока предохранителей	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 446
Где находится блок	Блок предохранителей под капотом (в моторном отсеке)	моторный отсек	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 446
Где находится блок	Блок предохранителей слева (Fuse block, Left side)	—	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Где находится блок	Блок предохранителей (левая сторона)	—	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	30 А — вентилятор охлаждения	Предохранитель 1 (ADD FAN GE), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448
Предохранитель	30 А — вентилятор охлаждения	Предохранитель 11 (FAN GE), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448
Предохранитель	40 А — система управления двигателем	Предохранитель 15 (ENG.MAIN), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448
Предохранитель	50 А — ABS, система динамической стабилизации	Предохранитель 16 (ABS/DSC M), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448
Предохранитель	30 А — защита различных цепей	Предохранитель 2 (IG2), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448
Предохранитель	30 А — система управления двигателем	Предохранитель 3 (INJECTOR), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448
Предохранитель	30 А — электрические стеклоподъёмники (некоторые модели)	Предохранитель 5 (P.WINDOW1), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — система управления двигателем	Предохранитель 8 (EVVT), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448
Предохранитель	40 А — обогреватель заднего стекла	Предохранитель 9 (DEFOG), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448
Предохранитель	40 А	Предохранитель №10 (DCDC DE), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448
Предохранитель	50 А — For protection of various circuits	Предохранитель №17, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448
Предохранитель	40 А	Предохранитель №4 (FAN DE), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 448
Предохранитель	20 А — передний стеклоочиститель и омыватель	Предохранитель 18 (WIPER), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	40 А — кондиционер	Предохранитель 19 (HEATER), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	7.5 А — система управления двигателем	Предохранитель 21 (ENGINE.IG1), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	7.5 А — система управления двигателем	Предохранитель 21, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — для защиты различных цепей	Предохранитель 22, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — фара (левая), фара ближнего света (левая)	Предохранитель 23 (H/L LOW L / HID L), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — фара (левая)*1, ближний свет фар (левая)*2	Предохранитель 23, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — фара ближнего света (правая)	Предохранитель 24 (H/L LOW R), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — ближний свет фар (правая)*2	Предохранитель 24, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — система управления двигателем	Предохранитель 25, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — система управления двигателем	Предохранитель 26, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — система управления двигателем	Предохранитель 27, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — система управления трансаксией (некоторые модели)	Предохранитель 28 (AT), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	20 А — H/CLEAN	Предохранитель 29, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	7.5 А — кондиционер	Предохранитель 30 (A/C), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — AT PUMP	Предохранитель 31, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	10 А — стоп-сигналы	Предохранитель 32 (STOP), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — противоугонная система	Предохранитель 33, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	20 А — фара дальнего света	Предохранитель 34 (H/L HI), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — фара (правая)	Предохранитель 35 (HID R), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — фара (правая)*1	Предохранитель 35, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — противотуманные фары (некоторые модели)	Предохранитель 36 (FOG), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	7.5 А — система управления двигателем	Предохранитель 37, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	7.5 А — аудиосистема	Предохранитель 38 (AUDIO2), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	7.5 А — аудиосистема	Предохранитель 38, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 А — METER2	Предохранитель 40, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	10 А — комбинация приборов	Предохранитель 41 (METER1), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	10 А — комбинация приборов	Предохранитель 41, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	7.5 А — подушка безопасности	Предохранитель 42 (SRS1), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	7.5 А — подушка безопасности	Предохранитель 42, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	25 А — модель с аудиосистемой Bose® (некоторые модели)	Предохранитель 43 (BOSE), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — аудиосистема	Предохранитель 44 (AUDIO1), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — аудиосистема	Предохранитель 44, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	30 А — ABS, система динамической стабилизации	Предохранитель 45 (ABS/DSC S), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — топливная система	Предохранитель 46 (FUEL PUMP), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — задние фонари, фонари освещения номерного знака	Предохранитель 48 (TAIL), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	25 А — FUEL PUMP2	Предохранитель 49, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	25 А — аварийная сигнализация, указатели поворота/боковые габаритные огни, габаритные огни	Предохранитель 50 (HAZARD), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — дневные ходовые огни (некоторые модели)	Предохранитель 51 (DRL), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	15 А — розетки (разъёмы питания)	Предохранитель 52 (R.OUTLET2), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A — розетки для дополнительного оборудования	Предохранитель 52, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 449
Предохранитель	7.5 A — электрические зеркала	Предохранитель 10, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	15 A — R.OUTLET1	Предохранитель 11, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	30 A — электрические стеклоподъёмники	Предохранитель 2, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	15 A — R.OUTLET3	Предохранитель 3, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	25 A — электрические стеклоподъёмники	Предохранитель 4, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	15 A — датчик веса сиденья	Предохранитель 5, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	15 A — звуковой сигнал	Предохранитель 53, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	15 A — плафон освещения салона	Предохранитель 54, основной блок	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	25 A — электрические замки дверей	Предохранитель 6, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	20 A — подогрев сидений	Предохранитель 7, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	10 A — люк в крыше	Предохранитель 8, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	15 A — розетки для дополнительного оборудования	Предохранитель 9, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	1 P.SEAT D — 30 A — Power seat (некоторые модели)	Предохранитель №1, блок слева (P.SEAT D)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	10 MIRROR — 7.5 A — Power control mirror	Предохранитель №10, блок слева (MIRROR)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	11 R.OUTLET1 — 15 A	Предохранитель №11, блок слева (R.OUTLET1)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	2 P.WINDOW3 — 30 A — Power windows (некоторые модели)	Предохранитель №2, блок слева (P.WINDOW3)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	4 P.WINDOW2 — 25 A — Power windows	Предохранитель №4, блок слева (P.WINDOW2)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	5 SRS2/ESCL — 15 A — Seat weight sensor (некоторые модели)	Предохранитель №5, блок слева (SRS2/ESCL)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	6 D.LOCK — 25 A — Power door locks	Предохранитель №6, блок слева (D.LOCK)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	7 SEAT WARM — 20 A — Seat warmer (некоторые модели)	Предохранитель №7, блок слева (SEAT WARM)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	8 SUNROOF — 10 A — Moonroof (некоторые модели)	Предохранитель №8, блок слева (SUNROOF)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	9 F.OUTLET — 15 A — Accessory sockets	Предохранитель №9, блок слева (F.OUTLET)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 450
Предохранитель	7.5 A — обогрев зеркал	Предохранитель 17, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 451
Предохранитель	7.5 A — индикатор АКПП	Предохранитель 20, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 451
Предохранитель	30 A — электрический привод сиденья	Предохранитель 21, блок предохранителей (левая сторона)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 451
Предохранитель	17 M.DEF — 7.5 A — Mirror defogger (некоторые модели)	Предохранитель №17, блок слева (M.DEF)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 451
Предохранитель	20 AT IND — 7.5 A — AT shift indicator (некоторые модели)	Предохранитель №20, блок слева (AT IND)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 451
Предохранитель	21 P.SEAT P — 30 A — Power seat (некоторые модели)	Предохранитель №21, блок слева (P.SEAT P)	Руководство Mazda Atenza (2015 (Mazda6, Mazda Atenza)), стр. 451