



Mazda BT-50 (Руководство по эксплуатации Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/bt-50/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	8,6 л	двигатель MZ-CD 2.2	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Масло при замене с фильтром	9,75 л	двигатель MZ-CD 3.2 I5	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Масло при замене с фильтром	6,7 л	двигатель MZI 2.5	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Масло в КПП, объём	9 л	АКП, заправка после слива	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Масло в КПП, объём	10,5 л	АКП, сухая заправка	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Масло в КПП, объём	1,7 л	МКПП, 5-ступенчатая	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Масло в КПП, объём	2,7 л	МКПП, 6-ступенчатая	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Антифриз, объём системы	11,9 л	двигатель MZ-CD 2.2, АКПП	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Антифриз, объём системы	11,5 л	двигатель MZ-CD 2.2, МКПП	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Антифриз, объём системы	13,3 л	двигатель MZ-CD 3.2 I5, АКПП	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Антифриз, объём системы	12,9 л	двигатель MZ-CD 3.2 I5, МКПП	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Антифриз, объём системы	11,0 л	двигатель MZI 2.5	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	80 л	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Бачок омывателя	5,5 л	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 190
Размер шин	215/70 R16C 108/106*	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Размер шин	255/70 R16 111T*	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Размер шин	265/65 R17 112T*	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, перед	2.4 бар	215/70 R16C 108/106*, нормальная нагрузка	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, перед	2.6 бар	215/70 R16C 108/106*, экономичный режим	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, перед	2.6 бар	255/70 R16 111T*, экономичный режим	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, перед	2.6 бар	265/65 R17 112T*, экономичный режим	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, перед	2.4 бар	шины 215/70 R16C, нормальная нагрузка	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, перед	2.4 бар	шины 255/70 R16 111T, нормальная нагрузка	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, перед	2.4 бар	шины 265/65 R17 112T, нормальная нагрузка	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, зад	2.4 бар	215/70 R16C 108/106*, нормальная нагрузка	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, зад	2.6 бар	215/70 R16C 108/106*, экономичный режим	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, зад	2.6 бар	255/70 R16 111T*, экономичный режим	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	2.6 бар	265/65 R17 112Т*, экономичный режим	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, зад	2.4 бар	шины 215/70 R16С, нормальная нагрузка	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, зад	2.4 бар	шины 255/70 R16 111Т, нормальная нагрузка	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление в шинах, зад	2.4 бар	шины 265/65 R17 112Т, нормальная нагрузка	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление при полной загрузке	3.75 бар	215/70 R16С 108/106*, полная нагрузка, задние	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление при полной загрузке	2.7 бар	255/70 R16 111Т*, полная нагрузка, задние	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Давление при полной загрузке	2.7 бар	265/65 R17 112Т*, полная нагрузка, задние	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Момент затяжки колёс	103 Н·м	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 217
Лампа ближнего света	H4 55/60 Вт	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 75
Лампа дальнего света	H4 55/60 Вт	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 75
Лампа габарита	W5W 5 Вт	габаритный огонь (без лампы бегущего огня)	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 75
Лампа габарита	W21/5W 21/5 Вт	габаритный огонь и лампа бегущего огня (с лампой бегущего огня)	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 75
Лампа поворотника (перед)	P21W 21 Вт	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 75
Лампа ПТФ	H11 55 Вт	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 75
Лампа стоп-сигнала	W21/5W 21/5 Вт	задний фонарь и стоп-сигнал	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 75