



Mazda BT-50 (Руководство по эксплуатации Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/bt-50/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	пассажирский отсек: полностью открыть вещевой ящик водителя	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 167
Где находится блок	полностью открыть вещевой отсек со стороны водителя	пассажирский отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 167
Где находится блок	моторный отсек: отстегнуть фиксаторы и снять крышку	—	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 168
Предохранитель	60 — CEM Power A	№1, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 169
Предохранитель	25 — электрические стеклоподъемники	№10, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 169
Предохранитель	60 — CEM Power B	№2, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 169
Предохранитель	50 — вентилятор охлаждения двигателя	№3, бензин, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 169
Предохранитель	60 — модуль управления свечами накаливания	№3, дизель, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 169
Предохранитель	40 — модуль ABS	№4, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 169
Предохранитель	30 — электрические стеклоподъемники	№5, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 169
Предохранитель	25 — масса мотора полного привода (4×4)	№6, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 169
Предохранитель	20 — электрический привод сиденья	№9, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 169
Предохранитель	10 A — топливный насос flex-fuel	моторный отсек, предохранитель 15, бензиновый двигатель	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 А — электрические стеклоподъёмники	моторный отсек, предохранитель 17	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	25 А — масса мотора стеклоочистителя ветрового стекла	моторный отсек, предохранитель 19	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	15 А — форсунки или клапан flex-fuel	моторный отсек, предохранитель 22, бензиновый двигатель	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	10 А — соленоид блокировки дифференциала	моторный отсек, предохранитель 23	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	20 А — дополнительная розетка питания	моторный отсек, предохранитель 24	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	15 А — катушки зажигания, датчики температуры и массового расхода воздуха, модуль свечей накаливания, вакуумное управление	моторный отсек, предохранитель 25	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	10 А — нагреваемые датчики кислорода, катушки реле, выключатель отсеки топлива	моторный отсек, предохранитель 28	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	15 А — электронный блок управления двигателем (ECM)	моторный отсек, предохранитель 29	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	15 А — датчик контроля аккумуляторной батареи	моторный отсек, предохранитель 30	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	20 А — дополнительная розетка питания	моторный отсек, предохранитель 31	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	5 А — датчик давления кондиционера	моторный отсек, предохранитель 32	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	10 А — блок управления трансмиссией (TCM)	моторный отсек, предохранитель 33	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	20 А — СЕМ	моторный отсек, предохранитель 35	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	5 А — модуль ABS	моторный отсек, предохранитель 36	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — корректор света фар	моторный отсек, предохранитель 37	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	20 А — обогрев сиденья	моторный отсек, предохранитель 38	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	10 А — электропривод зеркал	моторный отсек, предохранитель 39	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	10 А — насос испарителя	моторный отсек, предохранитель 40, дизельный двигатель	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	10 А — сирена охранной сигнализации	моторный отсек, предохранитель 42	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	30 А — обогрев ветрового стекла	моторный отсек, предохранитель 44	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	20 А — дополнительная розетка питания	моторный отсек, предохранитель 46	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	30 — вентилятор отопителя	№11, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	25 — питание мотора полного привода (4×4)	№12, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	20 — соленоид стартера	№13, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	20 — обогрев заднего стекла	№14, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	15 — испаритель свечи накаливания	№15, дизель, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	10 — муфта кондиционера	№16, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	25 — мотор стеклоочистителя ветрового стекла	№18, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	20 — прикуриватель	№20, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 — звуковой сигнал	№21, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	7.5 — электронный блок управления двигателем (ECM)	№26, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	10 — блок управления коробкой передач (TCM)	№27, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	30 — обогрев ветрового стекла	№43, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	25 — модуль ABS	№45, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	40 — модуль буксировки прицепа	№47, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 170
Предохранитель	5 A — реле зажигания, катушки реле	моторный отсек, предохранитель 50	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Предохранитель	20 A — буксировка прицепа	моторный отсек, предохранитель 51	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Предохранитель	20 A — топливный насос	пассажи́рский отсек, предохранитель 56	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	5 A — пассивная противоугонная система (PATS)	пассажи́рский отсек, предохранитель 59	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	10 A — плафон освещения салона, блок выключателей двери водителя, подсветка, автоматическая КПП	пассажи́рский отсек, предохранитель 60	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	15 A — запасной	пассажи́рский отсек, предохранитель 61	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	5 A — модуль датчика дождя	пассажи́рский отсек, предохранитель 62	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	5 A — тахограф	пассажи́рский отсек, предохранитель 63	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — разблокировка двери водителя, центральный двойной замок	пассажирский отсек, предохранитель 66	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	5 А — выключатель стоп-сигнала	пассажирский отсек, предохранитель 67	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	5 А — комбинация приборов, модуль ICP, модуль слежения и блокировки	пассажирский отсек, предохранитель 69	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	20 А — центральный замок	пассажирский отсек, предохранитель 70	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	5 А — кондиционер	пассажирский отсек, предохранитель 71	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	7,5 А — сирена охранной сигнализации	пассажирский отсек, предохранитель 72	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	5 А — бортовая диагностика OBD-II	пассажирский отсек, предохранитель 73	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	20 А — дальний свет	пассажирский отсек, предохранитель 74	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	15 А — передние противотуманные фары	пассажирский отсек, предохранитель 75	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	10 А — лампа заднего хода, зеркало заднего вида	пассажирский отсек, предохранитель 76	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	20 А — насос омывателя	пассажирский отсек, предохранитель 77	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	5 А — замок зажигания	пассажирский отсек, предохранитель 78	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	15 А — базовая аудиосистема/аудиосистема FSO, многофункциональный дисплей	пассажирский отсек, предохранитель 79	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — многофункциональный дисплей, расширенная аудиосистема, модуль SYNC	пассажи́рский отсек, предохра́нитель 80	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	5 А — датчик движения в салоне	пассажи́рский отсек, предохра́нитель 81	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	20 А — масса насоса омывателя	пассажи́рский отсек, предохра́нитель 82	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	20 А — масса центрального замка	пассажи́рский отсек, предохра́нитель 83	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	20 А — масса разблокировки двери водителя, центрального двойного замка	пассажи́рский отсек, предохра́нитель 84	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	7,5 А — комбинация приборов, модуль парковки, механический кондиционер, зажигание track and block, камера заднего вида, зеркало заднего вида	пассажи́рский отсек, предохра́нитель 85	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	10 А — система пассивной безопасности, индикатор отключения подушки безопасности пассажира	пассажи́рский отсек, предохра́нитель 86	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Предохранитель	5 А — тахограф	пассажи́рский отсек, предохра́нитель 87	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 173
Реле	зажигание	R14, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	стартер	R19, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	звуковой сигнал	R3, моторный отсек	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	блокировка переключения передач (key interlock)	моторный отсек, реле R1, дизельный двигатель	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	обогрев заднего стекла	моторный отсек, реле R10	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	обогрев ветрового стекла	моторный отсек, реле R11	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	удержание питания ECM	моторный отсек, реле R13	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	мотор 4×4 2 (по часовой стрелке)	моторный отсек, реле R15	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	мотор 4×4 1 (против часовой стрелки)	моторный отсек, реле R16	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	мотор 4×4	моторный отсек, реле R17	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	сирена охранной сигнализации	моторный отсек, реле R18	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	стеклоочиститель вкл/выкл	моторный отсек, реле R2	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	мотор вентилятора отопителя	моторный отсек, реле R26	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	электрический привод сиденья	моторный отсек, реле R27	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	муфта кондиционера	моторный отсек, реле R4	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	блокировка дифференциала	моторный отсек, реле R5	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	стеклоочиститель высокая/низкая скорость	моторный отсек, реле R6	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	вентилятор охлаждения двигателя, низкая скорость	моторный отсек, реле R7, бензиновый двигатель	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	вентилятор охлаждения двигателя, высокая скорость	моторный отсек, реле R8, бензиновый двигатель	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171
Реле	топливный насос flex-fuel, свеча испарителя	моторный отсек, реле R9	Руководство Mazda BT-50 (2018 (Mazda BT-50)), стр. 171