



Mazda Capella (Руководство по эксплуатации Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/capella/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Панель предохранителей со стороны водителя; при неисправности электрооборудования сначала проверять предохранители там.	монтажный блок в салоне (панель предохранителей)	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 255
Где находится блок	Под капотом (моторный отсек)	—	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 257
Где находится блок	Блок предохранителей под капотом; проверять, если фары или другие электропотребители не работают, а предохранители в салоне исправны.	монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 257
Предохранитель	EGI INJ — 30A — Fuel-injection system (Система впрыска топлива)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №1	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 259
Предохранитель	DEFOG — 40A — Rear window defroster (Обогреватель заднего стекла)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №2	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 259
Предохранитель	MAIN — 100A — For protection of all circuits (Для защиты всех цепей)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №4	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 259
Предохранитель	COOLING FAN — 30A — Cooling fan (Вентилятор охлаждения)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №8	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 259

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60A	Предохранитель №10 ((ABS)), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 259
Предохранитель	30A	Предохранитель №5 (IG KEY), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 259
Предохранитель	40A	Предохранитель №6 (HEATER), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 259
Предохранитель	40A	Предохранитель №7 (BTN), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 259
Предохранитель	30A	Предохранитель №9 (AD FAN), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 259
Предохранитель	15A	Предохранитель №11 (TAIL), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 260
Предохранитель	15A	Предохранитель №12 (HORN), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 260
Предохранитель	20A	Предохранитель №13 ((ABS)), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 260
Предохранитель	10A	Предохранитель №15 (ST. SIGN), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 260
Предохранитель	15A	Предохранитель №16 (H/L–L), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 260

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	Предохранитель №17 (H/L–R), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 260
Предохранитель	20A	Предохранитель №18 ((ABS)), блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 260
Предохранитель	WIPER – 20A – Windshield wipers and washer (Стеклоочистители и стеклоомыватель)	Блок предохранителей со стороны водителя, предохранитель №12	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 261
Предохранитель	15A	Предохранитель №1 (AUDIO), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 261
Предохранитель	10A	Предохранитель №11 (TURN), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 261
Предохранитель	15A	Предохранитель №2 (ROOM), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 261
Предохранитель	15A	Предохранитель №3 (S. ROOF), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 261
Предохранитель	10A	Предохранитель №4 (METER), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 261
Предохранитель	15A	Предохранитель №6 (HAZARD), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 261
Предохранитель	10A	Предохранитель №7 (A/B&ABS), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 261

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	Предохранитель №9 (A/C), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 261
Предохранитель	STOP – 15A – Brake lights, Horn, Cruise control* (Стоп-сигналы, звуковой сигнал, круиз-контроль*)	Блок предохранителей со стороны водителя, предохранитель №18	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 262
Предохранитель	30A	Предохранитель №13 (P. WIND), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 262
Предохранитель	15A	Предохранитель №15 (RADIO), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 262
Предохранитель	10A	Предохранитель №16 (ENGINE), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 262
Предохранитель	10A	Предохранитель №17 (ILLUMI), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 262
Предохранитель	15A	Предохранитель №19 (CIGAR), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 262
Предохранитель	30A	Предохранитель №22 (P. SEAT), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 262
Предохранитель	15A	Предохранитель №23 (M. DEF), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 262
Предохранитель	15A	Предохранитель №24 (P. POINT), панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 262