



Mazda CX-9 (Руководство по эксплуатации Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/cx-9/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	за перчаточным ящиком (бардачком) и в моторном отсеке (под капотом)	—	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 429
Где находится блок	за перчаточным ящиком	блок предохранителей	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 429
Где находится блок	в моторном отсеке	блок предохранителей	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 430
Предохранитель	150A — защита всех цепей A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 1 MAIN	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	40A — защита различных цепей A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 10 BTN	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	30A — топливный насос A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 11 FUEL PUMP	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	30A — защита различных цепей A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 12 IGKEY1	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	15A — противотуманные фары A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 13 FOG (некоторые модели)	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	30A — электромагнитные клапаны ABS A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 14 ABS (SOL)	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	25A — электрические замки дверей A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 15 D/L	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	15A — плафон потолочного освещения A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 16 ROOM	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	20A — система управления АКПП	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 2 ENGINE	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A — отопитель A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 3 R HEATER	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	30A — электрорегулировка сиденья (правого) A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 4 P.SEAT R (некоторые модели)	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	50A — отопитель A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 5 HEATER	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	40A — защита различных цепей A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 6 IGKEY2	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	40A — электрорегулировка сиденья (левого) A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 8 P.SEAT L (некоторые модели)	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	30A — обогреватель заднего стекла A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 9 DEFOG	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	1 — MAIN — 150A — защита всех цепей	№1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	10 — BTN — 40A — защита различных цепей	№10, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	11 — FUEL PUMP — 30A — топливный насос	№11, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	12 — IGKEY1 — 30A — защита различных цепей	№12, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	13 — FOG — 15A — противотуманные фары	№13, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	14 — ABS (SOL) — 30A — электромагнитные клапаны ABS	№14, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	15 — D/L — 25A — электрические замки дверей	№15, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	16 — ROOM — 15A — плафон освещения салона	№16, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	2 — ENGINE — 20A — система управления трансакселем	№2, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	3 — R HEATER — 40A — отопитель	№3, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	4 — P.SEAT R — 30A — электрическое сиденье (правое)	№4, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	5 — HEATER — 50A — отопитель	№5, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	6 — IGKEY2 — 40A — защита различных цепей	№6, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	7 — FAN1 — 30A/40A — вентилятор охлаждения	№7, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	8 — P.SEAT L — 40A — электрическое сиденье (левое)	№8, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	9 — DEFOG — 30A — обогреватель заднего стекла	№9, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 432
Предохранитель	15A — розетка дополнительного оборудования (центральная) A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 17 OUTLET CTR	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	15A — розетка дополнительного оборудования (задняя) A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 18 OUTLET RR	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	15A — люк в крыше, инвертор DC/AC A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 19 AC PWR (некоторые модели)	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	15A — подогрев сидений A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 20 S.WARM (некоторые модели)	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	10A — кондиционер A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 21 A/C MAG	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	25A — аудиосистема (модели с Bose® Sound System) A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 22 BOSE (некоторые модели)	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	25A — система зажигания A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 25 IG COIL	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — левая фара (ближний свет) A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 26 H/L LOW L	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	15A — правая фара (ближний свет) A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 27 H/L LOW R	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	20A — фара (дальний свет) A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 28 H/L HIGH	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	15A — указатели аварийной сигнализации A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 29 HAZARD	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	15A — звуковой сигнал A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 31 HORN	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	7.5A — стоп-сигналы A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 32 STOP	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	10A — система управления двигателем A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 33 EGI INJ	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	20A — датчик расхода воздуха, клапан управления EGR A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 34 ENG BAR	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	17 — OUTLET CTR — 15A — розетка (центральная)	№17, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	18 — OUTLET RR — 15A — розетка (задняя)	№18, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	19 — AC PWR — 15A — люк в крыше, инвертор DC/AC	№19, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	20 — S.WARM — 15A — подогрев сидений	№20, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	21 — A/C MAG — 10A — кондиционер	№21, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	22 — BOSE — 25A — аудиосистема (модель с Bose® Sound System)	№22, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	23 — FAN2 — 30A/40A — вентилятор охлаждения	№23, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 — IG COIL — 25A — система зажигания	№25, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	26 — H/L LOW L — 15A — фара левая (ближний свет)	№26, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	27 — H/L LOW R — 15A — фара правая (ближний свет)	№27, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	28 — H/L HIGH — 20A — фара (дальний свет)	№28, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	29 — HAZARD — 15A — указатели аварийной сигнализации	№29, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	31 — HORN — 15A — звуковой сигнал	№31, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	32 — STOP — 7.5A — стоп-сигналы	№32, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	33 — EGI INJ — 10A — система управления двигателем	№33, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	34 — ENG BAR — 20A — датчик расхода воздуха, клапан управления EGR	№34, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 433
Предохранитель	7.5A — форсунки A	Реле (блок в моторном отсеке, некоторые модели), позиция 1 INJ	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 434
Предохранитель	1 — INJ — 7.5A — форсунки	№1, релейный блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 434
Предохранитель	15A — розетка дополнительного оборудования (передняя) A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 1 OUTLET FR	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	15A — очиститель и омыватель заднего стекла A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 10 R.WIPER	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	20A — электропривод двери задка A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 12 P.LIFT GATE (некоторые модели)	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	10A — аудиосистема A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 14 AUDIO	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — обогреватель зеркал A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 15 M.DEF (некоторые модели)	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	10A — задние фонари A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 17 TAIL	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	10A — подсветка панели приборов A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 18 ILLUMI	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	7.5A — форсунки A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 19 INJ	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	7.5A — электрорегулировка зеркал A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 2 MIRROR	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	10A — комбинация приборов A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 4 METER	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	7.5A — ABS, подушка безопасности A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 5 SAS	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	7.5A — система управления двигателем A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 6 ENG.IGA	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	7.5A — система зажигания A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 7 STA	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	7.5A — кондиционер A	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 9 A/C	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	1 — OUTLET FR — 15A — розетка (передняя)	№1, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	10 — R.WIPER — 15A — стеклоочиститель и омыватель заднего стекла	№10, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	12 — P.LIFT GATE — 20A — электрическая дверь задка	№12, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	14 — AUDIO — 10A — аудиосистема	№14, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	15 — M.DEF — 10A — обогреватель зеркал	№15, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	17 — TAIL — 10A — задние фонари	№17, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	18 — ILLUMI — 10A — подсветка приборной панели	№18, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	19 — INJ — 7.5A — форсунки	№19, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	2 — MIRROR — 7.5A — электропривод зеркал	№2, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	4 — METER — 10A — комбинация приборов	№4, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	5 — SAS — 7.5A — ABS, подушка безопасности	№5, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	6 — ENG.IGA — 7.5A — система управления двигателем	№6, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	7 — STA — 7.5A — система зажигания	№7, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	9 — A/C — 7.5A — кондиционер	№9, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 435
Предохранитель	30A — очиститель и омыватель лобового стекла А	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 23 WIPER	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 436
Предохранитель	30A — электрические стеклоподъемники А	Блок предохранителей в бардачке, предохранитель 24 P.WIND	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 436
Предохранитель	23 — WIPER — 30A — стеклоочиститель и омыватель лобового стекла	№23, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 436
Предохранитель	24 — P.WIND — 30A — электрические стеклоподъемники	№24, блок за перчаточным ящиком	Руководство Mazda CX-9 (2008 (Mazda CX-9)), стр. 436