Mazda MPV (Руководство по эксплуатации Mazda MPV (2002 (MPV))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/mazda/mpv/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в салоне — со стороны водителя	—	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 265
Где находится блок	Блок предохранителей под капотом (в моторном отсеке)	—	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 266
Предохранитель	40A — обогрев заднего стекла A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 1 DEFOG	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	15A — задние фонари A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 10 TAIL	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	15A — инвертор A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 11 (A/C PWR)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	15A — звуковой сигнал A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 12 HORN	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	(15A) — защита различных цепей A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 13 (FOG)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	5A — защита различных цепей A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 14 EEC	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	15A — фара левая A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 15 HEAD L	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	15A — фара правая A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 16 HEAD R	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	(20A) — A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 17 (HID L)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	(20A) — A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 18 (HID R)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	60A — цепи предохранителей METER, ENGINE и WIPER A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 19 IG KEY1	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	60A — цепи предохранителей STOP, HAZARD, ROOM, D.LOCK и DRL A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 2 BTN	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	30A — защита различных цепей A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 20 EGI INJ	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	20A — топливный насос A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 21 FUEL PUMP	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	120A — защита всех цепей A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 22 MAIN	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	60A — антиблокировочная тормозная система, защита различных цепей A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 3 ABS	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	30A — вентилятор охлаждения A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 4 FAN1	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	30A — вентилятор охлаждения A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 5 FAN2	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	40A — отопитель A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 6 HEATER	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	30A — задний отопитель, защита различных цепей A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 7 R.HEATER	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	40A — цепи предохранителей A/C, P.WIND, SUN ROOF и R.WIP A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 8 IG KEY2	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	10A — кондиционер, защита различных цепей A	Блок в моторном отсеке, предохранитель 9 A/C	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 267
Предохранитель	30A — стеклоподъёмники, защита различных цепей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 1 (P.WIND)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	20A — защита различных цепей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 10 (H/CLEAN)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	10A — аварийная сигнализация A	Блок со стороны водителя, предохранитель 12 HAZARD	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	25A — розетка дополнительного оборудования A	Блок со стороны водителя, предохранитель 14 (AUX POWER)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	20A — защита различных цепей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 15 (CLOSER LH)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	10A — аудиосистема, защита различных цепей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 16 (AUDIO)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	30A — электрические замки дверей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 17 (D.LOCK)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	30A — электрическое регулирование сидений A	Блок со стороны водителя, предохранитель 18 (P/SEAT)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	10A — система управления двигателем A	Блок со стороны водителя, предохранитель 19 ENGINE	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла A	Блок со стороны водителя, предохранитель 2 WIPER	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	10A — комбинация приборов A	Блок со стороны водителя, предохранитель 20 METER	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	15A — стоп-сигналы A	Блок со стороны водителя, предохранитель 21 STOP	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	20A — защита различных цепей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 22 (CLOSER RH)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	15A — люк, защита различных цепей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 3 (SUN ROOF)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	10A — стеклоочиститель и омыватель заднего стекла A	Блок со стороны водителя, предохранитель 4 R.WIP	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	20A — защита различных цепей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 5 (SEAT)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	10A — обогрев зеркал, защита различных цепей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 6 (M.DEF)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	10A — кондиционер, защита различных цепей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 7 (A/C)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	10A — защита различных цепей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 8 (DRL)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 268
Предохранитель	30A — задержка стеклоподъёмников, защита различных цепей A	Блок со стороны водителя, предохранитель 23 (ACC. DELAY)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 269
Предохранитель	15A — комбинация приборов, выключатель INH A	Блок со стороны водителя, предохранитель 24 METER	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 269
Предохранитель	10A — сигнал стартера A	Блок со стороны водителя, предохранитель 25 (ST.SIGN)	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 269
Предохранитель	25A — прикуриватель A	Блок со стороны водителя, предохранитель 26 CIGAR	Руководство Mazda MPV (2002 (MPV)), стр. 269