# Mazda RX-8 (Руководство по эксплуатации Mazda RX-8 (2011 (RX-8))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/mazda/rx-8/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Где находится блок | Со стороны водителя, за крышкой панели предохранителей | Панель предохранителей в салоне | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 368 |
| Где находится блок | Рядом с воздушным фильтром и рядом с аккумулятором | Блок предохранителей в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 369 |
| Предохранитель | 30A A | Предохранитель №6 (FAN 1), блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | 30A A | Предохранитель №9 (FAN 2), блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | MAIN — 120A — защита всех цепей | №1, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | HEAD — 15A — дальний свет фар, омыватель фар | №10, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | HEAD LOW R — 15A — ближний свет фар (правый) | №11, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | HEAD LOW L — 15A — ближний свет фар (левый) | №12, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | DRL — 15A — DRL (дальний свет фар) | №13, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | DSC — 30A — DSC | №14, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | SEAT WARM — 20A — подогрев сидений | №15, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | H/CLEAN — 20A — омыватель фар | №16, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | HEATER — 40A — отопитель | №2, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | AIR PUMP — 60A — воздушный насос | №3, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | BTN — 30A — электрические замки дверей, подсветка, люк | №4, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | DEFOG — 50A — обогреватель заднего стекла | №5, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | FAN 1 — 30A — электрический вентилятор 1 | №6, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | ABS/DSC — 40A — ABS, DSC | №7, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | ACC — 30A — прикуриватель, электропривод зеркал, розетка, аудиосистема | №8, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | FAN 2 — 30A — электрический вентилятор 2 | №9, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 371 |
| Предохранитель | 30A A | Предохранитель №21 (P.WIND 1), блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | 15A A | Предохранитель №34 (EGI COMP1), блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | 10A A | Предохранитель №35 (EGI COMP2), блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | 20A A | Предохранитель №37 (P.WIND 2), блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | FOG — 15A — противотуманные фары | №18, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | A/C — 10A — кондиционер | №19, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | IG — 40A — защита различных цепей | №20, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | P.WIND 1 — 30A — электрические стеклоподъёмники | №21, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | IG KEY — 15A — защита различных цепей | №22, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | STOP — 10A — стоп-сигналы | №23, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | FUEL PUMP — 20A — топливный насос | №24, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | HORN — 15A — звуковой сигнал | №25, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | HAZARD — 15A — аварийная сигнализация, указатели поворота | №26, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | ETV — 15A — электрическая дроссельная заслонка | №27, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | ST — 10A — стартер | №28, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | WIPER — 20A — стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла | №29, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | TCM — 15A — TCM | №30, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | ENGINE — 15A — система управления двигателем, подушки безопасности, ABS, усилитель руля | №31, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | TAIL — 10A — задние фонари, фонарь номерного знака, габаритные огни, боковые габаритные огни | №32, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | ILLUMI — 7.5A — подсветка | №33, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | EGI COMP1 — 15A — система управления двигателем | №34, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | EGI COMP2 — 10A — система управления двигателем | №35, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | EGI INJ — 15A — топливные форсунки | №36, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | P.WIND 2 — 20A — электрические стеклоподъёмники | №37, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | EPS — 60A — электроусилитель руля | №38, блок в моторном отсеке | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 372 |
| Предохранитель | CIGAR — 15A — прикуриватель | №1, панель со стороны водителя | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 373 |
| Предохранитель | DSC — 7.5A — DSC | №10, панель со стороны водителя | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 373 |
| Предохранитель | AUDIO — 25A — аудиосистема (модель с Bose® Sound System) | №11, панель со стороны водителя | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 373 |
| Предохранитель | D.LOCK — 30A — электрические замки дверей, люк | №12, панель со стороны водителя | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 373 |
| Предохранитель | ROOM — 15A — плафоны освещения салона | №14, панель со стороны водителя | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 373 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | ACC — 7.5A — аудиосистема, электропривод зеркал | №2, панель со стороны водителя | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 373 |
| Предохранитель | A/C — 7.5A — кондиционер | №4, панель со стороны водителя | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 373 |
| Предохранитель | METER — 10A — комбинация приборов | №5, панель со стороны водителя | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 373 |
| Предохранитель | M.DEF — 10A — обогреватель зеркал | №9, панель со стороны водителя | Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 373 |