



Mazda Tribute (Руководство по эксплуатации Mazda Tribute (2011 (Tribute))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/tribute/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Салонный блок предохранителей расположен с правой стороны центральной консоли, у панели приборов; снять крышку панели, затем, нажав фиксаторы сверху и снизу, снять крышку блока предохранителей.	—	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 220
Где находится блок	Справа от центральной консоли, у панели приборов	Блок предохранителей в салоне	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 220
Где находится блок	В моторном отсеке	Блок распределения питания	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 223
Предохранитель	30A — не используется (запасной)	Предохранитель 1 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	15A — подсветка	Предохранитель 10 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	10A — полный привод	Предохранитель 11 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	7.5A — переключатель электропривода зеркал	Предохранитель 12 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	5A — не используется (запасной)	Предохранитель 13 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	10A — FCIM (кнопки радио), передний дисплейный модуль	Предохранитель 14 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	15A — выключатель стоп-сигналов (brake on/off switch)	Предохранитель 2 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	15A — не используется (запасной)	Предохранитель 3 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — люк в крыше	Предохранитель 4 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	10A — блокировка тормоз-КПП (BSI), салонный блок предохранителей	Предохранитель 5 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	20A — указатели поворота, стоп-сигналы	Предохранитель 6 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	10A — фары ближнего света (левые)	Предохранитель 7 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	10A — фары ближнего света (правые)	Предохранитель 8 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	15A — плафоны освещения салона	Предохранитель 9 (салонный блок)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 221
Предохранитель	10A — климат-контроль	Блок предохранителей салона, №15	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	15A — не используется (запасной)	Блок предохранителей салона, №16	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	20A — приводы всех замков, открывание двери задка, открывание стекла двери задка	Блок предохранителей салона, №17	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	20A — обогрев сидений	Блок предохранителей салона, №18	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	25A — задний стеклоочиститель	Блок предохранителей салона, №19	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	15A — линия диагностики (Datalink)	Блок предохранителей салона, №20	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	15A — противотуманные фары	Блок предохранителей салона, №21	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	15A — габаритные огни	Блок предохранителей салона, №22	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	15A — дальний свет фар	Блок предохранителей салона, №23	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — реле звукового сигнала	Блок предохранителей салона, №24	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	10A — лампы по запросу (Demand lamps)	Блок предохранителей салона, №25	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	10A — комбинация приборов	Блок предохранителей салона, №26	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	20A — замок зажигания	Блок предохранителей салона, №27	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	5A — радиоприёмник	Блок предохранителей салона, №28	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	5A — комбинация приборов	Блок предохранителей салона, №29	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	5A — не используется (запасной)	Блок предохранителей салона, №30	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	10A — модуль управления системой пассивной безопасности	Блок предохранителей салона, №31	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	10A — модуль задней видеокамеры	Блок предохранителей салона, №32	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	10A — не используется (запасной)	Блок предохранителей салона, №33	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	5A — не используется (запасной)	Блок предохранителей салона, №34	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	10A — полный привод, электроусилитель руля (EPAS)	Блок предохранителей салона, №35	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	5A — приёмник системы пассивного иммобилайзера (PATS)	Блок предохранителей салона, №36	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	10A — климат-контроль	Блок предохранителей салона, №37	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	20A — сабвуфер/усилитель (премиум-радио)	Блок предохранителей салона, №38	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — радиоприёмник	Блок предохранителей салона, №39	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	20A — передняя розетка питания	Блок предохранителей салона, №40	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	15A — выключатели замков дверей водителя/пассажира, люк, дисплей камеры в зеркале	Блок предохранителей салона, №41	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 222
Предохранитель	10A — не используется (запасной)	Блок предохранителей салона, №42	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 223
Предохранитель	10A — логика заднего стеклоочистителя, реле обогрева сидений, комбинация приборов	Блок предохранителей салона, №43	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 223
Предохранитель	10A — не используется (запасной)	Блок предохранителей салона, №44	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 223
Предохранитель	5A — логика переднего стеклоочистителя, реле вентилятора отопителя	Блок предохранителей салона, №45	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 223
Предохранитель	7.5A — система классификации пассажиров (OCS), индикатор отключения подушки пассажира (PADI)	Блок предохранителей салона, №46	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 223
Предохранитель	30A (прерыватель цепи) — стеклоподъёмники	Блок предохранителей салона, №47	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 223
Предохранитель	80A Midi — модуль электроусилителя руля (EPAS)	Блок распределения питания, А	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	125A Midi — блок предохранителей салона	Блок распределения питания, В	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	15A — обогрев зеркал	Блок распределения питания, №1 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	30A — передние стеклоочистители	Блок распределения питания, №10 (картридж)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	30A — стартер	Блок распределения питания, №11 (картридж)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A — двигатель вентилятора отопителя	Блок распределения питания, №12 (картридж)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	10A — муфта компрессора кондиционера	Блок распределения питания, №13 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	30A — обогрев заднего стекла	Блок распределения питания, №2 (картридж)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	20A — задняя розетка питания (в центральной консоли)	Блок распределения питания, №3 (картридж)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	15A — генератор	Блок распределения питания, №6 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	15A — замок двери задка	Блок распределения питания, №7 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	20A — габаритные огни прицепа	Блок распределения питания, №8 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	50A — антиблокировочная тормозная система (ABS)	Блок распределения питания, №9 (картридж)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 224
Предохранитель	15A — указатели поворота прицепа	Блок распределения питания, №14 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Предохранитель	40A	Блок распределения питания, №16	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Предохранитель	40A — вентилятор охлаждения 1	Блок распределения питания, №16 (картридж)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Предохранитель	40A	Блок распределения питания, №17	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Предохранитель	40A — вентилятор охлаждения 2	Блок распределения питания, №17 (картридж)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Предохранитель	30A — электроприводы сидений	Блок распределения питания, №19 (картридж)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Предохранитель	20A — топливный насос	Блок распределения питания, №22 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — ABS	Блок распределения питания, №25 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Предохранитель	15A — катушки зажигания	Блок распределения питания, №26 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Предохранитель	10A — РСМ — общие компоненты силового агрегата, сигнализатор неисправности	Блок распределения питания, №27 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Предохранитель	20A — РСМ — компоненты силового агрегата, связанные с эмиссией, сигнализатор неисправности	Блок распределения питания, №28 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Предохранитель	15A — РСМ	Блок распределения питания, №29 (мини)	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле муфты компрессора кондиционера	Блок распределения питания, №20	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	A/C clutch relay	Блок распределения питания, №20	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле обогрева заднего стекла	Блок распределения питания, №21A	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	Rear defroster relay	Блок распределения питания, №21A	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле топливного насоса	Блок распределения питания, №21B	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	Fuel relay	Блок распределения питания, №21B	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле вентилятора отопителя	Блок распределения питания, №21C	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	Blower relay	Блок распределения питания, №21C	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле РСМ	Блок распределения питания, №21D	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	PCM relay	Блок распределения питания, №21D	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле вентилятора охлаждения 1	Блок распределения питания, №30A	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле стартера	Блок распределения питания, №30B	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	Starter relay	Блок распределения питания, №30B	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	главное реле вентиляторов охлаждения	Блок распределения питания, №30C	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	Cooling fan main relay	Блок распределения питания, №30C	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле вентилятора охлаждения 2	Блок распределения питания, №30D	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле ламп заднего хода	Блок распределения питания, №31A	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	Reverse lamp relay	Блок распределения питания, №31A	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле левого указателя поворота прицепа	Блок распределения питания, №31C	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	Trailer tow left turn relay	Блок распределения питания, №31C	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле правого указателя поворота прицепа	Блок распределения питания, №31D	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	Trailer tow right turn relay	Блок распределения питания, №31D	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	реле габаритных огней прицепа	Блок распределения питания, №31E	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225
Реле	Trailer tow park relay	Блок распределения питания, №31E	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 225

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	реле замка двери задка	Блок распределения питания, №31F	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 226
Реле	Liftgate latch relay	Блок распределения питания, №31F	Руководство Mazda Tribute (2011 (Tribute)), стр. 226