Mitsubishi Colt (Руководство по эксплуатации Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/mitsubishi/colt/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в поддоне картера	4.0 litres л	бензиновые 1300 и 1500 без турбо	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масло в поддоне картера	4,0 л	бензиновые двигатели 1.3 и 1.5 без турбонаддува (1300 models, 1500 models*1)	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масло в поддоне картера	3.0 litres л	бензиновый 1100	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масло в поддоне картера	3.3 litres л	бензиновый 1500 с турбо	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масло в поддоне картера	3,0 л	бензиновый двигатель 1.1 (1100 models)	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масло в поддоне картера	3,3 л	бензиновый двигатель 1.5 с турбонаддувом (1500 models*2)	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масло в поддоне картера	5.2 litres л	дизель	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 435

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масляный фильтр, объём	0.2 litre л	бензиновые 1300 и 1500 без турбо	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масляный фильтр, объём	0,2 л	бензиновые двигатели 1.3 и 1.5 без турбонаддува (1300 models, 1500 models*1)	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масляный фильтр, объём	0.2 litre л	бензиновый 1100	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масляный фильтр, объём	0.3 litre л	бензиновый 1500 с турбо	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масляный фильтр, объём	0,2 л	бензиновый двигатель 1.1 (1100 models)	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масляный фильтр, объём	0,3 л	бензиновый двигатель 1.5 с турбонаддувом (1500 models*2)	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Масляный фильтр, объём	0.3 litre л	дизель	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 435
Масло в КПП, объём	1.75 litres л	МКПП/робот (AMT)	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Антифриз, объём системы	4.6 litres л	бензиновые 1300 и 1500 без турбо	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Антифриз, объём системы	4.2 litres л	бензиновый 1100	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	6.0 litres л	бензиновый 1500 с турбо	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Антифриз, объём системы	6.6 litres л	дизель	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 435
Топливный бак	47 л	—	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 23
Бачок омывателя	5.16 litres л	—	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 434
Размер шин	T115/70D15	компактное запасное колесо	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 361
Размер шин	175/65R14 82T	бензиновые 1100/1300, базовый	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Размер шин	195/50R15 82H	бензиновые 1100/1300, опция	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Размер шин	205/45R16 83H	бензиновые 1100/1300, опция	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Размер шин	175/65R14 82T	бензиновые двигатели, модели 1100 и 1300	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Размер шин	195/50R15 82H*	бензиновые двигатели, модели 1100 и 1300, опция	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	205/45R16 83H*	бензиновые двигатели, модели 1100 и 1300, опция	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Размер шин	195/50R15 82H*	дизельные двигатели, опция	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Размер шин	205/45R16 83H*	дизельные двигатели, опция	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Размер дисков	14x5.5 J	для шин 175/65R14	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 365
Размер дисков	15x6.0 J	для шин 185/55R15	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 365
Размер дисков	14x5 1/2J (Steel)	бензиновые 1100/1300, базовый	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Размер дисков	15x6J (Steel), 15x6J (Aluminium)*	бензиновый 1500 без турбо	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Размер дисков	14x5 1/2J (стальные)	модели 1100 и 1300	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Размер дисков	15x6J (стальные), 15x6J (алюминиевые)	модели 1100 и 1300, опция	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Размер дисков	16x6 1/2J (алюминиевые)	модели 1100 и 1300, опция	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	16x6 1/2J (алюминиевые)	модели 1500, опция	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 427
Давление в шинах, перед	2.4 bar (240 kPa) бар	шина 175/65R14 82S и 175/65R14 82T, нормальная нагрузка	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 361
Давление в шинах, перед	2.4 bar (240 kPa), 2.5 bar (250 kPa)* бар	шины 175/65R14, нормальная нагрузка	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 361
Давление в шинах, перед	2.2 bar (220 kPa) бар	шины 195/50R15 82H, 205/45R16 83H, 205/45R16 83V, нормальная нагрузка	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 361
Давление в шинах, перед	2.2 bar (220 kPa), 2.5 bar (250 kPa)* бар	шины 195/50R15 и 205/45R16, нормальная нагрузка	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 361
Давление в шинах, зад	2.4 bar (240 kPa) бар	шина 175/65R14 82S и 175/65R14 82T, нормальная нагрузка	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 361
Давление в шинах, зад	2.4 bar (240 kPa), 2.5 bar (250 kPa)* бар	шины 175/65R14, нормальная нагрузка	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 361
Давление в шинах, зад	2.2 bar (220 kPa) бар	шины 195/50R15 82H, 205/45R16 83H, 205/45R16 83V, нормальная нагрузка	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 361
Давление в шинах, зад	2.2 bar (220 kPa), 2.5 bar (250 kPa)* бар	шины 195/50R15 и 205/45R16, нормальная нагрузка	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 361
Давление при полной загрузке	2.2 bar (220 kPa) / 2.5 bar (250 kPa) бар	буксировка прицепа, шины 195/50R15 82H, 205/45R16 83H/V: перед 2.2, зад 2.5	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 361

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Момент затяжки колёс	98 to 118 Н·м	—	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 323
АКБ, ёмкость	42 Ah (542) А·ч	бензиновые 1100/1300, базовая (DIN)	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 426
АКБ, ёмкость	61 Ah (561) А·ч	бензиновые 1100/1300, опция (DIN)	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 426
АКБ, ёмкость	74 Ah (574) А·ч	бензиновый 1500 (DIN)	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 426
Свечи зажигания	ILZFR6C—K	NGK, дизель	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 426
Свечи зажигания	FR7SE, FR7NPP33	бензиновые двигатели 1100 и 1300, BOSCH	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 426
Свечи зажигания	ILZFR6C—K	бензиновый двигатель 1500 с турбонагнетателем, NGK	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 426
Лампа ближнего света	55 Вт (H7)	—	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 383
Лампа дальнего света	55 Вт (H7)	—	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 383
Лампа габарита	5 Вт (W5W)	—	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 383

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	5 W (W5W) Вт	габаритные огни (position lamps), 3-дверные модели	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 383
Лампа поворотника (перед)	21 Вт (P21W)	—	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 383
Лампа поворотника (перед)	21 W (P21W) Вт	передние указатели поворота, 3-дверные модели	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 383
Лампа ПТФ	55 Вт (H11)	—	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 383
Лампа ПТФ	21 W (P21W) Вт	задний противотуманный фонарь, 3-дверные модели, сторона водителя	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 384
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт (P21/5W)	3-дверные модели: стоп-сигнал и габарит	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 384
Лампа стоп-сигнала	21 Вт (P21W)	5-дверные модели: стоп-сигнал	Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 384