# Mitsubishi Colt (Руководство по эксплуатации Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/mitsubishi/colt/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Где находится блок | У леворульных автомобилей (LHD) блок предохранителей находится за крышкой перед сиденьем водителя; у праворульных (RHD) — сзади перчаточного ящика (бардачка). | — | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 373 |
| Где находится блок | за крышкой перед сиденьем водителя | LHD (левостороннее рулевое управление) | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 373 |
| Где находится блок | за перчаточным ящиком | RHD (правостороннее рулевое управление) | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 373 |
| Предохранитель | 40 А — выключатель зажигания | Предохранитель №1, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 10 А — плафон освещения салона | Предохранитель №10, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 7.5 А — обогрев наружных зеркал | Предохранитель №11, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 7.5 А — электронный блок управления | Предохранитель №12, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 20 А — стеклоочиститель ветрового стекла | Предохранитель №13, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 7.5 А — задние фонари (правые) | Предохранитель №14, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 7.5 А — задние фонари (левые) | Предохранитель №15, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 20 А — двигатель | Предохранитель №16, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 15 А — топливный насос | Предохранитель №17, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 10 А — звуковой сигнал | Предохранитель №18, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 10 А — фара дальнего света (левая) | Предохранитель №19, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 40 А — система электрических стеклоподъёмников | Предохранитель №2, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 10 А — фара дальнего света (правая) | Предохранитель №20, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 7.5 А — дизельный двигатель | Предохранитель №21, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 15 А — дизельный двигатель | Предохранитель №22, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 7.5 А — наружные зеркала заднего вида | Предохранитель №23, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 7.5 А — задний противотуманный фонарь | Предохранитель №24, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 15 А — розетка дополнительного оборудования | Предохранитель №25, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 15 А — стеклоочиститель заднего стекла | Предохранитель №26, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 20 А — люк в крыше | Предохранитель №27, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 15 А — розетка дополнительного оборудования | Предохранитель №28, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 40 А — вентилятор радиатора | Предохранитель №3, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 10 А — выключатель аварийной сигнализации | Предохранитель №31, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 15 А — замки дверей | Предохранитель №33, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 15 А — противотуманные фары | Предохранитель №34, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 10 А — фара ближнего света (левая) | Предохранитель №35, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 10 А — фара ближнего света (правая) | Предохранитель №36, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 7.5 А — фонарь заднего хода | Предохранитель №37, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 7.5 А — управление двигателем | Предохранитель №38, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 40 А — автоматизированная механическая коробка передач | Предохранитель №4, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 30 А — обогреватель зеркал/обогрев заднего стекла (Demister) | Предохранитель №5, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 30 А — обогрев сидений | Предохранитель №6, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 30 А — дизельный двигатель | Предохранитель №7, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 40 А — отопитель | Предохранитель №8, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 10 А — радиоприёмник | Предохранитель №9, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 375 |
| Предохранитель | 10 А — катушка зажигания (бензиновые автомобили); датчик кислорода (дизельные автомобили) | Предохранитель №39, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 376 |
| Предохранитель | 7.5 А — указатели приборов | Предохранитель №40, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 376 |
| Предохранитель | 7.5 А — реле | Предохранитель №41, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 376 |
| Предохранитель | 15 А — стоп-сигналы | Предохранитель №42, блок в салоне | Руководство Mitsubishi Colt (2008 (Mitsubishi Colt (2008 MY, 3-door and 5-door, petrol and diesel))), стр. 376 |