



Mitsubishi L200 (Руководство по эксплуатации Mitsubishi L200 (2020 (L200))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/l200/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке, расположение указано на рисунке	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 408
Где находится блок	в месте, указанном на рисунке	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 408
Где находится блок	За крышкой блока предохранителей перед водителем сиденьем	Блок предохранителей в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 408
Предохранитель	Габаритные огни (левые) — 7,5 А	Блок предохранителей в салоне, №1	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Блок управления — 7,5 А	Блок предохранителей в салоне, №10	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Задний противотуманный фонарь — 10 А	Блок предохранителей в салоне, №11	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Центральный замок — 15 А	Блок предохранителей в салоне, №12	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Лампа освещения салона — 15 А	Блок предохранителей в салоне, №13	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Очиститель заднего стекла — 15 А	Блок предохранителей в салоне, №14	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Комбинация приборов — 10 А	Блок предохранителей в салоне, №15	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Реле — 7,5 А	Блок предохранителей в салоне, №16	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Обогрев сидений — 20 А	Блок предохранителей в салоне, №17	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Цепи дополнительного оборудования — 10 А	Блок предохранителей в салоне, №18	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Обогрев наружных зеркал заднего вида — 7,5 А	Блок предохранителей в салоне, №19	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Прикуриватель / розетка электропитания — 15 А	Блок предохранителей в салоне, №2	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла — 20 А	Блок предохранителей в салоне, №20	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Фонари заднего хода — 7,5 А	Блок предохранителей в салоне, №21	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла — 30 А	Блок предохранителей в салоне, №22	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Отопитель — 30 А	Блок предохранителей в салоне, №23	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Электропривод сидений — 40 А (плавкая вставка)	Блок предохранителей в салоне, №24	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Радио — 10 А	Блок предохранителей в салоне, №25	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Электронный блок управления — 20 А	Блок предохранителей в салоне, №26	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А	Блок предохранителей в салоне, №3	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Стартер — 7,5 А	Блок предохранителей в салоне, №4	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Люк — 20 А	Блок предохранителей в салоне, №5	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Розетка электропитания — 15 А	Блок предохранителей в салоне, №6	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Габаритные огни (правые) — 7,5 А	Блок предохранителей в салоне, №7	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Наружные зеркала заднего вида — 7,5 А	Блок предохранителей в салоне, №8	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Блок управления двигателем — 7,5 А	Блок предохранителей в салоне, №9	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 409
Предохранитель	Усилитель аудиосистемы — 30 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, BF1	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Задний кондиционер / циркуляционный насос — 30 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, BF2	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	DC-DC (аудиосистема) — 30 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, BF4	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Система избирательной каталитической нейтрализации (SCR) — 30 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, BF5	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Датчик оксидов азота (NOx) — 10 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F1	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Двигатель — 20 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F2	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Топливный насос / датчик твердых частиц — оксидов азота (PM-NOx) — 15 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F3	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Интеллектуальная система управления АКБ — 7,5 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F4	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Стартер — 7,5 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F5	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Замок зажигания — 40 А (плавкая вставка)	Блок предохранителей в моторном отсеке, SBF1	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Электростеклоподъемник и — 30 А (плавкая вставка)	Блок предохранителей в моторном отсеке, SBF2	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Электропривод сидений — 40 А (плавкая вставка)	Блок предохранителей в моторном отсеке, SBF3	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов — 30 А (плавкая вставка)	Блок предохранителей в моторном отсеке, SBF4	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410
Предохранитель	Стояночный тормоз с электроприводом — 30 А (плавкая вставка)	Блок предохранителей в моторном отсеке, SBF5	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А	Блок в моторном отсеке, F10	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	10 А А	Блок в моторном отсеке, F12	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, F13	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	10 А А	Блок в моторном отсеке, F14	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, F16	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	20 А А	Блок в моторном отсеке, F21	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, F22	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	20 А А	Блок в моторном отсеке, F23	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	10 А А	Блок в моторном отсеке, F27	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	20 А	Блок в моторном отсеке, F29	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	20 А А	Блок в моторном отсеке, F7	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	10 А А	Блок в моторном отсеке, F9	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Дневные ходовые огни — 10 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F10	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Генератор — 7,5 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F11	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Система управления двигателем — 7,5 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F12	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F13	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Противотуманные фары — 15 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F14	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Фара дальнего света (левая) — 10 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F15	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Фара дальнего света (правая) — 10 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F16	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Фара ближнего света (левая) — 15 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F17	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Фара ближнего света (правая) — 15 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F18	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Обогрев рулевого колеса — 15 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F19	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Аварийная световая сигнализация — 15 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F20	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя — 20 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F22	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Стоп-сигналы (лампы стоп-сигналов) — 15 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F23	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	T/F — 20 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F24	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Подогрев задних сидений — 20 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F25	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Омыватель фар — 20 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F26	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Звуковой сигнал противоугонной системы — 20 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F27	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Звуковой сигнал — 10 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F28	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Преобразователь переменного тока — 20 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F30	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Подогреватель топливной магистрали — 20 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F6	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Привод дроссельной заслонки — 15 А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F7	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Кондиционер — 20 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F8	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Автоматическая коробка передач — 20 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, F9	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Запасной предохранитель — 20 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, запасной #1	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411
Предохранитель	Запасной предохранитель — 30 А А	Блок предохранителей в моторном отсеке, запасной #2	Руководство Mitsubishi L200 (2020 (L200)), стр. 411