



Mitsubishi L200 (Руководство по эксплуатации Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/l200/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блоки предохранителей установлены в салоне и в моторном отсеке	—	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 505
Где находится блок	в салоне, перед водительским сиденьем	—	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 505
Где находится блок	Перед водительским сиденьем	блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 505
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 506
Предохранитель	Габаритные огни (левые) — 7,5 А	блок в салоне, №1	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Блок управления — 7,5 А	блок в салоне, №10	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Задний противотуманный фонарь — 10 А	блок в салоне, №11	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Центральный замок — 15 А	блок в салоне, №12	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Лампа освещения салона — 10 А	блок в салоне, №13	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Очиститель заднего стекла – 15 А	блок в салоне, №14	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Комбинация приборов – 7,5 А	блок в салоне, №15	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Реле – 7,5 А	блок в салоне, №16	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Обогрев сидений – 20 А	блок в салоне, №17	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Цепи дополнительного оборудования – 10 А	блок в салоне, №18	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Обогрев наружных зеркал заднего вида – 7,5 А	блок в салоне, №19	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Прикуриватель – 15 А	блок в салоне, №2	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла – 20 А	блок в салоне, №20	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Катушка зажигания – 10 А	блок в салоне, №3	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Стартер – 7,5 А	блок в салоне, №4	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Люк – 20 А	блок в салоне, №5	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Розетка электропитания – 15 А	блок в салоне, №6	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Габаритные огни (правые) – 7,5 А	блок в салоне, №7	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Наружные зеркала заднего вида – 7,5 А	блок в салоне, №8	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Блок управления двигателем – 7,5 А	блок в салоне, №9	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 507
Предохранитель	Фонари заднего хода – 7,5 А	блок в моторном отсеке, №21	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 508
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла – 30 А	блок в моторном отсеке, №22	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 508
Предохранитель	Отопитель – 30 А	блок в моторном отсеке, №23	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 508
Предохранитель	Электропривод сидений – 40 А	блок в моторном отсеке, №24	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 508
Предохранитель	Аудиосистема – 10 А	блок в моторном отсеке, №25	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 508
Предохранитель	Электронный блок управления – 15 А	блок в моторном отсеке, №26	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 508
Предохранитель	Запасной предохранитель – 7,5 А	блок в моторном отсеке, №27	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 508
Предохранитель	Запасной предохранитель – 20 А	блок в моторном отсеке, №28	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 508
Предохранитель	Запасной предохранитель – 30 А	блок в моторном отсеке, №29	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 508

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Система управления двигателем — 20 А	блок в моторном отсеке, №10	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Генератор — 7,5 А	блок в моторном отсеке, №11	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Автоматическая коробка передач — 20 А	блок в моторном отсеке, №14	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Аварийная световая сигнализация — 10 А	блок в моторном отсеке, №15	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Топливный насос — 15 А	блок в моторном отсеке, №16	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Противотуманные фары — 15 А	блок в моторном отсеке, №17	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Усилитель аудиосистемы — 20 А	блок в моторном отсеке, №18	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Электростеклоподъемники — 40 А	блок в моторном отсеке, №2	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Замок зажигания — 40 А	блок в моторном отсеке, №3	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Компрессор кондиционера — 10 А	блок в моторном отсеке, №4	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Фара дальнего света (левая) — 10 А	блок в моторном отсеке, №6	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Фара дальнего света (правая) — 10 А	блок в моторном отсеке, №7	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Фара ближнего света (левая) — 10 А	блок в моторном отсеке, №8	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509
Предохранитель	Фара ближнего света (правая) — 10 А	блок в моторном отсеке, №9	Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 509