



Mitsubishi L200 (Руководство по эксплуатации Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/l200/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	перед водительским сиденьем	Блок предохранителей в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 542
Где находится блок	в моторном отсеке	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 543
Предохранитель	Габаритные огни (левые) — 7,5 А	№1, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Блок управления — 7,5 А	№10, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Задний противотуманный фонарь — 10 А	№11, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Центральный замок — 15 А	№12, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Лампа освещения салона — 10 А	№13, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Очиститель заднего стекла — 15 А	№14, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Комбинация приборов — 7,5 А	№15, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Реле — 7,5 А	№16, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Обогрев сидений — 20 А	№17, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Цепи дополнительного оборудования — 10 А	№18, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Обогрев наружных зеркал заднего вида — 7,5 А	№19, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Прикуриватель — 15 А	№2, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла — 20 А	№20, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А	№3, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Стартер — 7,5 А	№4, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Люк — 20 А	№5, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Розетка электропитания — 15 А	№6, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Габаритные огни (правые) — 7,5 А	№7, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Наружные зеркала заднего вида — 7,5 А	№8, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Блок управления двигателем — 7,5 А	№9, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 544
Предохранитель	Фонари заднего хода — 7,5 А	№21, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 545
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла — 30 А	№22, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 545
Предохранитель	Отопитель — 30 А	№23, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 545
Предохранитель	Электропривод сидений — 40 А	№24, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 545
Предохранитель	Аудиосистема — 10 А	№25, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 545
Предохранитель	Электронный блок управления — 15 А	№26, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 545
Предохранитель	Запасной предохранитель — 7,5 А	№27, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 545
Предохранитель	Запасной предохранитель — 20 А	№28, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 545
Предохранитель	Запасной предохранитель — 30 А	№29, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 545
Предохранитель	Система управления двигателем — 20 А	№10, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Генератор — 7,5 А	№11, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Автоматическая коробка передач — 20 А	№14, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Аварийная световая сигнализация — 10 А	№15, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Топливный насос — 15 А	№16, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Противотуманные фары — 15 А	№17, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Усилитель аудиосистемы — 20 А	№18, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Электростеклоподъемники — 40 А	№2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Замок зажигания — 40 А	№3, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Компрессор кондиционера — 10 А	№4, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Фара дальнего света (левая) — 10 А	№6, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Фара дальнего света (правая) — 10 А	№7, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Фара ближнего света (левая) — 10 А	№8, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546
Предохранитель	Фара ближнего света (правая) — 10 А	№9, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2015 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 546