



Mitsubishi L200 (Руководство по эксплуатации Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/l200/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	за крышкой блока предохранителей перед водителем сиденьем	блок предохранителей в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 522
Где находится блок	в моторном отсеке, в месте, указанном на рисунке	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 523
Где находится блок	Номинальный ток предохранителей и защищаемые цепи указаны на отсеке для мелких предметов и на внутренней стороне крышки блока предохранителей в моторном отсеке; блок предохранителей находится также в салоне	—	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Габаритные огни (левые) — 7,5 А	Предохранитель 1, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Блок управления — 7,5 А	Предохранитель 10, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Задний противотуманный фонарь — 10 А	Предохранитель 11, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Центральный замок — 15 А	Предохранитель 12, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Лампа освещения салона — 15 А	Предохранитель 13, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Очиститель заднего стекла — 15 А	Предохранитель 14, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Комбинация приборов — 10 А	Предохранитель 15, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Реле — 7,5 А	Предохранитель 16, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Обогрев сидений — 20 А	Предохранитель 17, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Цепи дополнительного оборудования — 10 А	Предохранитель 18, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Прикуриватель — 15 А	Предохранитель 2, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А	Предохранитель 3, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Стартер — 7,5 А	Предохранитель 4, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Люк — 20 А	Предохранитель 5, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Розетка электропитания — 15 А	Предохранитель 6, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Габаритные огни (правые) — 7,5 А	Предохранитель 7, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Наружные зеркала заднего вида — 7,5 А	Предохранитель 8, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Блок управления двигателем — 7,5 А	Предохранитель 9, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 524
Предохранитель	Предохранитель (+B) — 30 А (плавкая вставка)	SBF1, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 525
Предохранитель	Обогрев наружных зеркал заднего вида — 7,5 А	Предохранитель 19, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 525
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла — 20 А	Предохранитель 20, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 525
Предохранитель	Фонари заднего хода — 7,5 А	Предохранитель 21, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 525
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла — 30 А	Предохранитель 22, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 525
Предохранитель	Отопитель — 30 А	Предохранитель 23, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 525
Предохранитель	Электропривод сидений — 40 А (плавкая вставка)	Предохранитель 24, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 525
Предохранитель	Радио — 10 А	Предохранитель 25, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 525
Предохранитель	Электронный блок управления — 20 А	Предохранитель 26, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 525
Предохранитель	Запасной предохранитель — 20 А	#1, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Запасной предохранитель — 30 А	#2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	DC-DC (аудиосистема) — 30 А	BF2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Фара ближнего света (левая) — 15 А	F1, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Омыватель фар — 20 А	F11, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Стоп-сигналы — 15 А	F12, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А	F13, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Система управления двигателем — 7,5 А	F14, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Генератор — 7,5 А	F15, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Аварийная световая сигнализация — 15 А	F16, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Автоматическая коробка передач — 20 А	F17, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Кондиционер — 20 А	F18, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Привод дроссельной заслонки / Подогреватель топливной магистрали — 15 А / 20 А	F19, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Фара ближнего света (правая) — 15 А	F2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Стартер — 7,5 А	F20, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Топливный насос — 15 А	F22, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Двигатель — 20 А	F23, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Фара дальнего света (левая) — 10 А	F3, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Фара дальнего света (правая) — 10 А	F4, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Звуковой сигнал — 10 А	F5, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Противотуманные фары — 15 А	F6, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Дневные ходовые огни — 10 А	F7, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя — 20 А	F8, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	T/F — 20 А	F9, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов — 30 А (плавкая вставка)	SBF2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Замок зажигания — 40 А (плавкая вставка)	SBF3, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Электростеклоподъемник и — 30 А (плавкая вставка)	SBF4, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Привод дроссельной заслонки — 15 А А	блок в моторном отсеке, F19	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526
Предохранитель	Подогреватель топливной магистрали — 20 А А	блок в моторном отсеке, F19 (вариант с подогревателем топливной магистрали)	Руководство Mitsubishi L200 (2016 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 526