



Mitsubishi L200 (Руководство по эксплуатации Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/l200/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	за крышкой блока предохранителей перед водительским сиденьем	салон	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 550
Где находится блок	в месте, указанном на рисунке	моторный отсек	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 551
Предохранитель	Габаритные огни (левые) — 7,5 А	№1, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Блок управления — 7,5 А	№10, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Задний противотуманный фонарь — 10 А	№11, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Центральный замок — 15 А	№12, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Лампа освещения салона — 15 А	№13, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Очиститель заднего стекла — 15 А	№14, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Комбинация приборов — 10 А	№15, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Реле — 7,5 А	№16, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Обогрев сидений — 20 А	№17, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Цепи дополнительного оборудования — 10 А	№18, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Обогрев наружных зеркал заднего вида — 7,5 А	№19, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Прикуриватель — 15 А	№2, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла — 20 А	№20, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Фонари заднего хода — 7,5 А	№21, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла — 30 А	№22, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Отопитель — 30 А	№23, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Электропривод сидений — 40 А (плавкая вставка)	№24, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Радио — 10 А	№25, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Электронный блок управления — 20 А	№26, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А	№3, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Стартер — 7,5 А	№4, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Люк — 20 А	№5, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Розетка электропитания — 15 А	№6, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Габаритные огни (правые) — 7,5 А	№7, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Наружные зеркала заднего вида — 7,5 А	№8, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	Блок управления двигателем — 7,5 А	№9, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 552
Предохранитель	DC-DC (аудиосистема) — 30 А	BF2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Фара ближнего света (левая) — 15 А	F1, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Омыватель фар — 20 А	F11, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Стоп-сигналы — 15 А	F12, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А	F13, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Фара ближнего света (правая) — 15 А	F2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Фара дальнего света (левая) — 10 А	F3, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Фара дальнего света (правая) — 10 А	F4, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Звуковой сигнал — 10 А	F5, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Противотуманные фары — 15 А	F6, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Дневные ходовые огни — 10 А	F7, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя — 20 А	F8, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	T/F — 20 А	F9, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Предохранитель (+B) — 30 А (плавкая вставка)	SBF1, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов — 30 А (плавкая вставка)	SBF2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Замок зажигания — 40 А (плавкая вставка)	SBF3, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553
Предохранитель	Электростеклоподъемник и — 30 А (плавкая вставка)	SBF4, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 553

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Запасной предохранитель – 20 А	#1, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 554
Предохранитель	Запасной предохранитель – 30 А	#2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 554
Предохранитель	Система управления двигателем – 7,5 А	F14, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 554
Предохранитель	Генератор – 7,5 А	F15, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 554
Предохранитель	Аварийная световая сигнализация – 15 А	F16, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 554
Предохранитель	Автоматическая коробка передач – 20 А	F17, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 554
Предохранитель	Кондиционер – 20 А	F18, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 554
Предохранитель	Привод дроссельной заслонки – 15 А / Подогреватель топливной магистрали – 20 А	F19, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 554
Предохранитель	Стартер – 7,5 А	F20, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 554
Предохранитель	Топливный насос – 15 А	F22, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 554
Предохранитель	Двигатель – 20 А	F23, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2017 (L200 (Club Cab, Double Cab))), стр. 554