



Mitsubishi L200 (Руководство по эксплуатации Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/l200/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	за крышкой блока предохранителей перед водителем сиденьем	блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 338
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Где находится блок	в моторном отсеке, расположение указано на рисунке	блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Габаритные огни (левые) — 7,5 А	№ 1, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Блок управления — 7,5 А	№ 10, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Задний противотуманный фонарь — 10 А	№ 11, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Центральный замок — 15 А	№ 12, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Лампа освещения салона — 15 А	№ 13, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Прикуриватель / розетка электропитания — 15 А	№ 2, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А	№ 3, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Стартер — 7,5 А	№ 4, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Люк — 20 А	№ 5, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Розетка электропитания — 15 А	№ 6, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Габаритные огни (правые) — 7,5 А	№ 7, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Наружные зеркала заднего вида — 7,5 А	№ 8, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Блок управления двигателем — 7,5 А	№ 9, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 339
Предохранитель	Усилитель аудиосистемы — 30 А	BF1, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Замок зажигания — 40 А*	SBF1, блок в моторном отсеке, плавкая вставка	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Электростеклоподъемник и — 30 А*	SBF2, блок в моторном отсеке, плавкая вставка	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Электропривод сидений — 40 А*	SBF3, блок в моторном отсеке, плавкая вставка	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов — 30 А*	SBF4, блок в моторном отсеке, плавкая вставка	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Стояночный тормоз с электроприводом — 30 А*	SBF5, блок в моторном отсеке, плавкая вставка	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Очиститель заднего стекла — 15 А	№ 14, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Комбинация приборов — 10 А	№ 15, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Реле — 7,5 А	№ 16, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Обогрев сидений — 20 А	№ 17, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Цепи дополнительного оборудования — 10 А	№ 18, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Обогрев наружных зеркал заднего вида — 7,5 А	№ 19, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла — 20 А	№ 20, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Фонари заднего хода — 7,5 А	№ 21, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла — 30 А	№ 22, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Отопитель — 30 А	№ 23, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Электропривод сидений — 40 А*	№ 24, блок в салоне, плавкая вставка	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Радио — 10 А	№ 25, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Электронный блок управления — 20 А	№ 26, блок в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 340
Предохранитель	Задний кондиционер / циркуляционный насос — 30 А	BF2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	DC-DC (аудиосистема) — 30 А	BF4, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Система избирательной каталитической нейтрализации (SCR) — 30 А	BF5, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Датчик оксидов азота (NOx) — 10 А	F1, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Генератор — 7,5 А	F10, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Система управления двигателем — 7,5 А	F11, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А	F12, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Противотуманные фары — 15 А	F13, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Фара дальнего света (левая) — 10 А	F14, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Фара дальнего света (правая) — 10 А	F15, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Фара ближнего света (левая) — 15 А	F16, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Фара ближнего света (правая) — 15 А	F17, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Обогрев рулевого колеса — 15 А	F18, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Аварийная световая сигнализация — 15 А	F19, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Двигатель — 20 А	F2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя — 20 А	F21, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Стоп-сигналы (лампы стоп-сигналов) — 15 А	F22, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	T/F — 20 А	F23, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Подогрев задних сидений — 20 А	F24, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Омыватель фар — 20 А	F25, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Звуковой сигнал противоугонной системы — 20 А	F26, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Топливный насос / датчик твердых частиц — оксидов азота (PM-NOx) — 15 А	F3, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Интеллектуальная система управления АКБ — 7,5 А	F4, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Стартер — 7,5 А	F5, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Привод дроссельной заслонки — 15 А	F6 (второй), блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Подогреватель топливной магистрали — 20 А	F6, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Кондиционер — 20 А	F7, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Автоматическая коробка передач — 20 А	F8, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Дневные ходовые огни — 10 А	F9, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 341
Предохранитель	Звуковой сигнал — 10 А	F27, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 342
Предохранитель	Преобразователь переменного тока — 20 А	F29, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 342
Предохранитель	Запасной предохранитель — 20 А	№1, блок в моторном отсеке, запасной	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 342
Предохранитель	Запасной предохранитель — 30 А	№2, блок в моторном отсеке, запасной	Руководство Mitsubishi L200 (2019 (Mitsubishi L200 (2019 модельный год, 5-е поколение))), стр. 342