



Mitsubishi Outlander (Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/outlander/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке	блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 541
Где находится блок	за крышкой блока предохранителей перед водителем	блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 541
Предохранитель	Электростеклоподъемники — 30 А	№1, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 542
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла — 30 А	№2, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 542
Предохранитель	Отопитель — 30 А	№3, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 542
Предохранитель	Замок зажигания — 10 А	№10, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Опция — 10 А	№11, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Аварийная световая сигнализация — 15 А	№12, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Система полного привода — 10 А	№13, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Стоп-сигналы (лампы стоп-сигналов) — 15 А	№14, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Контрольно-измерительные приборы — 10 А	№15, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Система подушек безопасности SRS — 7,5 А	№16, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Аудиосистема — 15 А	№17, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Реле блока управления — 7,5 А	№18, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Лампы освещения салона (плафоны) — 15 А	№19, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Фонари заднего хода (лампы света заднего хода) — 7,5 А	№20, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Обогрев наружных зеркал заднего вида — 7,5 А	№21, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Наружные зеркала заднего вида — 10 А	№22, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Прикуриватель/Розетка электропитания — 15 А	№23, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Система зарядки — 7,5 А	№24, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Электропривод сидений — 30 А	№25, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Обогрев сидений — 30 А	№26, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла — 30 А	№4, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Электропривод замков дверей — 20 А	№5, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Задний противотуманный фонарь — 10 А	№6, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Розетка электропитания — 15 А	№7, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Очиститель заднего стекла — 15 А	№8, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Люк — 20 А	№9, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 543
Предохранитель	Электропривод двери багажного отделения — 30 А	BF1, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Усилитель аудиосистемы — 30 А	BF2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Устройство ввода-вывода — 30 А	BF3 (IOD), блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Электрооборудование дизельного двигателя — 30 А	BF4, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Автоматическая коробка передач — 20 А	F1, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Обогреватель щеток стеклоочистителя — 15 А	F2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Дневные ходовые огни — 10 А	F4, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Противотуманные фары — 15 А	F5, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора конденсатора — 30 А (плавкая вставка)	SBF1, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Стартер — 30 А (плавкая вставка)	SBF2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора конденсатора — 30 А (плавкая вставка)	SBF3, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя — 40 А (плавкая вставка)	SBF4, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов — 40 А (плавкая вставка)	SBF5, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	VLC — 40 А (плавкая вставка)	SBF6, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов — 30 А (плавкая вставка)	SBF7, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 544
Предохранитель	10 А	#1, блок в моторном отсеке — Запасной предохранитель	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	15 А	#2, блок в моторном отсеке — Запасной предохранитель	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	20 А	#3, блок в моторном отсеке — Запасной предохранитель	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Привод дроссельной заслонки — 15 А	F10, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Генератор — 7,5 А	F11, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Двигатель — 7,5 А	F12, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Цепь питания электрооборудования двигателя — 20 А; Подогреватель топливной магистрали — 25 А	F13, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	25 А	F13, блок в моторном отсеке — Подогреватель топливной магистрали	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	20 А	F13, блок в моторном отсеке — Цепь питания электрооборудования двигателя	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Топливный насос — 15 А	F14, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А	F15, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Цепь питания электрооборудования двигателя — 10 А	F16, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Фара дальнего света (левая) — 10 А	F17, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Фара дальнего света (правая) — 10 А	F18, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Фара ближнего света (левая), с газоразрядной лампой — 20 А	F19, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Фара ближнего света (правая), с газоразрядной лампой — 20 А	F20, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Фара ближнего света (левая), с галогенной лампой — 10 А	F21, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Фара ближнего света (правая), с галогенной лампой — 10 А	F22, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Датчик заряда аккумуляторной батареи — 7,5 А	F23, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Кондиционер — 10 А	F6, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Омыватели фар — 20 А	F7, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Звуковой сигнал противоугонной системы — 20 А	F8, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545
Предохранитель	Звуковой сигнал — 10 А	F9, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 545