



Mitsubishi Outlander (Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/outlander/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в салоне за крышкой блока предохранителей перед водительским сиденьем	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 591
Где находится блок	в моторном отсеке под крышкой блока предохранителей	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 591
Где находится блок	в моторном отсеке, под крышкой блока предохранителей	моторный отсек	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 591
Где находится блок	за крышкой блока предохранителей перед водительским сиденьем	салон	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 591
Где находится блок	На оборотной стороне крышки блока предохранителей (таблица расположения предохранителей в блоке, находящемся в моторном отсеке)	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	30 А — Электростеклоподъемник и	№1, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	10 А — Замок зажигания	№10, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	10 А — Опция	№11, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	15 А — Аварийная световая сигнализация	№12, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А – Система полного привода	№13, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	15 А – Стоп-сигналы (лампы стоп-сигналов)	№14, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	30 А – Обогреватель заднего стекла	№2, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	30 А – Отопитель	№3, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	30 А – Очиститель ветрового стекла	№4, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	20 А – Электропривод замков дверей	№5, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	10 А – Задний противотуманный фонарь	№6, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	15 А – Розетка электропитания	№7, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	15 А – Очиститель заднего стекла	№8, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	20 А – Люк	№9, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 593
Предохранитель	10 А – Контрольно-измерительные приборы	№15, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594
Предохранитель	7,5 А – Система подушек безопасности SRS	№16, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А – Аудиосистема	№17, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594
Предохранитель	7,5 А – Реле блока управления	№18, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594
Предохранитель	15 А – Лампы освещения салона (плафоны)	№19, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594
Предохранитель	7,5 А – Фонари заднего хода (лампы света заднего хода)	№20, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594
Предохранитель	7,5 А – Обогрев наружных зеркал заднего вида	№21, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594
Предохранитель	10 А – Наружные зеркала заднего вида	№22, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594
Предохранитель	15 А – Прикуриватель / розетка электропитания	№23, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594
Предохранитель	7,5 А – Система зарядки	№24, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594
Предохранитель	30 А – Электропривод сиденья водителя	№25, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594
Предохранитель	30 А – Обогрев сидений	№26, основной блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 594
Предохранитель	Электропривод двери багажного отделения – 30 А	блок в моторном отсеке, BF1	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Усилитель аудиосистемы – 30 А	блок в моторном отсеке, BF2	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Устройство ввода-вывода – 30 А	блок в моторном отсеке, BF3 (IOD)	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Электрооборудование дизельного двигателя – 30 А	блок в моторном отсеке, BF4	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Автоматическая коробка передач – 20 А	блок в моторном отсеке, F1	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Обогреватель щеток стеклоочистителя – 15 А	блок в моторном отсеке, F2	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Стояночный тормоз с электроприводом – 7,5 А	блок в моторном отсеке, F3	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Дневные ходовые огни – 10 А	блок в моторном отсеке, F4	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Противотуманные фары – 15 А	блок в моторном отсеке, F5	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	VLC – 40 А – плавкая вставка	блок в моторном отсеке, SBF1	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Стартер – 30 А – плавкая вставка	блок в моторном отсеке, SBF2	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора конденсатора – 30 А – плавкая вставка	блок в моторном отсеке, SBF3	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя – 40 А – плавкая вставка	блок в моторном отсеке, SBF4	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов – 40 А – плавкая вставка	блок в моторном отсеке, SBF5	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Стояночный тормоз с электроприводом — 50 А — плавкая вставка	блок в моторном отсеке, SBF6	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов — 30 А — плавкая вставка	блок в моторном отсеке, SBF7	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 595
Предохранитель	Привод дроссельной заслонки — 15 А	блок в моторном отсеке, F10	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Генератор — 7,5 А	блок в моторном отсеке, F11	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Двигатель — 7,5 А	блок в моторном отсеке, F12	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Цепь питания электрооборудования двигателя / подогреватель топливной магистрали — 20 А / 25 А	блок в моторном отсеке, F13	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Топливный насос — 15 А	блок в моторном отсеке, F14	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А	блок в моторном отсеке, F15	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Цепь питания электрооборудования двигателя — 10 А	блок в моторном отсеке, F16	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Фара дальнего света (левая) — 10 А	блок в моторном отсеке, F17	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Фара дальнего света (правая) — 10 А	блок в моторном отсеке, F18	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Фара ближнего света (левая), с газоразрядной лампой — 20 А	блок в моторном отсеке, F19	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Фара ближнего света (правая), с газоразрядной лампой – 20 А	блок в моторном отсеке, F20	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Фара ближнего света (левая), с галогенной лампой – 10 А	блок в моторном отсеке, F21	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Фара ближнего света (правая), с галогенной лампой – 10 А	блок в моторном отсеке, F22	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Датчик заряда аккумуляторной батареи – 7,5 А	блок в моторном отсеке, F23	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Кондиционер – 10 А	блок в моторном отсеке, F6	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Омыватели фар – 20 А	блок в моторном отсеке, F7	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Звуковой сигнал противоугонной системы – 20 А	блок в моторном отсеке, F8	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Звуковой сигнал – 10 А	блок в моторном отсеке, F9	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Запасной предохранитель – 10 А	моторный отсек, основной блок, #1	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Запасной предохранитель – 15 А	моторный отсек, основной блок, #2	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Запасной предохранитель – 20 А	моторный отсек, основной блок, #3	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Цепь питания электрооборудования двигателя – 20 А	моторный отсек, основной блок, F13	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Подогреватель топливной магистрали — 25 А	моторный отсек, основной блок, F13 (альт.)	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 596
Предохранитель	Стояночный тормоз с электроприводом — 30 А — плавкая вставка	дополнительный блок (тип 1), SBF1	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 597
Предохранитель	Стояночный тормоз с электроприводом — 30 А — плавкая вставка	дополнительный блок (тип 1), SBF2	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 597
Предохранитель	Обогрев ветрового стекла — 50 А — плавкая вставка	дополнительный блок (тип 2), SBF1	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 597
Предохранитель	Обогрев ветрового стекла — 50 А — плавкая вставка	дополнительный блок (тип 2), SBF2	Руководство Mitsubishi Outlander (2021 (Mitsubishi Outlander)), стр. 597