



Mitsubishi Outlander (Outlander III): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 14.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/outlander/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блоки предохранителей установлены в салоне и в моторном отсеке	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 614
Где находится блок	за крышкой блока предохранителей перед водителем	салон	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 614
Где находится блок	в месте, указанном на рисунке, под крышкой на защелке	моторный отсек	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 615
Предохранитель	10 A	салон, основной блок, №11	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	10 A	салон, основной блок, №13	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	30 A	№1, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	10 A	№10, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	15 A	№12, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	15 A	№14, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	30 A	№2, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	30 A	№3, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	30 A	№4, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	20 A	№5, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	№6, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	15 A	№7, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	15 A	№8, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	20 A	№9, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 616
Предохранитель	10 A	салон, основной блок, №15	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	7,5 A	салон, основной блок, №18	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	7,5 A	салон, основной блок, №21	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	10 A	салон, основной блок, №22	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	7,5 A	салон, основной блок, №24	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	15 A	салон, основной блок, №24 (обогрев обода рулевого колеса)	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	30 A	салон, основной блок, №25	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	7,5 A	№16, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	15 A	№17, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	15 A	№19, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	7,5 A	№20, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A	№23, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	30 A	№26, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 617
Предохранитель	15 A	F5, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	30 A	SBF2, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	40 A	SBF4, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	40 A	SBF5, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	50 A	SBF6, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	30 A	моторный отсек, BF1	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	30 A	моторный отсек, BF2	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	30 A	моторный отсек, BF3 (IOD)	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	30 A	моторный отсек, BF4	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	20 A	моторный отсек, F1	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	15 A	моторный отсек, F2	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	7,5 A	моторный отсек, F3	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	10 A	моторный отсек, F4	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 A	моторный отсек, SBF1 (VLC)	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	30 A	моторный отсек, SBF3	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	30 A	моторный отсек, SBF7	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 618
Предохранитель	15 A	F14, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	10 A	F15, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	10 A	F17, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	20 A	F19, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	10 A	F21, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	10 A	F9, блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	15 A	моторный отсек, F10	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	7,5 A	моторный отсек, F11	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	7,5 A	моторный отсек, F12	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	20 A	моторный отсек, F13	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	25 A	моторный отсек, F13 (подогреватель топливной магистрали)	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	10 A	моторный отсек, F16	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	моторный отсек, F18	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	20 A	моторный отсек, F20 (ближний свет правый, газоразрядная лампа)	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	10 A	моторный отсек, F22 (ближний свет правый, галогенная лампа)	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	7,5 A	моторный отсек, F23	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	10 A	моторный отсек, F6	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	20 A	моторный отсек, F7	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	20 A	моторный отсек, F8	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 619
Предохранитель	30 A	моторный отсек, доп. блок тип 1, SBF1	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 620
Предохранитель	30 A	моторный отсек, доп. блок тип 1, SBF2	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 620
Предохранитель	50 A	моторный отсек, доп. блок тип 2, SBF1	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 620
Предохранитель	50 A	моторный отсек, доп. блок тип 2, SBF2	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 620