Москвич 410 (Руководство по эксплуатации Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/moskvich/410/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, км	1000 км	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 28
[ ]	Операция ТО	Спустить масло из картеров раздаточной коробки и коробки передач, а также картеров переднего и заднего мостов и заправить свежее масло	обкатка, после 1000 км пробега	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 24
[ ]	Операция ТО	Проверить надежность затяжки всех резьбовых соединений и осмотреть автомобиль снизу	обкатка, пункт 14 (после первой 1000 км)	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 24
[ ]	Операция ТО	Проверить состояние опорных резиновых подушек подвески силового агрегата и крепление его к кронштейнам подмоторной рамы и к поперечине на основании кузова, а также крепление последней. При необходимости, подтянуть болтовые соединения.	ТО-1, п.10	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 28
[ ]	Операция ТО	Проверить величину свободного хода педали сцепления и отрегулировать при необходимости. Свободный ход педали сцепления по центру ее площадки (31—38 мм)	ТО-1, п.14	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 28