



RAM 1500 (Руководство по эксплуатации RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/ram/1500/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под панелью приборов со стороны водителя	блок Internal Power Distribution Center (внутренний центр распределения питания)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 63
Где находится блок	Центр распределения питания (предохранители) в моторном отсеке	моторный отсек	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 307
Где находится блок	в моторном отсеке рядом с аккумулятором	External Power Distribution Center	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 326
Где находится блок	в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей	внешний блок Power Distribution Center	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 326
Где находится блок	под панелью со стороны водителя	Internal Power Distribution Center	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 329
Предохранитель	10 A A	предохранитель F48, блок Internal Power Distribution Center, гнездо 3 — задняя розетка питания или задний USB (только зарядка)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 63
Предохранитель	20 A A	предохранитель F54, блок Internal Power Distribution Center, гнездо 1 — розетка питания, питание от АКБ	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 63
Предохранитель	20 A A	предохранитель F54, блок Internal Power Distribution Center, гнездо 2 — розетка питания, питание от зажигания	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 63
Предохранитель	25 A — Fuel Pump Motor	F01, внешний блок (микро-предохранитель, 25 Amp Clear)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 326
Предохранитель	5 A — MGU	F03, внешний блок (микро-предохранитель, 5 Amp Tan)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 326
Предохранитель	25 A — Fuel Pump Motor	внешний блок (Power Distribution Center), предохранитель F01	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 326

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 A — MGU	внешний блок, предохранитель F03	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 326
Предохранитель	10 A — резерв	внешний блок, предохранитель F06	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 326
Предохранитель	20 A — Trailer Tow Backup	F08, внешний блок (картриджный предохранитель, 20 Amp Blue)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — Trailer Stop / Turn Lamp Left	F09, внешний блок (микро-предохранитель, 20 Amp Yellow)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — Trailer Stop / Turn Lamp Right	F10, внешний блок (микро-предохранитель, 20 Amp Yellow)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	10 A — AC Clutch	F14, внешний блок (микро-предохранитель, 10 Amp Red)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — Air Suspension	F17, внешний блок (микро-предохранитель, 20 Amp Yellow)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — Adjustable Pedals	F20, внешний блок (микро-предохранитель, 20 Amp Yellow)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	30 A — Power Side Step	F21, внешний блок (картриджный предохранитель, 30 Amp Pink)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	50 A — ESP Module	F26, внешний блок (картриджный предохранитель, 50 Amp Red)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	30 A — Front Wiper	F27, внешний блок (картриджный предохранитель, 30 Amp Pink)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — ECM / PCM	F32, внешний блок (картриджный предохранитель, 20 Amp Blue)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — Trailer Tow Backup	внешний блок, предохранитель F08	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — Trailer Stop / Turn Lamp Left	внешний блок, предохранитель F09	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — Trailer Stop / Turn Lamp Right	внешний блок, предохранитель F10	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A — ID/CLEARANCE LIGHTS	внешний блок, предохранитель F11 (при наличии)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — Trailer Tow Park Lamp	внешний блок, предохранитель F12	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	10 A — AC Clutch	внешний блок, предохранитель F14	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	5 A — Intelligent Battery Sensor (IBS)	внешний блок, предохранитель F15	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — Air Suspension	внешний блок, предохранитель F17	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	15 A — AGS / Rear Axle Cooling Valve / Active Air Dam	внешний блок, предохранитель F18	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — Adjustable Pedals	внешний блок, предохранитель F20	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	30 A — Power Side Step	внешний блок, предохранитель F21	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	50 A — Air Module	внешний блок, предохранитель F22	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	20 A — TCM SBW	внешний блок, предохранитель F24	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	40 A — MOD CBC 4 Exterior Lights 2	внешний блок, предохранитель F25	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	50 A — ESP Module	внешний блок, предохранитель F26	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	30 A — Front Wiper	внешний блок, предохранитель F27	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	10 A — PCM / ECM	внешний блок, предохранитель F28	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	40 A — ESP Module	внешний блок, предохранитель F29	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A – ECM / PCM	внешний блок, предохранитель F32	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 327
Предохранитель	40 A – Starter	F40, внешний блок (картриджный предохранитель, 40 Amp Green)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	30 A – Rear Defroster	F47, внешний блок (картриджный предохранитель, 30 Amp Pink)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	20 A – Horn	F57, внешний блок (микро-предохранитель, 20 Amp Yellow)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	30 A – Brake Vacuum Pump	внешний блок, предохранитель F33	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	10 A – PCM / ECM / Power Pack Unit (PPU) Motor Generator Unit (MGU) Wake Up / EPS / Active Tuned Mass Module (ATMM) / ESP	внешний блок, предохранитель F35	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	5 A – R / S Output to iPDC	внешний блок, предохранитель F37	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	10 A – DTCM / Active CL TEMP VLV	внешний блок, предохранитель F38	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	15 A – MOD ATMM	внешний блок, предохранитель F39	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	40 A – Starter	внешний блок, предохранитель F40	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	10 A – IRCAM Heaters	внешний блок, предохранитель F41	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	20 A – AUX SWITCH #5	внешний блок, предохранитель F42 (при наличии)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	20 A – MGU Coolant Pump	внешний блок, предохранитель F43	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	10 A – Trailer Camera	внешний блок, предохранитель F44	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A – ADCM	внешний блок, предохранитель F45 (при наличии)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	30 A – Fuel Heater	внешний блок, предохранитель F46	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	30 A – Rear Defroster	внешний блок, предохранитель F47	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	30 A – Htr Ctrl (Diesel Only)	внешний блок, предохранитель F49 (только дизель)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	20 A – AUX SWITCH #6	внешний блок, предохранитель F50 (при наличии)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	25 A – FUEL PUMP MOTOR #1	внешний блок, предохранитель F51 (при наличии)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	10 A – Supply / Purging Pump	внешний блок, предохранитель F53 (при наличии)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	15 A – PCM	внешний блок, предохранитель F54	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	15 A – Right HID Headlamp	внешний блок, предохранитель F55	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	20 A – Horn	внешний блок, предохранитель F57	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 328
Предохранитель	25 A – FUEL PUMP MOTOR #2	внешний блок, предохранитель F58 (при наличии)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 329
Предохранитель	25 A – Injectors / IGN Coil / Glow Plug Module	внешний блок, предохранитель F59	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 329
Предохранитель	20 A – ECM / PCM / ACT Short Running Valve	внешний блок, предохранитель F60	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 329
Предохранитель	15 A – Left HID Headlamp / Spare	внешний блок, предохранитель F61	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 329
Предохранитель	60 A – Glow Plug (DSL) / LTR Coolant Pump (TRX)	внешний блок, предохранитель F62 (картриджный)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 329

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A – NOx Sensor	внешний блок, предохранитель F63	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 329
Предохранитель	10 A – PM Sensor	внешний блок, предохранитель F64 (при наличии)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 329
Предохранитель	30 A – Trailer Tow Receptacle	F01, внутренний блок (картриджный предохранитель, 30 Amp Pink)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	20 A – Module Seat Heater Front (Pass)	F03, внутренний блок (микро-предохранитель, 20 Amp Yellow)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	40 A – HVAC Blower Motor	F10, внутренний блок (картриджный предохранитель, 40 Amp Green)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	20 A – Module Seat Heater Front (Driver)	F13, внутренний блок (микро-предохранитель, 20 Amp Yellow)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	30 A – Motor Sunshade Sunroof	F18, внутренний блок (картриджный предохранитель, 30 Amp Pink)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	40 A – Mod Integrated Trailer Brake	F25, внутренний блок (картриджный предохранитель, 40 Amp Green)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	30 A – Trailer Tow Receptacle	внутренний блок, предохранитель F01	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	20 A – Module Seat Heater Front (Pass)	внутренний блок, предохранитель F03	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	20 A – Module PPU Cooling Fan	внутренний блок, предохранитель F05	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	40 A – Mod CBC 3 PWR Locks	внутренний блок, предохранитель F07	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	40 A – HVAC Blower Motor	внутренний блок, предохранитель F10	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	5 A – Output to Under-hood Power Distribution Center (UPDC) Run Coil	внутренний блок, предохранитель F11	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	25 A – Mod Audio Amplifier / Active Noise Cancellation / SW Inverter	внутренний блок, предохранитель F12	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A — Mod Seat Heater Front (Driver)	внутренний блок, предохранитель F13	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	15 A — Mod Seat Heater Front (Steering Wheel)	внутренний блок, предохранитель F14	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	30 A — Motor Sunshade Sunroof	внутренний блок, предохранитель F18	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	15 A — Mod RF Hub / Mod Ignition / Mod Cluster CNN	внутренний блок, предохранитель F24	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	40 A — Mod Integrated Trailer Brake	внутренний блок, предохранитель F25	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	15 A — Mod Cluster CCN / Mod Cyber Security	внутренний блок, предохранитель F26	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	5 A — Mod Cluster CCN / Mod SGW	внутренний блок, предохранитель F27	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 330
Предохранитель	20 A — Radio / DCSD / Telematics Box Mod	F44, внутренний блок (микро-предохранитель, 20 Amp Yellow)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	30 A — Mod Door MUX Driver	F45, внутренний блок (картриджный предохранитель, 30 Amp Pink)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	30 A — Mod Door MUX Passenger	F46, внутренний блок (картриджный предохранитель, 30 Amp Pink)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	20 A — Mod CRSM (Heat Rear LT)	внутренний блок, предохранитель F29	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	30 A — Mod DTCM / Mod Tailgate	внутренний блок, предохранитель F30	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	30 A — Mod CBC 1 Interior Light	внутренний блок, предохранитель F31	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	10 A — Assy Overhead Console / Switch 911 / Switch Assist / Sunshade	внутренний блок, предохранитель F33	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	15 A — Frt & RR Ventilated Seat Motor	внутренний блок, предохранитель F34	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 A — Mod CBC 2 Exterior Light 1	внутренний блок, предохранитель F36	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	20 A — Dome Pursuit Vehicle	внутренний блок, предохранитель F40	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	15 A — Lumbar Support & Pass SW / Steering Column Control Module / HVAC Control Module / ICS Switch Bank / Upper Switch Bank	внутренний блок, предохранитель F41 A&B	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	10 A — Mod Transfer Case Switch Module (TCSM) / SBW / Electric Park Brake SW / Module TPM Trailer / Module Gateway Can-C Trailer TPM / Overhead Console (OHC) SW / E-Call / Bank 3 SW / Seat LT & RT Vent	внутренний блок, предохранитель F42	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	10 A — Port Diagnostics / Mod CD / Front & Rear USB	внутренний блок, предохранитель F43	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	20 A — Radio / DCSD / Telematics Box Mod	внутренний блок, предохранитель F44	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	30 A — Mod Door MUX Driver	внутренний блок, предохранитель F45	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	10 A — Rear View Mirror / SW Window Passenger / Rear USB / Wireless Charging Pad Mod	внутренний блок, предохранитель F48A	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	15 A — Mod CVPM / SNSR Blind Spot / HDLP Adaptive Front Lighting Sensor (AFLS)	внутренний блок, предохранитель F49	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 331
Предохранитель	20 A — Direct Battery Feed	F52, внутренний блок (картриджный предохранитель, 20 Amp Blue)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	50 A — Mod Inverter	F60, внутренний блок (картриджный предохранитель, 50 Amp Red)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	10 A — Run - Accessory Feed	F66, внутренний блок (микро-предохранитель, 10 Amp Red)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — Battery PACK Control Mod	внутренний блок, предохранитель F50A	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	20 A — Direct Battery Feed	внутренний блок, предохранитель F52	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	20 A — Power Outlet Center Seat Battery Fed Position / Power Outlet Center Seat Ignition Fed Position	внутренний блок, предохранитель F54A & F54B	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	25 A — Upfitter	внутренний блок, предохранитель F55	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	30 A — Mod Network Interface	внутренний блок, предохранитель F56	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	20 A — Direct Battery Feed	внутренний блок, предохранитель F58	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	50 A — Mod Inverter	внутренний блок, предохранитель F60	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	10 A — ITBM / Mod Occupant Class / Mod IAIR Suspension / Mod HVAC / Snsr In car Temp / Rear Coolant Temp / PTS / Integrated Radar Camera Mod (IRCM) / Humidity Rain & Light Sensor (HRLS) / Parktronics System Mod (PTS) / RR Axle Coolant Temp Snsr / Gateway Can-C Trailer TPM Mod	внутренний блок, предохранитель F62	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	10 A — Mod ORC	внутренний блок, предохранитель F65	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	10 A — Run - Accessory Feed	внутренний блок, предохранитель F66	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 332
Предохранитель	25 A — задние стеклоподъёмники / выключатель на потолочной консоли, обогрев заднего стекла	CB1, монтажный блок (power distribution center)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 333

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 А – электрическое сиденье водителя / блок памяти сиденья водителя	CB2, монтажный блок (power distribution center)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 333
Предохранитель	25 А – электрическое сиденье переднего пассажира / блок памяти сиденья пассажира	CB3, монтажный блок (power distribution center)	Руководство RAM 1500 (2021 (RAM 1500 (DT) 2021)), стр. 333