



RAM 2500 (Руководство по эксплуатации RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/ram/2500/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей	Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	20 A	F104 — блок предохранителей, цепь UCI Port / USB задняя центральная консоль	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 86
Предохранитель	F104 — 20 A — порт UCI / USB задней центральной консоли	F104, блок предохранителей, розетки питания	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 86
Предохранитель	20 A	F90 — блок предохранителей, цепь розетка питания на панели приборов (от АКБ)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 86
Предохранитель	F90 — 20 A — розетка панели приборов, питание от АКБ (при наличии)	F90, блок предохранителей, розетки питания	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 86
Предохранитель	20 A	F91 — блок предохранителей, цепь розетка питания на панели приборов (от зажигания)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 86
Предохранитель	F91 — 20 A — розетка панели приборов, питание от зажигания (при наличии)	F91, блок предохранителей, розетки питания	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 86
Предохранитель	F93 — 20 A — прикуриватель / розетка панели приборов (при наличии)	F93, блок предохранителей, розетки питания	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 86
Предохранитель	F01 — 80 A — Модуль управления вентилятором радиатора (при наличии, только DS 1500)	F01, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	F02 — 60 A — Электродвигатель насоса ABS (только HD)	F02, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	F03 — 60 A — Вентилятор радиатора (при наличии)	F03, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F04 — 50 А — Инвертор 400 Вт (при наличии, только HD)	F04, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	F05 — 40 А — Компрессор пневмоподвески (при наличии)	F05, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	F06 — 40 А — Электродвигатель насоса ABS (только DS 1500)	F06, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	F07 — 40 А — Соленоид стартера	F07, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	80 А — Rad Fan Control Module (DS 1500 Only)	предохранитель F01, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	60 А — ABS Pump Motor (HD Only)	предохранитель F02, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	60 А — Rad Fan (If Equipped)	предохранитель F03, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	50 А — 400W Inverter (HD Only)	предохранитель F04, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	40 А (50 А для SSV) — Compressor For Air Suspension	предохранитель F05, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	40 А — ABS Pump Motor (DS 1500 Only)	предохранитель F06, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	40 А — Starter Solenoid	предохранитель F07, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 310
Предохранитель	F08 — 20 А (DS 1500 LD/Cummins Diesel) / 40 А — Датчик NOx (при наличии) / выход вспомогательного реле (только SSV)	F08, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	F09 — 40 А (SSV и Cummins Diesel) / 30 А — Выход вспомогательного реле / подогреватель дизельного топлива (при наличии) / вакуумный насос тормозов (при наличии, только HD)	F09, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F10 – 40 А – Контроллер кузова / наружное освещение №2	F10, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	F11 – 30 А (DS 1500) / 40 А (HD) – Питание АКБ электрического тормоза прицепа (при наличии, DS 1500) / модуль тормозной системы (ECU и клапаны, HD)	F11, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	F12 – 40 А – Контроллер кузова №3	F12, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	F13 – 40 А – Электродвигатель вентилятора отопителя	F13, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	F14 – 40 А – Контроллер кузова №4 / наружное освещение	F14, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	F15 – 30 А (HD) / 40 А – Электрические подножки (при наличии, только HD) / дополнительный предохранитель – только SSV	F15, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	F16 – 30 А – Модуль Smart-Bar (при наличии, только HD)	F16, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	F17 – 30 А – Модуль управления лебёдкой (при наличии, только HD)	F17, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	F19 – 20 А (DS 1500 LD Diesel) / 30 А (Cummins Diesel) – SCR (при наличии)	F19, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	20 А (DS 1500 LD/Cummins Diesel) / 40 А – NOX Sensor / Aux Relay Output (SSV)	предохранитель F08, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	40 А (SSV и Cummins Diesel) – Aux Relay Output / Diesel Fuel Heater	предохранитель F09, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	30 А – Brake Vacuum Pump (HD Only)	предохранитель F09, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 A — Body Controller / Exterior Lighting #2	предохранитель F10, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	30 A — PWR Trailer Tow Electric Brake Batt Feed (DS 1500 Only)	предохранитель F11, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	40 A — Brake System Module (HD Only)	предохранитель F11, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	40 A — Body Controller #3	предохранитель F12, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	40 A — Blower Motor	предохранитель F13, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	40 A — Body Controller #4 / Exterior Lighting	предохранитель F14, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	30 A (40 A для SSV) — Power Side Steps (HD Only)	предохранитель F15, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	30 A — Smart-Bar Module (HD Only)	предохранитель F16, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	30 A — Winch Control Module (HD Only)	предохранитель F17, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	20 A (DS 1500 LD Diesel) / 30 A (Cummins Diesel) — SCR	предохранитель F19, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 311
Предохранитель	F20 — 30 A — Модуль двери пассажира	F20, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	F21 — 30 A — Модуль управления трансмиссией	F21, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	F22 — 20 A / 25 A (Cummins Diesel) — Модуль управления двигателем GPEC / Heavy Duty / прочее (при наличии) / PCM (при наличии)	F22, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	F23 — 30 A — Питание CBC №1	F23, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F24 — 30 А — Модуль двери водителя	F24, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	F25 — 30 А — Передний стеклоочиститель	F25, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	F26 — 30 А — Антиблокировочная система / модуль системы курсовой устойчивости / клапаны (при наличии, только DS 1500)	F26, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	F28 — 20 А — Фонари заднего хода прицепа (при наличии)	F28, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	F29 — 20 А — Габаритные огни прицепа (при наличии)	F29, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	F30 — 30 А — Разъём прицепа / прицеп (отдельный электрический тормоз) / прицеп (BUX)	F30, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	F31 — 30 А (DS 1500 LD Diesel) / 20 А — Управление подогревателем дизельного топлива (при наличии, DS 1500 LD Diesel) / вспомогательное приложение, только SSV (при наличии)	F31, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	F33 — 20 А — Модуль управления КПП (при наличии, только HD) / вспомогательное питание, только SSV (только DS 1500)	F33, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	30 А — Passenger Door Module	предохранитель F20, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	30 А — Drive Train Control Module	предохранитель F21, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	20 А — Engine Control Module GPEC / Heavy Duty / Other	предохранитель F22, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	25 А (Cummins Diesel) — PCM	предохранитель F22, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A – CBC Feed #1	предохранитель F23, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	30 A – Driver Door Module	предохранитель F24, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	30 A – Front Wiper	предохранитель F25, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	30 A – Antilock Brakes / Stability Control Module / Valves (DS 1500 Only)	предохранитель F26, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	20 A – Trailer Tow Backup Lights	предохранитель F28, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	20 A – Trailer Tow Parking Lights	предохранитель F29, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	30 A – Trailer Tow Receptacle / Trailer Tow (Separate E-Brake) / Trailer Tow (BUX)	предохранитель F30, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	30 A – Diesel Heater Control (DS 1500 LD Diesel)	предохранитель F31, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	20 A – Aux App SSV Only	предохранитель F31, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	20 A – Trans Control Module (HD Only)	предохранитель F33, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 312
Предохранитель	F34 – 30 A – Модуль интерфейса систем автомобиля №2 (при наличии, только HD) / SSV (только DS 1500)	F34, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	30 A	F34, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F35 – 30 A – Люк (при наличии)	F35, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	30 A	F35, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F36 — 30 А — Электрическое заднее стекло (при наличии)	F36, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	30 А	F36, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F37 — 30 А — Подогреватель топлива №2, вспомогательное реле 2 (при наличии, только HD) / SSV (только DS 1500)	F37, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	30 А	F37, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F38 — 30 А — Интегрированный модуль электрического тормоза прицепа (при наличии, только HD) / инвертор 115 В перем. тока (при наличии, только DS 1500)	F38, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	30 А	F38, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F39 — 20 А — Розетка питания — только SSV	F39, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	20 А	F39, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F40 — 10 А — Вентилируемые сиденья (при наличии, только HD)	F40, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	10 А	F40, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F41 — 10 А — Активная решётка радиатора / активный воздушный дефлектор (при наличии)	F41, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	10 А	F41, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F42 — 20 А — Звуковой сигнал	F42, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А	F42, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F43 — 15 А — Обогрев рулевого колеса (при наличии, только HD)	F43, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	15 А	F43, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F44 — 10 А — Диагностический разъём	F44, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	10 А	F44, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F46 — 10 А — Катушка реле upfitter (при наличии, только HD) / резерв (только DS 1500)	F46, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	10 А	F46, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F49 — 10 А — Комбинация приборов / HVAC (только DS 1500) / комбинация приборов / MOD CSG (только HD)	F49, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	10 А	F49, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F50 — 20 А — Модуль управления пневмоподвеской (при наличии)	F50, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	20 А	F50, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 313
Предохранитель	F51 — 10 А — Модуль узла зажигания / модуль безключевого узла зажигания, модуль радиочастотного концентратора / электрическая блокировка рулевой колонки — при наличии	F51, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	F51, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	F52 — 5 A — Датчик аккумуляторной батареи	F52, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	5 A	F52, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	F53 — 20 A — Прицеп — левый указатель поворота/стоп-сигнал (при наличии)	F53, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	20 A	F53, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	F54 — 20 A — Регулируемые педали без памяти (при наличии)	F54, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	20 A	F54, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	F56 — 15 A — Дополнительное дизельное оборудование (при наличии, только DS 1500)	F56, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	15 A	F56, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	F57 — 20 A — TCM/PCM / датчик давления соленоидов КПП (только КПП RFE) (при наличии, только HD) / КПП (только DS 1500)	F57, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	20 A	F57, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	F58 — 10 A — Освещение грузовой платформы (LED) (при наличии, только HD)	F58, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	10 A	F58, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F60 — 15 A — Лампа под капотом / TCM (при наличии, только DS 1500)	F60, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	15 A	F60, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	F61 — 10 A — Датчик UREA / датчик PM (при наличии, DS 1500 LD Diesel и Cummins Diesel)	F61, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	10 A	F61, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	F62 — 10 A — Муфта кондиционера	F62, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	10 A	F62, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	F63 — 20 A — Катушки зажигания (бензин), конденсаторы катушек зажигания (бензин) / привод клапана Short Runner Valve / блок управления подогревателем мочевины (DS 1500 LD Diesel) / питание катушки реле SCR (DS 1500 LD Diesel)	F63, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	20 A	F63, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	F64 — 25 A — Форсунки / модуль управления силовым агрегатом / SRV (при наличии)	F64, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	25 A	F64, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 314
Предохранитель	F65 — 10 A — Инвертор MOD (пробуждение) / разъём питания / USB IP / WCPM (при наличии, только HD) / резерв (только DS 1500)	F65, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	F65, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	F66 — 10 A — Люк / модуль датчика света и дождя / внутрисалонное зеркало заднего вида / выключатель окна пассажира / задний порт USB / питание катушки реле R/A №2 — при наличии	F66, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	10 A	F66, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	F67 — 10 A — CD / DVD / порт UCI (при наличии, только HD) / модуль громкой связи Bluetooth / CD (при наличии, только DS 1500)	F67, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	10 A	F67, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	F68 — 10 A — Обогрев AEB RACAM (при наличии, только HD)	F68, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	10 A	F68, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	F69 — 15 A — Модуль SCR (при наличии, только HD)	F69, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	15 A	F69, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	F70 — 30 A — Электродвигатель топливного насоса / питание катушки реле K09 (Cummins Diesel) (при наличии)	F70, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	30 A	F70, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	F71 — 25 A — Усилитель / активное подавление шума (при наличии, только HD)	F71, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 A	F71, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	F72 — 10 A — РСМ / преобразователь напряжения DC/DC (при наличии, только DS 1500)	F72, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	10 A	F72, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	F73 — 20 A — Перекачивающий топливный насос (задний бак) (при наличии, только HD)	F73, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	20 A	F73, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	F74 — 20 A (DS 1500) / 10 A (HD) — Вакуумный насос тормозов бензин/дизель (при наличии, только DS 1500) / сигнализатор заднего хода (при наличии, только HD)	F74, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	20 A	F74, блок предохранителей (power distribution center), DS 1500	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	10 A	F74, блок предохранителей (power distribution center), HD	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	F75 — 10 A — АТММ / питание катушки реле модуля SCR (при наличии, только HD) / клапан температуры охлаждающей жидкости (при наличии, только DS 1500)	F75, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315
Предохранитель	10 A	F75, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 315

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F76 – 10 A – Электронная система курсовой устойчивости (только HD) / модуль тормозной системы / выключатель стоп-сигнала / электрический стояночный тормоз / выключатель педали сцепления (только DS 1500)	F76, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	10 A	F76, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	F77 – 10 A – Модуль управления трансмиссией / модуль отключения переднего моста / TCM (только HD) / модуль управления трансмиссией / ELSD / модуль отключения переднего моста / реле управления КПП / RDM / блок отбора мощности (при наличии, только DS 1500)	F77, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	10 A	F77, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	F78 – 10 A (DS 1500) / 15 A (HD) – Модуль управления двигателем / модуль управления силовым агрегатом / электрический усилитель руля (только DS 1500) / модуль управления двигателем / модуль управления силовым агрегатом / AEB RACM MOD / питание катушек реле AUX PDC (только HD)	F78, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	10 A	F78, блок предохранителей (power distribution center), DS 1500	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	15 A	F78, блок предохранителей (power distribution center), HD	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	F79 – 15 A – Габаритные/подсветка огни	F79, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A	F79, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	F80 — 10 A — Универсальный открыватель гаражных ворот / компас / модуль защиты от проникновения (только DS 1500) / блок потолочной консоли ASSY / SW Assist / SW 911 (при наличии, только HD)	F80, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	10 A	F80, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	F81 — 20 A — Прицеп — правый указатель поворота / стоп-сигналы (при наличии)	F81, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	20 A	F81, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	F82 — 10 A — Модуль управления рулевой колонкой / круиз-контроль	F82, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	10 A	F82, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	F84 — 15 A — ASBM / HVAC / ICS / выключатели задних обогреваемых сидений	F84, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	15 A	F84, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	F85 — 10 A — Модуль подушки безопасности	F85, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	10 A	F85, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	F86 — 10 A — Модуль подушки безопасности	F86, Power Distribution Center	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316
Предохранитель	10 A	F86, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 316

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	F87, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	15 Amp Blue – Instrument Panel Cluster	F88, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	20 A	F90/F91, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	20 Amp Yellow – IGN or BATT Customer Selectable – If Equipped (HD Only); Power Outlet (Rear Seats) Customer Selectable (DS 1500 Only)	F90/F91, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	20 Amp Yellow – Cigar Lighter - If Equipped	F93, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	10 A	F94, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	10 Amp Red – Shift-By-Wire / Transfer Case Switch (DS 1500 Only); Shift-By-Wire / Transfer Case Switch / Module TPM Trailer (HD Only) / Module Gateway Can-C Trailer TPM (HD Only)	F94, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	10 A	F95, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	10 A	F96, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	10 Amp Red – Rear Seat Heater Switch / Trunk Lamp With Flashlamp Charger / Truck Lamp - If Equipped (DS 1500 Only); Trailer Camera – If Equipped (HD Only)	F96, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	25 A	F97, блок предохранителей (power distribution center), DS 1500	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	20 A	F97, блок предохранителей (power distribution center), HD	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 Amp Clear – Rear Heated Seats And Heated Steering Wheel – If Equipped (DS 1500 Only); 20 Amp Yellow – Front Heated Seat Passenger – If Equipped (HD Only)	F97, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	25 A	F98, блок предохранителей (power distribution center), DS 1500	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 317
Предохранитель	10 Amp Red – Upfitters – If Equipped (HD Only)	F100, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 318
Предохранитель	20 A	F101, блок предохранителей (power distribution center), HD	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 318
Предохранитель	15 A	F101, блок предохранителей (power distribution center), SSV	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 318
Предохранитель	15 Amp Blue – SSV Only; 20 Amp Yellow – Rear Heated Seat Right (HD Only)	F101, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 318
Предохранитель	20 A	F102, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 318
Предохранитель	20 Amp Yellow – Rear Heated Seat Left / Run RLY #3 Coil (HD Only)	F102, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 318
Предохранитель	10 Amp Red – HeadLamp AFLS (HD Only)	F103, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 318
Предохранитель	20 Amp Yellow – Power Outlets (Instrument Panel / Center Console) / Trunk – If Equipped (DS 1500 Only); UCI Port / USB Rear (HD Only)	F104, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 318
Предохранитель	20 A	F98, блок предохранителей (power distribution center), HD	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 318
Предохранитель	10 A	F99, блок предохранителей (power distribution center)	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 318

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 Amp Red – HVAC / DASM (DS 1500 Only); HVAC / In-Car Temperature Sensor / CSG MOD / Humidity Sensor (HD Only)	F99, картриджный/микропредохранитель	Руководство RAM 2500 (2019 (Ram 2500, Ram 3500)), стр. 318