# Ravon Nexia (Руководство по эксплуатации Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ravon/nexia/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Где находится блок | Блок реле и предохранителей | — | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 119 |
| Где находится блок | За резервуаром охлаждающей жидкости | блок в моторном отсеке | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 139 |
| Где находится блок | На левой стороне панели управления | внутренний блок | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 139 |
| Предохранитель | Модуль подушки безопасности | внутренний блок, F1 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F1 — Модуль подушки безопасности | внутренний блок, F1 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F11 — Аудиосистема 1 | внутренний блок, F11 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F12 — Сигнал поворота | внутренний блок, F12 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F13 — Прикуриватель | внутренний блок, F13 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F14 — Плафон в салоне | внутренний блок, F14 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F15 — Дневные ходовые огни 1 | внутренний блок, F15 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F16 — Рычаг переключения автоматической коробки передач / Дневные ходовые огни 2 | внутренний блок, F16 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | Аудиосистема / Часы | внутренний блок, F17 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | F17 — Аудиосистема / Часы | внутренний блок, F17 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | Электронный блок управления двигателем | внутренний блок, F18 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F18 — Электронный блок управления двигателем | внутренний блок, F18 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | Фонарь заднего хода | внутренний блок, F19 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F19 — Фонарь заднего хода | внутренний блок, F19 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | Система контроля двигателя 1 | внутренний блок, F2 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F2 — Система контроля двигателя 1 | внутренний блок, F2 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | Зеркало с подогревом | внутренний блок, F20 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F20 — Зеркало с подогревом | внутренний блок, F20 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | Подогрев заднего стекла | внутренний блок, F21 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F21 — Подогрев заднего стекла | внутренний блок, F21 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | Диагностический шлейф ERA GLONASS | внутренний блок, F3 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F3 — Диагностический шлейф ERA GLONASS | внутренний блок, F3 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | Замок двери | внутренний блок, F4 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F4 — Замок двери | внутренний блок, F4 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | F5 — Звуковой сигнал | внутренний блок, F5 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F6 — Стеклоочиститель | внутренний блок, F6 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F7 — Стоп-сигнал | внутренний блок, F7 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F8 — Задний противотуманный фонарь | внутренний блок, F8 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | F9 — Электрическое зеркало * | внутренний блок, F9 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 141 |
| Предохранитель | Фары дальнего света | блок в моторном отсеке, F10 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Предохранитель | Высокая скорость вентилятора охлаждения | блок в моторном отсеке, F11 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Предохранитель | Низкая скорость вентилятора охлаждения | блок в моторном отсеке, F12 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Предохранитель | Компьютер системы кондиционирования * | блок в моторном отсеке, F13 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Предохранитель | Электрический стеклоподъемник 2 * | блок в моторном отсеке, F14 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Предохранитель | Правый стояночный фонарь | блок в моторном отсеке, F3 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Предохранитель | Стартер / зажигание 2 | блок в моторном отсеке, F4 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Предохранитель | Комп. сист. кондиц. / зажигание 1 | блок в моторном отсеке, F5 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Предохранитель | Световая аварийная сигнализация | блок в моторном отсеке, F6 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Предохранитель | Правая фара ближнего света | блок в моторном отсеке, F7 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | Левая фара ближнего света | блок в моторном отсеке, F8 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Предохранитель | Передние противотуманные фары * | блок в моторном отсеке, F9 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Реле | R10 — Главное реле * | блок в моторном отсеке, R10 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Реле | R2 — Электрический стеклоподъемник * | блок в моторном отсеке, R2 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Реле | R3 — Стояночный фонарь | блок в моторном отсеке, R3 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Реле | R4 — Передние противотуманные фары | блок в моторном отсеке, R4 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Реле | R5 — Фары дальнего света | блок в моторном отсеке, R5 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Реле | R6 — Фары ближнего света | блок в моторном отсеке, R6 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Реле | R7 — Высокая скорость вентилятора охлаждения | блок в моторном отсеке, R7 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Реле | R8 — Низкая скорость вентилятора охлаждения | блок в моторном отсеке, R8 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Реле | R9 — Система кондиционирования воздуха * | блок в моторном отсеке, R9 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Реле | Электрический стеклоподъемник * | блок в моторном отсеке, реле R2 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |
| Реле | Передние противотуманные фары | блок в моторном отсеке, реле R4 | Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 143 |