



Ravon R2 (Руководство по эксплуатации Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/ravon/r2/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок плавких предохранителей находится в моторном отсеке	—	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Где находится блок	Группа основных предохранителей в блоке над положительной клеммой аккумулятора	—	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Где находится блок	В блоке над положительной клеммой аккумулятора расположена группа основных предохранителей	основные предохранители	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Где находится блок	Вспомогательный блок предохранителей расположен на стороне водителя автомобиля, около аккумуляторной батареи	—	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 161
Где находится блок	Расположен на стороне водителя автомобиля, около аккумуляторной батареи	вспомогательный блок	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 161
Где находится блок	Внутренний блок предохранителей расположен под приборной панелью со стороны водителя	—	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 162
Где находится блок	Расположен под приборной панелью со стороны водителя	внутренний блок	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 162
Предохранитель	1 — Топливный насос	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	2 — Реле габаритных фонарей	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	3 — Реле переключения вентилятора на низкие обороты	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	4 — Высокие обороты вентилятора	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	5 — Кондиционер	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	6 — Реле переключения вентилятора на высокой скорости	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	7 — Реле кондиционирования воздуха	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	8 — АБС2	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	9 — Стояночный свет, левый	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	10 — Стояночный свет, правый	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	11 — Передний противотуманный фонарь	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	12 — Низкие обороты вентилятора	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	13 — АБС1	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	14 — Реле переднего противотуманного фонаря	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	15 — Реле топливного насоса	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	16 — Запасной предохранитель	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	17 — Реле головных фар дальнего света	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	18 — Головные фары дальнего света	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	19 — Левая головная фара ближнего света	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	20 — Правая головная фара ближнего света	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	21 — Запасной предохранитель	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	22 — Запасной предохранитель	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	23 — Положение зажигания 2 / стартер	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	24 — Положение зажигания 1 / дополнительное устройство	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	25 — Аварийная световая сигнализация	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	26 — Звуковой сигнал	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Предохранитель	30 — Зажигание	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	31 — EMS1	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	32 — EMS2	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	33 — Батарея приборной панели	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	35 — Переднее окно	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	37 — Блок управления двигателем	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	39 — Запасной предохранитель	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	1 — Омыватель ветрового стекла	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	7 — Антиблокировочная тормозная система 1	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	8 — Звуковой сигнал	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	11 — Запасной предохранитель	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	12 — Высокая скорость вентилятора	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	13 — Передний противотуманный фонарь	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	14 — Левая головная фара дальнего света	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	15 — Правая головная фара дальнего света	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	16 — Низкая скорость вентилятора	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	17 — Антиблокировочная тормозная система 2	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	19 — Запасной предохранитель	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	24 — Запасной предохранитель	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	25 — Антиблокировочная тормозная система 3	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	26 — ЭСУД2	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Предохранитель	8 — Фонари заднего хода	блок в приборной панели, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 163

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	13 — Модуль управления двигателем вентилятора	блок в приборной панели, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 163
Предохранитель	18 — Радиоприемник / дистанционный бесключевой доступ	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	20 — Коврик с подогревом	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	21 — Прикуриватель	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	22 — Стоп-сигнал	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	23 — Стартер	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	25 — Подушка безопасности	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	26 — Светильники салона	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	3 — Переключатель обогревателя, вентиляции и кондиционера	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	4 — Обогрев сиденья	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	6 — Вентилятор	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	7 — Блок управления кузова 4	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	8 — Блок управления кузова 5	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	9 — Блок управления кузова 7	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	10 — Панель приборов	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	16 — Блок управления кузова 1	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	18 — Блок управления кузова 3	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	19 — Блок управления кузова 6	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	20 — Блок управления кузова 8	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 164
Предохранитель	38 — Радио	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 165
Предохранитель	39 — Обогреватель, вентиляция и кондиционер	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 165
Предохранитель	41 — Запасной предохранитель	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 165
Предохранитель	43 — Запасной предохранитель	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 165
Предохранитель	44 — Запасной предохранитель	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 165
Предохранитель	46 — Запасной предохранитель	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 165
Реле	27 — Реле головных фар ближнего света	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 159
Реле	28 — Реле звукового сигнала	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Реле	29 — Главное реле двигателя	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Реле	36 — Реле переднего окна	моторный отсек, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Реле	2 — Реле омывателя заднего стекла	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	3 — Реле заднего омывателя лобового стекла	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Реле	4 — Реле звукового сигнала	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Реле	5 — Реле высокой скорости вентилятора охлаждения	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Реле	6 — Реле низкой скорости вентилятора охлаждения	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Реле	20 — Реле передних противотуманных фонарей	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Реле	21 — Реле головных фар дальнего света	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Реле	22 — Реле топливного насоса	моторный отсек, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 160
Реле	1 — Реле электроусилителя руля	вспомогательный блок, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 162
Реле	2 — Реле дневных ходовых огней (правый)	вспомогательный блок, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 162
Реле	3 — Реле дневных ходовых огней (левый)	вспомогательный блок, тип 1	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 162
Реле	34 — Реле зажигания	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 165
Реле	35 — Реле логического режима	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 165
Реле	36 — Реле вспомогательного питания	блок в приборной панели, тип 2	Руководство Ravon R2 (2016-2020 (Ravon R2)), стр. 165