Ravon R4 (Руководство по эксплуатации Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ravon/r4/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Спереди слева от моторного отсека; в панели приборов, за отсеком для хранения; часть плавких предохранителей — в блоке над положительной клеммой аккумуляторной батареи	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 144
Где находится блок	над положительной клеммой аккумуляторной батареи	блок основных плавких предохранителей	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 144
Где находится блок	в левой передней части моторного отсека	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 145
Где находится блок	слева от панели приборов	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 147
Предохранитель	10 — 10А — Регулировка фар / Камера заднего вида	Моторный отсек, №10	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 146
Предохранитель	16 — 25А — Подогрев передних сидений (предусмотрен не во всех комплектациях)	Моторный отсек, №16	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 146
Предохранитель	18 — 10А — Обмотка реле вентилятора радиатора / Обмотка реле кондиционера	Моторный отсек, №18	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 146
Предохранитель	19 — 20А — Модуль управления двигателем / Модуль управления АКПП	Моторный отсек, №19	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 146
Предохранитель	21 — 10А — Не используется	Моторный отсек, №21	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 146
Предохранитель	22 — 10А — Блок управления двигателем	Моторный отсек, №22	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 146

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 — 10A — Блок управления двигателем / Датчик массового расхода воздуха	Моторный отсек, №25	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 146
Предохранитель	27 — 10A — Кислородный датчик	Моторный отсек, №27	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 146
Предохранитель	20A — Модуль управления двигателем / Модуль управления АКПП	блок в приборной панели, мини-предохранитель №19	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 146
Предохранитель	20A — Топливный насос	блок в приборной панели, мини-предохранитель №29	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 146
Предохранитель	1 — 40A — Модуль АБС	Моторный отсек, JCASE №1	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 147
Предохранитель	40A — Модуль АБС	блок в приборной панели, JCASE №1	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 147
Предохранитель	40A — Реле управления обогревом, вентиляцией и кондиционером	блок в приборной панели, JCASE №3	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 147
Предохранитель	30A — Подушка безопасности / Автоматическое отпирание / Панель приборов / Педаль сцепления / Регулировка фар	блок в приборной панели, JCASE №6	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 147
Предохранитель	30A — Вентилятор радиатора	блок в приборной панели, JCASE №8	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F5 — 20 A — Индикатор аварийных огней / Индикатор отпотевателя заднего стекла / Стоп-сигнал / Центральный верхний стоп-сигнал / Подсветка номерного знака / Управление реле системы стеклоочистителей / Управление реле зажигания / Сигнал зажигания для управления модуля двигателем / Управление реле модуля запирания двери багажника / Активация тормозной системы / Индикатор системы кондиционирования воздуха	Панель приборов, F5 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 148
Предохранитель	F6 — 20 A — Индикатор управления системой запирания дверей (для автомобилей с противоугонной системой) / Управление реле отпотевателя заднего стекла / Управление реле питания аксессуаров	Панель приборов, F6 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 148
Предохранитель	F7 — 30 A — Левая фара, ближний свет / Правый задний габаритный огонь / Левый стоп-сигнал / Левый сигнал поворота / Правый передний габаритный огонь / Левый дневной ходовой огонь	Панель приборов, F7 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 148

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — Индикатор аварийных огней / Индикатор отпотевателя заднего стекла / Стоп-сигнал / Центральный верхний стоп-сигнал / Подсветка номерного знака / Управление реле системы стеклоочистителей / Управление реле зажигания / Сигнал зажигания для управления модулем двигателем / Управление реле модуля запирания двери багажника / Активация тормозной системы / Индикатор системы кондиционирования воздуха	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F5 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 148
Предохранитель	20 А — Индикатор управления системой запирания дверей (для автомобилей с противоугонной системой) / Управление реле отпотевателя заднего стекла / Управление реле питания аксессуаров А	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F6 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 148
Предохранитель	30 А — Левая фара, ближний свет / Правый задний габаритный огонь / Левый стоп-сигнал / Левый сигнал поворота / Правый передний габаритный огонь / Левый дневной ходовой огонь А	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F7 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 148
Предохранитель	F10 — 20 А — Подсветка приборной панели / Подсветка рычага селектора автоматической КПП / Фонарь заднего хода	Панель приборов, F10 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	F14 — 10А — Система подушек безопасности / Автоматическое отпирание	Панель приборов, F14 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F15 — 10A — Диагностическая колодка	Панель приборов, F15 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	F17 — 2A — Выключатель зажигания	Панель приборов, F17 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	F18 — 10A — Модуль обогрева, вентиляции и кондиционера	Панель приборов, F18 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	F19 — 10A — Эра-Глонасс	Панель приборов, F19 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	F22 — 15A — Радиоприемник	Панель приборов, F22 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	F26 — 10A — Комбинация приборов	Панель приборов, F26 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	F27 — 10A — Система подушек безопасности / Автоматическое отпирание	Панель приборов, F27 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	F28 — 10A — Комбинация приборов	Панель приборов, F28 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	F32 — 10A — Модуль обогрева, вентиляции и кондиционера	Панель приборов, F32 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	F35 — 25A — Передний электрический стеклоподъемник	Панель приборов, F35 JCase	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	F8 — 30 A — Правая фара, ближний свет / Левый задний габаритный огонь / Правый стоп-сигнал / Правый сигнал поворота / Освещение багажника / Левый боковой габаритный огонь / Правый дневной ходовой огонь	Панель приборов, F8 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	20 A — Подсветка приборной панели / Подсветка рычага селектора автоматической КПП / Фонарь заднего хода A	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F10 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A — Подсветка выхода / Задние противотуманные фары / Блокировка переключателя автоматической КПП A	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F11 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	2A — Выключатель зажигания	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F17 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	10A — Модуль обогрева, вентиляции и кондиционера	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F18 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	15A — Радиоприемник	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F22 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	10A — Комбинация приборов	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F26 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	10A — Система подушек безопасности / Автоматическое отпирание	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F27 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	10A — Модуль обогрева, вентиляции и кондиционера	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F32 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	30 A — Правая фара, ближний свет / Левый задний габаритный огонь / Правый стоп-сигнал / Правый сигнал поворота / Освещение багажника / Левый боковой габаритный огонь / Правый дневной ходовой огонь A	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F8 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	25 A — Индикатор обогрева, вентиляции и кондиционера / Управление реле модуля обогрева, вентиляции A	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F9 Minifuse	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 149
Предохранитель	25A — Задний электрический стеклоподъемник	блок предохранителей в приборной панели (панельный), F36 JCase	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 150
Реле	RLY6 — Высокие обороты вентилятора радиатора	Моторный отсек, RLY6	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 147
Реле	RLY7 — Стартер	Моторный отсек, RLY7	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	RLY8 — Низкие обороты вентилятора радиатора	Моторный отсек, RLY8	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 147
Реле	Реле системы запирания двери багажника	блок предохранителей в приборной панели (панельный), реле R1	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 150
Реле	Реле модуля обогрева, вентиляции и кондиционера	блок предохранителей в приборной панели (панельный), реле R3	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 150
Реле	Реле электрических стеклоподъемников / Радио / Розетка / Прикуриватель	блок предохранителей в приборной панели (панельный), реле R5	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 150