



Renault Symbol (Руководство по эксплуатации Renault Symbol (2008 (Symbol))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/renault/symbol/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,0 л	двигатель 1.2 16V	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 108
Масло при замене с фильтром	4,8 л	двигатель 1.4 16V	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 108
Масло при замене с фильтром	3,1 л	двигатель 1.4 8V	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 108
Масло при замене с фильтром	4,6 л	двигатель 1.5 dCi	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 108
Масло при замене с фильтром	4,8 л	двигатель 1.6 16V	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 108
Момент затяжки колёс	105 Н·м	—	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 120
Лампа ближнего света	H4 60/55 W	—	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 125
Лампа дальнего света	H4 60/55 W	—	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 125
Лампа габарита	W5W	—	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 126
Лампа поворотника (перед)	PY21W	—	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 126
Лампа ПТФ	H11 55W	—	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 127
Лампа стоп-сигнала	P 21/5 W	—	Руководство Renault Symbol (2008 (Symbol)), стр. 128