Scion tC (Руководство по эксплуатации Scion tC (2016 (Scion tC))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 12.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/scion/tc/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Под крышкой в моторном отсеке; снять крышку, нажав на фиксатор	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 341
Где находится блок	Под панелью приборов со стороны водителя	Блок предохранителей в салоне	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 341
Предохранитель	30 A	Предохранитель 1 (FAN NO.2), блок в моторном отсеке	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 344
Предохранитель	FAN NO.2 — 30 A — электрический вентилятор охлаждения	Предохранитель 1, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 344
Предохранитель	40 A	Предохранитель 2 (FAN NO.1), блок в моторном отсеке	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 344
Предохранитель	FAN NO.1 — 40 A — электрический вентилятор охлаждения	Предохранитель 2, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 344
Предохранитель	HTR — 50 A — система кондиционирования	Предохранитель 5, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 344
Предохранитель	ALT — 120 A — система зарядки	Предохранитель 6, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 344
Предохранитель	EPS — 80 A — система электроусилителя руля	Предохранитель 7, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 344
Предохранитель	SPARE — 10 A — запасной предохранитель	Предохранитель 10, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	SPARE — 20 A — запасной предохранитель	Предохранитель 11, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	SPARE — 30 A — запасной предохранитель	Предохранитель 12, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	H-LP LH-HI — 10 A — левая фара (дальний свет)	Предохранитель 13, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	H-LP RH-HI — 10 A — правая фара (дальний свет), приборы	Предохранитель 14, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	H-LP RH-LO — 10 A — правая фара (ближний свет), приборы	Предохранитель 15, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	H-LP LH-LO — 10 A — левая фара (ближний свет)	Предохранитель 16, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	ETCS — 10 A — система впрыска топлива	Предохранитель 17, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	HAZ — 10 A — указатели поворота, аварийная сигнализация, приборы	Предохранитель 18, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	ALT-S — 7.5 A — система зарядки	Предохранитель 19, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	7.5 A	Предохранитель 20 (AM2 NO.2), блок в моторном отсеке	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	AM2 NO.2 — 7.5 A — система управления питанием	Предохранитель 20 (только со смарт-ключом), моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	30 A	Предохранитель 21 (AM2), блок в моторном отсеке	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	AM2 — 30 A — IG2 NO.2, система пуска	Предохранитель 21, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	STRG LOCK — 20 A — система блокировки руля	Предохранитель 22 (только со смарт-ключом), моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	AMP — 30 A — аудиосистема	Предохранитель 23, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	MIR HTR — 10 A — обогреватели наружных зеркал, система впрыска топлива	Предохранитель 24, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	H-LP MAIN — 50 A — цепи головного света	Предохранитель 9, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 345
Предохранитель	10 A	Предохранитель 25 (ECU-B NO.2), блок в моторном отсеке	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 346
Предохранитель	ECU-B NO.2 — 10 A — АКПП, стеклоподъёмники, часы, смарт-ключ, классификация пассажира	Предохранитель 25, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 346
Предохранитель	ECU-B — 10 A — кузовной ЭБУ, приборы, датчик руля, пульт, смарт-ключ	Предохранитель 26, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 346
Предохранитель	15 A	Предохранитель 27 (RAD NO.1), блок в моторном отсеке	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 346
Предохранитель	RAD NO.1 — 15 A — аудиосистема	Предохранитель 27, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 346
Предохранитель	DOME — 10 A — плафон салона, фонарь багажника	Предохранитель 28, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 346

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	STOP — 10 A — впрыск топлива, ABS, VSC, АКПП, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал	Предохранитель 29, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 346
Предохранитель	DOOR — 20 A — стеклоподъёмники	Предохранитель 30, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 346
Предохранитель	DEF — 40 A — MIR HTR, обогреватели заднего стекла	Предохранитель 31, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 347
Предохранитель	EFI NO.2 — 15 A — впрыск топлива, топливный насос	Предохранитель 32, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 347
Предохранитель	EFI NO.1 — 15 A — впрыск топлива, АКПП	Предохранитель 33, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 347
Предохранитель	HORN — 10 A — звуковой сигнал	Предохранитель 34, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 347
Предохранитель	IG2 — 15 A — MET, IGN, система впрыска топлива	Предохранитель 35, моторный отсек	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 347
Предохранитель	S/ROOF — 30 A — люк в крыше	Предохранитель 1, под панелью приборов со стороны водителя	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	WIP RR — 15 A — очиститель заднего стекла	Предохранитель 10, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	WIP FR — 30 A — стеклоочистители лобового стекла	Предохранитель 11, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	PWR OUTLET — 15 A — розетка питания	Предохранитель 12, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	ECU-IG1 NO.1 — 5 A — ЭУР, блокировка переключения, люк, система контроля давления шин, система зарядки, подрулевые лепестки	Предохранитель 13, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	FOG FR — 15 A — нет цепи	Предохранитель 2, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	FOG RR — 7.5 A — нет цепи	Предохранитель 3, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	AM1 — 5 A — система пуска, кузовной ЭБУ	Предохранитель 4, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	OBD — 7.5 A — бортовая диагностическая система	Предохранитель 5, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	D/L — 20 A — система центрального замка	Предохранитель 6, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	DOOR FR — 20 A — стеклоподъёмники	Предохранитель 7, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	WASHER RR — 7.5 A — омыватель заднего стекла	Предохранитель 8, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	WASHER FR — 10 A — омыватель лобового стекла	Предохранитель 9, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 348
Предохранитель	ACC — 5 A — кузовной ЭБУ, часы, зеркала, блокировка переключения, аудиосистема	Предохранитель 14, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 349
Предохранитель	IG — 5 A — обогрев заднего стекла, вентилятор охлаждения, впрыск топлива	Предохранитель 15, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 349
Предохранитель	IGN — 7.5 A — впрыск топлива, АКПП, часы, смарт-ключ, блокировка руля, подушки SRS, топливный насос	Предохранитель 17, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 349
Предохранитель	PANEL — 5 A — приборы, кондиционер, обогрев сидений, выключатель VSC OFF, подсветка рычага, рулевые переключатели, часы, аудиосистема	Предохранитель 18, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 349
Предохранитель	S/HTR FL — 10 A — обогрев сиденья (со стороны водителя)	Предохранитель 19, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 349
Предохранитель	MET — 7.5 A — приборы	Предохранитель 20, под панелью приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 349
Предохранитель	S/HTR FR — 10 A — обогрев сиденья (со стороны переднего пассажира)	Предохранитель 21, панель приборов со стороны водителя	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 350
Предохранитель	IG2 NO.2 — 7.5 A — система пуска	Предохранитель 22, панель приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 350
Предохранитель	BKUP LP — 7.5 A — фонари заднего хода, АКПП, впрыск топлива	Предохранитель 23, панель приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 350
Предохранитель	ECU-IG1 NO.2 — 5 A — кузовной ЭБУ, ABS, VSC, датчик руля	Предохранитель 24, панель приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 350

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	ECU-IG1 NO.3 — 5 A — указатели поворота, аварийная сигнализация	Предохранитель 25, панель приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 350
Предохранитель	HTR-IG — 7.5 A — система кондиционирования	Предохранитель 26, панель приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 350
Предохранитель	DOOR FL — 30 A — стеклоподъёмники	Предохранитель DOOR FL, панель приборов	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 350
Предохранитель	7.5 A — IG2 NO.2 — система запуска	Предохранитель №22, панель со стороны водителя	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 350
Предохранитель	5 A — ECU-IG1 NO.2 — кузовной ЭБУ, ABS, VSC, датчик рулевого управления	Предохранитель №24, панель со стороны водителя	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 350
Предохранитель	5 A — ECU-IG1 NO.3 — указатели поворота, аварийная сигнализация	Предохранитель №25, панель со стороны водителя	Руководство Scion tC (2016 (Scion tC)), стр. 350