SEAT Arosa (Руководство по эксплуатации SEAT Arosa (2003 (Arosa))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 10.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/seat/arosa/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в передней нише для ног за крышкой	—	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 203
Где находится блок	на аккумуляторе в моторном отсеке	—	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 206
Предохранитель	10 A	Предохранитель 1 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	7.5 A	Предохранитель 10 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 11 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	10 A	Предохранитель 12 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	10 A	Предохранитель 13 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	10 A	Предохранитель 14 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	10 A	Предохранитель 15 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 16 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 18 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	15 A	Предохранитель 19 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 2 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 21 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 23 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 24 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	7.5 A	Предохранитель 25 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 26 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 A	Предохранитель 27 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	7.5 A	Предохранитель 28 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 29 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	10 A	Предохранитель 3 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 30 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	10 A	Предохранитель 31 — бензиновый двигатель, блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	10 A	Предохранитель 32 — дизельный двигатель без Air Bag, блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	10 A	Предохранитель 33 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	10 A	Предохранитель 34 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	25 A	Предохранитель 35 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	15 A	Предохранитель 36 — бензиновый двигатель, блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	15 A	Предохранитель 37 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	25 A	Предохранитель 38 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	25 A	Предохранитель 39 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 4 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 5 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	15 A	Предохранитель 6 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	7.5 A	Предохранитель 7 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 8 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 A	Предохранитель 9 — блок в нише для ног	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	1 — 10 А — нагреватель лямбда-зонда	предохранитель 1	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	10 — 7,5 А — освещение салона	предохранитель 10	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	11 — 5 А — самодиагностика комбинации приборов	предохранитель 11	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	12 — 10 А — дальний свет, правая фара	предохранитель 12	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	13 — 10 А — дальний свет, левая фара	предохранитель 13	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	14 — 10 А — аварийная сигнализация; сигнализация — 10 А	предохранитель 14	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	15 — 10 А — стоп-сигналы	предохранитель 15	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	16 — 5 А — контакт «S» (система в замке зажигания)	предохранитель 16	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	18 — 5 А — обогрев боковых зеркал	предохранитель 18	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	19 — 15 А — двухтональный звуковой сигнал	предохранитель 19	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	2 — 5 А — фонарь освещения номерного знака	предохранитель 2	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	21 — 5 А — блок управления АКП	предохранитель 21	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	23 — 5 А — вспомогательный отопитель и предпусковой подогрев	предохранитель 23	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	24 — 5 А — выключатель педали тормоза и сцепления	предохранитель 24	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	25 — 7,5 А — подсветка селектора АКП	предохранитель 25	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	26 — 5 А — обогрев зеркал, отопитель, центральный замок, электростеклоподъёмники	предохранитель 26	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	27 — 5 А — комбинация приборов	предохранитель 27	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	28 — 7,5 А — иммобилайзер, датчик скорости	предохранитель 28	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	29 — 5 А — обогрев форсунок омывателя, фонари заднего хода	предохранитель 29	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	3 — 10 А — форсунки	предохранитель 3	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	30 — 5 А — электроника двигателя	предохранитель 30	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	31 — 10 А — электроника бензинового двигателя	предохранитель 31	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	32 — 10 А — электроника дизельного двигателя (без Air Bag / с Air Bag)	предохранитель 32	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	33 — 10 А — автоматическая коробка передач	предохранитель 33	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	34 — 10 А — катушка зажигания	предохранитель 34	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	35 — 25 А — люк в крыше	предохранитель 35	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	36 — 15 А — электроника бензинового двигателя	предохранитель 36	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	37 — 15 А — электроника двигателя	предохранитель 37	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	38 — 25 А — стеклоподъёмник двери водителя	предохранитель 38	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	39 — 25 А — стеклоподъёмник двери переднего пассажира	предохранитель 39	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	4 — 5 А — левый габаритный огонь	предохранитель 4	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	5 — 5 А — правый габаритный огонь	предохранитель 5	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	6 — 15 А — омыватель заднего стекла	предохранитель 6	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	7 — 7,5 А — указатели поворота	предохранитель 7	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	8 — 5 А — ABS	предохранитель 8	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204
Предохранитель	9 — 5 А — корректор света фар	предохранитель 9	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 204

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A	Вентилятор радиатора, скорость 1 — блок на аккумуляторе	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 206
Предохранитель	10 A	Компрессор кондиционера* — блок на аккумуляторе	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 206
Предохранитель	30 A	Предохранитель реле электродвигателя ABS* — блок на аккумуляторе	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 206
Предохранитель	реле двигателя ABS — 30 A; главное реле ABS — 30 A; вентилятор радиатора, скорость 1 — 20 A; компрессор кондиционера — 10 A	блок на аккумуляторе, моторный отсек	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 206
Предохранитель	свечи накаливания — 50 A (металлический предохранитель)	дизельный двигатель, блок над аккумулятором	Руководство SEAT Arosa (2003 (Arosa)), стр. 206