Seres Aito M5 (Руководство по эксплуатации Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/seres/aito-m5/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в левой части багажника	блок в багажнике	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 193
Где находится блок	в левой части капота	блок в капоте	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 193
Где находится блок	в левой части приборной панели	блок в салоне	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 193
Где находится блок	в левой части багажника; для проверки снять защитную панель	блок предохранителей в багажнике	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 193
Где находится блок	в левой части приборной панели; для проверки снять защитную панель	блок предохранителей в левой части приборной панели	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 193
Где находится блок	в левой части капота; для проверки снять декоративную крышку, должен выполнять специалист	блок предохранителей внутри капота	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 193