Smart Fortwo (Руководство по эксплуатации Smart Fortwo (2016 (fortwo))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/smart/fortwo/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в передней части автомобиля и блок предохранителей в перчаточном ящике	—	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 175
Где находится блок	в передней части автомобиля	—	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 175
Где находится блок	в перчаточном ящике	—	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 175
Предохранитель	1 — 5 А — стартер	Предохранитель №1, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	10 — 20 А — центральный блок управления	Предохранитель №10, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	11 — 15 А — указатели поворота	Предохранитель №11, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	12 — 10 А — центральный блок управления	Предохранитель №12, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	13 — 15 А — центральный блок управления	Предохранитель №13, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	14 — 30 А — стеклоподъёмники (защита от защемления)	Предохранитель №14, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	15 — 5 А — ESP®	Предохранитель №15, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	16 — 10 А — освещение салона	Предохранитель №16, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	17 — 3 А — иммобилайзер	Предохранитель №17, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	18 — 5 А — электрические наружные зеркала	Предохранитель №18, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	19 — 10 А — стоп-сигналы	Предохранитель №19, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	2 — 5 А — блок управления электроусилителем руля	Предохранитель №2, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	20 — 15 А — система парковки, регулировка фар	Предохранитель №20, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	3 — 5 А — блок управления освещением	Предохранитель №3, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	4 — 5 А — подушка безопасности	Предохранитель №4, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	6 — 10 А — комбинация приборов	Предохранитель №6, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	7 — 15 А — звуковой сигнал, охранная сигнализация	Предохранитель №7, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	8 — 10 А — питание блоков управления	Предохранитель №8, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	9 — 10 А — питание блоков управления	Предохранитель №9, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 177
Предохранитель	5 А	Предохранитель 21	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	15 А	Предохранитель 22	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	30 А	Предохранитель 23	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	40 А	Предохранитель 24	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	30 А	Предохранитель 25	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A	Предохранитель 26	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	15 A	Предохранитель 28	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	5 A	Предохранитель 29	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	15 A	Предохранитель 30	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	15 A	Предохранитель 32	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	25 A	Предохранитель 33	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	25 A	Предохранитель 34	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	25 A	Предохранитель 35	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	5 A	Предохранитель 43	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	25 A	Предохранитель 44	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	5 A	Предохранитель 45	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	20 A	Предохранитель 46	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	21 — 5 A — блок управления двигателем	Предохранитель №21, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	22 — 15 A — очиститель заднего стекла	Предохранитель №22, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	23 — 30 A — стартер	Предохранитель №23, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	24 — 40 А — центральный замок	Предохранитель №24, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	25 — 30 А — очиститель ветрового стекла	Предохранитель №25, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	26 — 20 А — радиоприёмник	Предохранитель №26, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	28 — 15 А — розетка 12 В	Предохранитель №28, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	29 — 5 А — блок управления электропитанием	Предохранитель №29, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	30 — 15 А — звуковой сигнал	Предохранитель №30, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	32 — 15 А — центральный замок	Предохранитель №32, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	33 — 25 А — задние фонари, передние противотуманные фары, кнопка аварийной сигнализации, кнопка блокировки, стеклоподъёмники, подсветка номерного знака, радиоприёмник, блок управления системой кондиционирования, круиз-контроль, кнопка системы парковки, кнопка выбора программы, отпирание двери багажника	Предохранитель №33, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	34 — 25 А — фары, дневные ходовые огни	Предохранитель №34, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	35 — 25 А — фары, дневные ходовые огни	Предохранитель №35, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	43 — 5 А — обогрев наружных зеркал	Предохранитель №43, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	44 — 25 А — защита от защемления	Предохранитель №44, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	45 — 5 А — блок управления коробкой передач	Предохранитель №45, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178
Предохранитель	46 — 20 А — усилитель радиоприёмника	Предохранитель №46, блок в передней части	Руководство Smart Fortwo (2016 (fortwo)), стр. 178