



Sollers ST6 (Руководство по эксплуатации Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/sollers/st6/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	с левой стороны в моторном отсеке рядом с аккумулятором	моторный отсек, блоки №1 и №2	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 53
Где находится блок	в салоне автомобиля, за защитной панелью в левом нижнем углу по отношению к рулевому колесу	салон, основной блок	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 53
Реле	реле ближнего света	реле ближнего света, распределительная коробка моторного отсека, №5	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 54
Реле	реле дальнего света	реле дальнего света, распределительная коробка моторного отсека, №4	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 54
Реле	реле задних противотуманных фонарей	реле задних противотуманных фонарей, распределительная коробка моторного отсека, №3	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 54
Реле	реле передних противотуманных фар	реле передних противотуманных фар, распределительная коробка моторного отсека, №2	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 54
Реле	реле стеклоподъемника с электроприводом	реле стеклоподъемника с электроприводом, распределительная коробка моторного отсека, №1	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 54