Subaru Ascent (Руководство по эксплуатации Subaru Ascent (2020 (Ascent))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 10.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/subaru/ascent/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4.8 US qt (4.5 liters, 4.0 Imp qt) л	двигатель FA24	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 487
Масло при замене с фильтром	4.5 л	замена масла с масляным фильтром	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 536
Масло при замене без фильтра	1.1 US qt (1.0 liter, 0.9 Imp qt) л	двигатель FA24	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 487
Масло в КПП, объём	0,8 л	задний дифференциал	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 488
Масло в КПП, объём	1,2 л	передний дифференциал	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 488
Масло в КПП, объём	11,6 л	вариативная КПП без воздушного охладителя жидкости КПП (TR690GXXXX)	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 489
Масло в КПП, объём	12,0 л	вариативная КПП с воздушным охладителем жидкости КПП (TR690SXXXX)	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 489
Масло в КПП, объём	12.3 US qt (11.6 liters, 10.2 Imp qt) л	вариатор без воздушного охладителя жидкости CVT (TR690GXXXX)	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 489
Масло в КПП, объём	12.7 US qt (12.0 liters, 10.6 Imp qt) л	вариатор с воздушным охладителем жидкости CVT (TR690SXXXX)	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 489
Антифриз, объём системы	11,1 л	—	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 489
Топливный бак	19.3 US gal (73 liters, 16.1 Imp gal) л	—	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 485
Топливный бак	73 л	—	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 536

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Бачок омывателя	0.6 л	—	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 180
Размер шин	245/50R20 102H	пример в разделе TPMS	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 458
Размер шин	245/60R18 105H	—	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490
Размер дисков	18 × 7.5 J	диски 18"	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490
Размер дисков	20 × 7.5 J	диски 20"	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490
Размер дисков	20 × 7.5 J	для шин 245/50R20	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490
Размер дисков	18 × 7.5 J	для шин 245/60R18	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490
Давление в шинах, перед	230 кПа	—	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 458
Давление в шинах, перед	2.3 бар	шины 245/50R20 102H	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490
Давление в шинах, перед	2.4 бар	шины 245/60R18 105H	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490
Давление в шинах, зад	230 кПа	—	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 458
Давление в шинах, зад	2.3 бар	шины 245/50R20 102H	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490
Давление в шинах, зад	2.4 бар	шины 245/60R18 105H	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490
Момент затяжки колёс	89 lbf·ft (120 N·m, 12 kgf·m) Н·м	—	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490
Момент затяжки колёс	120 Н·м	—	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	SILKFR8A6 (NGK)	—	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 490
Лампа ближнего света	12 V-55 W, H11 Вт	модели с галогеновой фарой	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 498
Лампа ближнего света	12 В-55 Вт	модели с галогеновой фарой; лампа H11	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 498
Лампа дальнего света	12 V-60 W, HB3 Вт	модели с галогеновой фарой	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 498
Лампа дальнего света	12 В-60 Вт	модели с галогеновой фарой; лампа HB3	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 498
Лампа поворотника (перед)	12 V-28 W, 7444NA Вт	модели с галогеновой фарой	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 498
Лампа поворотника (перед)	12 В-28 Вт	модели с галогеновой фарой; лампа 7444NA	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 498
Лампа ПТФ	LED (светодиодный тип)	передняя противотуманная фара (при наличии) — светодиодный тип, замена у дилера	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 497
Лампа стоп-сигнала	LED (светодиодный тип)	дополнительный стоп-сигнал (high-mounted stop light) — светодиодный тип, замена у дилера	Руководство Subaru Ascent (2020 (Ascent)), стр. 497