Subaru Ascent (Руководство по эксплуатации Subaru Ascent (2019 (Ascent))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 10.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/subaru/ascent/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке	основной блок предохранителей	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 465
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 1 — цепь не используется	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 11	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 12	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 16	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 6	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 7	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	20 A — CIGAR	монтажный блок в салоне (passenger compartment), предохранитель 2	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	7.5 A — IG B-1	монтажный блок в салоне, предохранитель 10	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	7.5 A — IG A-3	монтажный блок в салоне, предохранитель 13	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	10 A — UNIT +B	монтажный блок в салоне, предохранитель 14	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	7.5 A — METER IG	монтажный блок в салоне, предохранитель 15	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	7.5 A — MIRROR	монтажный блок в салоне, предохранитель 17	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 A — LAMP IG	монтажный блок в салоне, предохранитель 18	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	10 A — IG A-2	монтажный блок в салоне, предохранитель 19	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	10 A — SRS AIR BAG	монтажный блок в салоне, предохранитель 20	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	7.5 A — IG A-1	монтажный блок в салоне, предохранитель 3	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	15 A — AUDIO NAVI	монтажный блок в салоне, предохранитель 4	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	15 A — IG B-2	монтажный блок в салоне, предохранитель 5	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	15 A — A/C IG	монтажный блок в салоне, предохранитель 8	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	7.5 A — ACC	монтажный блок в салоне, предохранитель 9	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 486
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 21	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 24	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 25	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 29	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 30	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 31	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 34	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Empty	Блок в салоне, предохранитель 35	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	15 A — STRG/H	монтажный блок в салоне, предохранитель 22	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	10 A — DRL	монтажный блок в салоне, предохранитель 23	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	10 A — BACK UP	монтажный блок в салоне, предохранитель 26	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	15 A — SEAT HTR F	монтажный блок в салоне, предохранитель 27	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	15 A — TRAIL	монтажный блок в салоне, предохранитель 28	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	7.5 A — ILLUMI	монтажный блок в салоне, предохранитель 32	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	7.5 A — KEY SW A	монтажный блок в салоне, предохранитель 33	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	7.5 A — KEY SW B	монтажный блок в салоне, предохранитель 36	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	7.5 A — STOP	монтажный блок в салоне, предохранитель 37	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	7.5 A — EYE SIGHT	монтажный блок в салоне, предохранитель 38	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 487
Предохранитель	Empty	Блок в моторном отсеке, предохранитель 15	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	7.5 A — CVT SSR	Блок в моторном отсеке, предохранитель 21	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	7.5 A — HORN HI	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №1	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	25 A — FUEL	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №10	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 A — OBD	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №11	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	10 A — ODS	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №12	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	7.5 A — PU B/UP	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №13	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	15 A — HAZARD	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №14	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	10 A — MB-B	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №16	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	20 A — SOCKET	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №17	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	20 A — D/L	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №18	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	15 A — ETC	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №19	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	7.5 A — HORN LO	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №2	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	10 A — E/G2	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №20	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	15 A — H/L LO RH	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №3	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	10 A — DCM	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №5	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	10 A — H/L HI RH	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №6	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	10 A — H/L HI LH	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №7	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	10 A — TAIL	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №8	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A — JB-B	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №9	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 488
Предохранитель	Empty	Блок в моторном отсеке, предохранитель 23	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	Empty	Блок в моторном отсеке, предохранитель 36	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	Empty	Блок в моторном отсеке, предохранитель 39	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	Empty	Блок в моторном отсеке, предохранитель 43	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	Empty	Блок в моторном отсеке, предохранитель 44	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	20 A — DI	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №22	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	20 A — O2 HTR	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №24	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	20 A — TCU	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №26	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	15 A — E/G1	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №28	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	30 A — BACKUP	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №29	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	15 A — R_S/H	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №30	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	30 A — VDC SOL	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №31	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	15 A — F. FOG	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №32	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	30 A — R. DEF	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №33	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A — AUDIO	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №34	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	15 A — DEICER	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №35	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	20 A — BLOWER	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №37	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	20 A — BLOWER	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №38	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	15 A — R. WIPER	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №40	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	15 A — F. WASH	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №41	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489
Предохранитель	30 A — F. WIPER	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №42	Руководство Subaru Ascent (2019 (Ascent)), стр. 489