



Subaru Legacy (Руководство по эксплуатации Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/subaru/legacy/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,0 л	двигатель 2.5 L	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 353
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,3 л	двигатель 3.6 L	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 353
Масло в КПП, объём	9.8 л	АКП (АТ)	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 402
Масло в КПП, объём	3.7 л	МКПП (МТ)	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 402
Масло в КПП, объём	12.5 л	вариатор (CVT)	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 402
Антифриз, объём системы	6,5 л	двигатель 2.5 L без турбонаддува, МКПП	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 357
Антифриз, объём системы	6,4 л	двигатель 2.5 L без турбонаддува, вариатор (CVT)	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 357
Антифриз, объём системы	6,5 л	двигатель 3.6 L	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 357
Топливный бак	70 л	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 402
Размер шин	225/45R18 91W	комплектация с шинами 225/45R18 91W	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373
Размер шин	P205/60R16 91V	комплектация с шинами P205/60R16 91V	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373
Размер шин	P215/50R17 90V	комплектация с шинами P215/50R17 90V	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	P215/70R16 99S	комплектация с шинами P215/70R16 99S	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373
Размер шин	P225/50R17 93V	комплектация с шинами P225/50R17 93V	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373
Размер шин	P225/60R17 98T	комплектация с шинами P225/60R17 98T	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373
Размер шин	P205/60R16 91V	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 403
Размер шин	P225/60R17 98T	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 403
Размер шин	P215/70R16 99S	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Размер шин	P215/50R17 90V	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Размер шин	P225/50R17 93V	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Размер шин	225/45R18 91W	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Размер шин	T135/80R16	запасное колесо	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Размер шин	T145/80R17	запасное колесо	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Размер шин	T135/70R17	запасное колесо	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Размер дисков	18 × 7 1/2J	для шины 225/45R18 91W	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Размер дисков	18 × 7 1/2J	для шины 225/45R18	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 451
Размер дисков	16 × 6 1/2J	для шины P205/60R16	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 451

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	16 × 6 1/2J	для шины P215/70R16	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 451
Размер дисков	17 × 7 1/2J	для шины P225/50R17	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 451
Давление в шинах, перед	230 кПа (2,3 кгс/см ²)	размер шин P205/60R16 91V, P215/50R17 90V, P225/50R17 93V, 225/45R18 91W	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373
Давление в шинах, перед	220 кПа (2,2 кгс/см ²)	размер шин P215/70R16 99S, P225/60R17 98T	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373
Давление в шинах, перед	2.3 kgf/cm2	шины P205/60R16 91V, P215/50R17 90V, P225/50R17 93V, 225/45R18 91W	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373
Давление в шинах, перед	2.2 kgf/cm2	шины P215/70R16 99S, P225/60R17 98T	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373
Давление в шинах, перед	60 psi (420 кПа)	временное запасное колесо	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Давление в шинах, перед	33 psi (230 кПа) кПа	шины P205/60R16 91V	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Давление в шинах, перед	32 psi (220 кПа) кПа	шины P215/70R16 99S	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Давление в шинах, перед	33 psi (230 кПа) кПа	шины P225/60R17 98T	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Давление в шинах, зад	210 кПа (2,1 кгс/см ²)	размер шин P215/70R16 99S, P225/60R17 98T	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373
Давление в шинах, зад	2.1 kgf/cm2	шины P215/70R16 99S, P225/60R17 98T	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 373
Давление в шинах, зад	220 кПа (2,2 кгс/см ²)	размер шин P205/60R16 91V, P215/50R17 90V, P225/50R17 93V, 225/45R18 91W	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 374
Давление в шинах, зад	2.2 kgf/cm2	шины P205/60R16 91V, P215/50R17 90V, P225/50R17 93V, 225/45R18 91W	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 374
Давление в шинах, зад	32 psi (220 кПа) кПа	шины P205/60R16 91V	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	30 psi (210 кПа) кПа	шины P215/70R16 99S	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Давление в шинах, зад	32 psi (220 кПа) кПа	шины P225/60R17 98T	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Давление при полной загрузке	60 psi (420 кПа) кПа	временное запасное колесо	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 417
Момент затяжки колёс	120 Н·м	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 320
АКБ, ёмкость	52 А·ч	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 401
Свечи зажигания	SIFR6A11 (NGK)	двигатель 2.5 L без наддува	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 360
Свечи зажигания	SILFR6B8 (NGK)	двигатель 2.5 L с турбонаддувом	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 360
Свечи зажигания	SILFR6C11 (NGK)	двигатель 3.6 L	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 360
Лампа ближнего света	12B-55 Вт, H7	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 409
Лампа ближнего света	12V-55W Вт	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 409
Лампа дальнего света	12B-60 Вт, HB3 (9005)	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 409
Лампа дальнего света	12V-60W Вт	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 409
Лампа габарита	12B-5 Вт, W5H	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 409
Лампа габарита	12V-5W Вт	Передний габаритный огонь (front position light)	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 409
Лампа поворотника (перед)	12B-21 Вт, W21W	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 409

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа поворотника (перед)	12V-21W Вт	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 409
Лампа ПТФ	12В-55 Вт, Н11	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 409
Лампа ПТФ	12V-55W Вт	—	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 409
Лампа стоп-сигнала	12V-21/5W Вт	Legacy — стоп-сигнал / задний габарит / боковой маркер	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 410
Лампа стоп-сигнала	12В-21/5 Вт, W21/5W	Legacy, стоп-сигнал/габарит и задний габарит	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 410
Лампа стоп-сигнала	12V-21W Вт	Outback — стоп-сигнал	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 410
Лампа стоп-сигнала	12В-21 Вт, W21W	Outback, стоп-сигнал	Руководство Subaru Legacy (2010 (Legacy, Outback)), стр. 410