



Subaru Legacy (Руководство по эксплуатации Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/subaru/legacy/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Один блок предохранителей расположен под панелью приборов за крышкой со стороны водителя, второй (основной блок предохранителей) — в моторном отсеке	—	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 514
Где находится блок	под приборной панелью за крышкой со стороны водителя	дополнительный блок предохранителей	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 514
Где находится блок	в моторном отсеке	основной блок предохранителей	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 514
Где находится блок	панель предохранителей в салоне (панель приборов)	блок в салоне	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Где находится блок	основная панель предохранителей в моторном отсеке	основной блок в моторном отсеке	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	7.5 A — IG B-1	монтажный блок в салоне, предохранитель 10	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	7.5 A — IG A-3	монтажный блок в салоне, предохранитель 13	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	10 A — IG A-2	монтажный блок в салоне, предохранитель 19	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	20 A — CIGAR	монтажный блок в салоне, предохранитель 2	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	7.5 A — IG A-1	монтажный блок в салоне, предохранитель 3	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	10 A — IG B-2	монтажный блок в салоне, предохранитель 5	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A – 12 V SOCKET	монтажный блок в салоне, предохранитель 7	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	10 A – A/C IG	монтажный блок в салоне, предохранитель 8	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	7.5 A – ACC	монтажный блок в салоне, предохранитель 9	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	7.5 A – UNIT IG (DCDC)	салон, предохранитель 16	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	7.5 A – MIRROR ACC	салон, предохранитель 17	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	15 A – AUDIO NAVI	салон, предохранитель 4	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	7.5 A – METER IG (DCDC)	салон, предохранитель 6	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 536
Предохранитель	10 A – SRS AIR BAG	монтажный блок в салоне, предохранитель 20	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	7.5 A – A/C IG (DCDC)	монтажный блок в салоне, предохранитель 21	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	7.5 A – IG A-4	монтажный блок в салоне, предохранитель 23	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	10 A – BACK UP	монтажный блок в салоне, предохранитель 26	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	15 A – SEAT HTR R	монтажный блок в салоне, предохранитель 27	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	20 A – TRAIL R.FOG	монтажный блок в салоне, предохранитель 28	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	15 A – MIRROR +B	монтажный блок в салоне, предохранитель 32	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	7.5 A – KEY SW A	монтажный блок в салоне, предохранитель 33	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 A – KEY SW B	монтажный блок в салоне, предохранитель 36	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	15 A – UNIT +B1	монтажный блок в салоне, предохранитель 37	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	7.5 A – UNIT +B2	монтажный блок в салоне, предохранитель 38	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	7.5 A – A/C ACC (DCDC)	салон, предохранитель 24	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	7.5 A – UNIT +B (DCDC)	салон, предохранитель 25	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	7.5 A – BACK UP (DCDC)	салон, предохранитель 30	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	7.5 A – ILLUMI (DCDC)	салон, предохранитель 35	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 537
Предохранитель	7.5 A – M/B-IG4	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 10	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	7.5 A – HORN1	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 11	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	7.5 A – HORN2	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 12	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	10 A – TAIL	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 13	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	15 A – HAZARD	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 14	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	20 A – D/L	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 15	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	20 A – F/P	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 16	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	10 A – AVCS	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 19	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 A – OBD	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 2	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	7.5 A – STOP	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 3	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	10 A – MB-B	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 4	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	7.5 A – PU B/UP	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 5	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	30 A – JB-B2	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 6	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	7.5 A – M/B-IG1	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 7	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	7.5 A – M/B-IG2	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 8	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	10 A – M/B-IG3	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 9	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 538
Предохранитель	15 A – ETC	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 20	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	15 A – TCU	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 21	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	10 A – E/G2	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 23	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	15 A – IG COIL	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 24	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	20 A – O2 HTR	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 25	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	20 A – DI	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 26	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	15 A – E/G1	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 27	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 A – MAIN FAN	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 28	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	15 A – DEICER	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 29	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	15 A – F-END	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 31	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	30 A – F.WIP	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 32	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	25 A – R.DEF	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 33	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	30 A – BACKUP	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 34	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	20 A – HTR	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 35	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	25 A – SUB FAN	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 36	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	15 A – R.WIP	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 37	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	20 A – BLOWER	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 38	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	20 A – BLOWER	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 39	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	10 A – MB-A	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 40	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539
Предохранитель	30 A – VDC SOL	моторный отсек, предохранитель 30	Руководство Subaru Legacy (2019 (Legacy, Outback)), стр. 539