



Suzuki Jimny (Руководство по эксплуатации Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/suzuki/jimny/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Основные предохранители, первичные предохранители и часть отдельных предохранителей расположены в моторном отсеке; остальные предохранители — под панелью приборов	—	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 363
Где находится блок	в моторном отсеке	главный и первичные предохранители	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 363
Где находится блок	под панелью приборов	индивидуальные предохранители	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 363
Предохранитель	120 A	Главный блок предохранителей (моторный отсек), поз. (1) FL1	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	100 A	Главный блок предохранителей (моторный отсек), поз. (2) FL2	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	50 A	Главный блок предохранителей (моторный отсек), поз. (22) — зажигание 2	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	10 A	Главный блок предохранителей (моторный отсек), поз. (24) — полный привод 4WD	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	80 A	Главный блок предохранителей (моторный отсек), поз. (3) FL3	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	100 A	Главный блок предохранителей (моторный отсек), поз. (4) FL4	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	50 A	Главный блок предохранителей (моторный отсек), поз. (5) FL5	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	50 A — замок зажигания А	Главный блок предохранителей, (6)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	120 А — главный предохранитель А	Главный блок предохранителей, FL1	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	100 А А	Главный блок предохранителей, FL2	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	80 А А	Главный блок предохранителей, FL3	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	100 А А	Главный блок предохранителей, FL4	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	30 А — стартер А	Реле/блок предохранителей, (10)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	30 А — омыватель фар А	Реле/блок предохранителей, (11)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	15 А — фара (правая) А	Реле/блок предохранителей, (12)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	15 А — фара (левая) А	Реле/блок предохранителей, (13)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	25 А — блок управления ABS/ESP® А	Реле/блок предохранителей, (14)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	15 А — катушка зажигания А	Реле/блок предохранителей, (16)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	25 А — дальний свет фар А	Реле/блок предохранителей, (17)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	30 А — резервный (Back up) А	Реле/блок предохранителей, (18)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	15 А — впрыск топлива А	Реле/блок предохранителей, (20)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	15 А — коробка передач А	Реле/блок предохранителей, (21)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	50 А — замок зажигания 2 А	Реле/блок предохранителей, (22)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — компрессор кондиционера А	Реле/блок предохранителей, (23)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	10 А — полный привод (4WD) А	Реле/блок предохранителей, (24)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	20 А — передняя противотуманная фара А	Реле/блок предохранителей, (25)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	40 А — электроусилитель руля А	Реле/блок предохранителей, (27)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	40 А — вентилятор радиатора А	Реле/блок предохранителей, (29)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	5 А — стартер А	Реле/блок предохранителей, (31)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	15 А — дальний свет фар (левая фара) А	Реле/блок предохранителей, (32)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	15 А — дальний свет фар (правая фара) А	Реле/блок предохранителей, (33)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	40 А — электродвигатель ABS А	Реле/блок предохранителей, (7)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	30 А — вентилятор отопителя А	Реле/блок предохранителей, (9)	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 362
Предохранитель	5 А	Первичные предохранители под панелью приборов, поз. (15) — сигнал зажигания-1, 3	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 А	Первичные предохранители под панелью приборов, поз. (16) — плафон освещения салона-2	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 А	Первичные предохранители под панелью приборов, поз. (19) — CONT	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 А	Первичные предохранители под панелью приборов, поз. (20) — ключ 2	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 А	Первичные предохранители под панелью приборов, поз. (27) — сигнал зажигания-1	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 A	Первичные предохранители под панелью приборов, поз. (29) — ACC-3	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	15 A	Первичные предохранители под панелью приборов, поз. (32) — ACC-2	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 A	Первичные предохранители под панелью приборов, поз. (35) — сигнал зажигания-2	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 A	Первичные предохранители под панелью приборов, поз. (4) — сигнал зажигания-1, 2	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	30 A — Power window (стеклоподъёмники)	Первичный предохранитель (1), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 A — Hazard (аварийная сигнализация)	Первичный предохранитель (10), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 A — Rear fog lamp (задний противотуманный фонарь)	Первичный предохранитель (12), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 A — ABS/ESP® control module (блок управления ABS/ESP®)	Первичный предохранитель (13), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	15 A — Seat heater (обогрев сидений)	Первичный предохранитель (14), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 A — Dome light-2 (плафон освещения салона-2)	Первичный предохранитель (16), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 A — Dome light (плафон освещения салона)	Первичный предохранитель (17), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	15 A — Radio (радиоприёмник)	Первичный предохранитель (18), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 A — Meter (комбинация приборов)	Первичный предохранитель (2), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 A — Key 2 (ключ 2)	Первичный предохранитель (20), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	20 A — Power window timer (таймер стеклоподъёмников)	Первичный предохранитель (21), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 A — Key (ключ)	Первичный предохранитель (22), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	15 A — Horn (звуковой сигнал)	Первичный предохранитель (23), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 A — Tail light (Left) (габаритный фонарь, левый)	Первичный предохранитель (24), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 A — Tail light (габаритные фары)	Первичный предохранитель (25), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 A — Airbag (подушка безопасности)	Первичный предохранитель (26), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 A — Ignition-1 signal (сигнал зажигания-1)	Первичный предохранитель (27), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 A — Back-up light (фонарь заднего хода)	Первичный предохранитель (28), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 A — ACC-3	Первичный предохранитель (29), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	15 A — Engine Control Module (блок управления двигателем)	Первичный предохранитель (3), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	20 A — Rear defogger (обогреватель заднего стекла)	Первичный предохранитель (30), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 A — Heated mirror (обогрев зеркал)	Первичный предохранитель (31), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	15 A — ACC-2	Первичный предохранитель (32), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 A — ACC	Первичный предохранитель (33), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 A — Rear wiper (задний стеклоочиститель)	Первичный предохранитель (34), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 A — Ignition-2 signal (сигнал зажигания-2)	Первичный предохранитель (35), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A – Washer (омыватель)	Первичный предохранитель (36), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	25 A – Front wiper (передний стеклоочиститель)	Первичный предохранитель (37), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	10 A – Stop light (стоп-сигнал)	Первичный предохранитель (38), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	5 A – Ignition-1 signal 2 (сигнал зажигания-1, 2)	Первичный предохранитель (4), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	20 A – Door lock (замок дверей)	Первичный предохранитель (8), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364
Предохранитель	15 A – Steering lock (блокировка рулевого вала)	Первичный предохранитель (9), блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Jimny (2018 (Jimny (3-door))), стр. 364