TENET Plus L6 (Руководство по эксплуатации TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/tenet-plus/l6/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, км	10 000 км	—	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 279
[ ]	Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 279
[ ]	Операция ТО	Панель приборов — П	ТО-10 / 12 мес	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 279
[ ]	Операция ТО	Аудиосистема и информационно-развлекательная система — П	ТО-10 / 12 мес	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 279
[ ]	Операция ТО	Система бортовой диагностики — П	ТО-10 / 12 мес	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 279
[ ]	Операция ТО	Щетки очистителя ветрового стекла — П	ТО-10 / 12 мес	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 279
[ ]	Операция ТО	Щетка очистителя заднего стекла — П	ТО-10 / 12 мес	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 279
[ ]	Операция ТО	Рекомендуется выполнять перестановку колес не реже каждых 10 000 км пробега (оптимальной является перестановка колес каждые 5000 – 7000 км).	перестановка колес	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 281
[ ]	Операция ТО	Очистка дроссельной заслонки рекомендуется каждые 15 000 км.	дроссельная заслонка	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 282
[ ]	Операция ТО	Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колес проводятся каждые 20 000 км.	регулировка углов установки колес	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 282

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Замена масла, интервал	5 000 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 283
[ ]	Замена масла, мес	6 мес	тяжелые условия эксплуатации	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 283
[ ]	Фильтры, замена	5000 км	фильтрующий элемент системы кондиционирования (салонный)	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 137
[ ]	Фильтры, замена	каждые 30 000 км	топливный (внешний)	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 281
[ ]	Фильтры, замена	каждые 3 года или каждые 60 000 км	фильтр адсорбера	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 282
[ ]	Тормозная жидкость, замена	каждые 2 лет или каждые 40 000 км	—	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 280
[ ]	Антифриз, замена	каждые 2 лет или каждые 40 000 км	—	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 280
[ ]	Масло КПП, замена	160 000 км	масло раздаточной коробки (Borg Warner 4WD), обычные условия; 38 000 км в тяжелых условиях	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 280
[ ]	Масло КПП, замена	60 000 км	рабочая жидкость автоматической коробки передач (730DHB)	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 280
[ ]	Масло КПП, замена	60 000 км	рабочая жидкость коробки передач (626DHA)	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 280
[ ]	Масло КПП, замена	60 000 км	рабочая жидкость коробки передач и наружный фильтр (730DHE)	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 280
[ ]	Масло КПП, замена	160 000 км	раздаточная коробка Borg Warner 4WD, обычные условия	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 280
[ ]	Масло КПП, замена	38 000 км	раздаточная коробка Borg Warner 4WD, тяжелые условия	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 280
[ ]	Масло КПП, замена	60 000 км	масло заднего дифференциала — устройства передачи крутящего момента (BorgWarner 4WD)	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 281
[ ]	Масло КПП, замена	50 000 км	масло раздаточной коробки (Fu Zhen 4WD)	Руководство TENET Plus L6 (2026 (TENET Plus L6)), стр. 281