



Toyota Corona (Руководство по эксплуатации Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/corona/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,4 л	двигатели 2C, 2C-T, сухой двигатель	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,6 л	двигатели 3S-FE, 3S-GE, 4S-FE, сухой двигатель	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,4 л	двигатель 2C, 2C-T, сухой двигатель	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,5 л	двигатель 4A-FE, сухой двигатель, без масляного радиатора	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,9 л	двигатель 4A-FE, сухой двигатель, с масляным радиатором	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,4 л	двигатель 5E-FE, сухой двигатель	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,3 л	двигатель 7A-FE, сухой двигатель, без масляного радиатора	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,7 л	двигатель 7A-FE, сухой двигатель, с масляным радиатором	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло при замене с фильтром	5,1 л	двигатели 2C, 2C-T	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,1 л	двигатели 3S-FE, 3S-GE, 4S-FE	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло при замене с фильтром	5,1 л	двигатель 2C, 2C-T	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло при замене с фильтром	3,3 л	двигатель 4A-FE	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло при замене с фильтром	3,2 л	двигатель 5E-FE	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло при замене с фильтром	3,7 л	двигатель 7A-FE	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Вязкость масла	подбирается согласно диаграмме температурного диапазона	—	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 14
Класс / допуск масла	SG, SH, SJ	бензиновые двигатели	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 14
Класс / допуск масла	CD, CE, CF	дизельные двигатели	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 14
Замена масла, интервал	5000 км	тяжелые условия	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 15
Масло в КПП, объём	2,6 л	МКПП 2WD, S50, S54 и S55 (при замене)	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 23
Масло в КПП, объём	2,6 л	МКПП 2WD, C50, C52 (при замене)	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 23
Масло в КПП, объём	1,9 л	МКПП 2WD, C58 (при замене)	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 23

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	5 л	МКПП 4WD (при замене)	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 23
Масло в КПП, объём	2,5 л	АКПП A132L, при замене	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 24
Масло в КПП, объём	3,1 л	АКПП A241L, при замене	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 24
Масло в КПП, объём	3,1 л	АКПП A241E с 1996 г., при замене	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 24
Масло в КПП, объём	3,3 л	АКПП A245E, при замене	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 24
Масло в КПП, объём	3,3 л	АКПП A540H, при замене	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 24
Масло в КПП, объём	0,7 л	раздаточная коробка (A540H)	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 25
Масло в КПП, тип	GL-3, GL-4 или DEXRON II, SAE 75W-90	МКПП 2WD, S50, S54 и S55	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 23
Масло в КПП, тип	GL-4, GL-5, SAE 75W-90	МКПП 2WD, C50, C52 и C58	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 23
Масло в КПП, тип	GL-5, SAE 75W-90	МКПП 4WD	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 23
Масло в КПП, тип	GL-5, SAE 75W-90	раздаточная коробка (A540H)	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 25
Антифриз, объём системы	5,3 л	двигатели 4A-FE, 7A-FE	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 16

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	6,9 л	двигатель 2С, 2С-Т	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 16
Антифриз, объём системы	6,9 л	двигатель 2С, 2С-Т	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 16
Антифриз, объём системы	6,6 л	двигатель 3S-FE, 4S-FE, МКПП	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 16
Антифриз, объём системы	6,5 л	двигатель 3S-GE, АКПП	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 16
Антифриз, объём системы	6,0 л	двигатель 3S-GE, МКПП	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 16
Антифриз, объём системы	5,4 л	двигатель 5E-FE, АКПП	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 16
Антифриз, объём системы	5,0 л	двигатель 5E-FE, МКПП	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 16
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, более 50%, но не более 70%, смешанная с деминерализованной или дистиллированной водой; не использовать спиртовые антифризы	антифриз	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 16
Тормозная жидкость, тип	SAE J1703, DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 25
Давление в шинах, перед	2,3 (230) кгс/см ² (кПа)	шина 175/70 R14	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 9
Давление в шинах, зад	2,3 (230) кгс/см ² (кПа)	шина 175/70 R14	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 9

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Зазор свечей	1,1 мм	двигатели 3S-FE, 4S-FE, 5E-FE	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 17
Зазор свечей	0,8 мм	двигатели 7A-FE и 4A-FE	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 17
Зазор свечей	0,8 мм	двигатель 3S-GE, «платиновые» свечи	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 17
Зазор свечей	1,3 мм	двигатель 4A-FE (Lean burn), «платиновые» свечи	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 17