



Toyota Corona (Руководство по эксплуатации Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190)))):

предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/corona/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в салоне автомобиля	—	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 13
Предохранитель	PANEL (освещение приборов, освещение перчаточного ящика) — 7,5A	Плавкая вставка 5	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 13
Предохранитель	TAIL MAIN — 20A	Предохранитель 11, блок в салоне	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 13
Предохранитель	WIPER (стеклоочистители) — 20A	Предохранитель 13, блок в салоне	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 13
Предохранитель	FR FOG (противотуманные фары) — 15A	Предохранитель 14, блок в салоне	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 13
Предохранитель	RR DEF I/UP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя заднего стекла) — 7.5A	Предохранитель 15, блок в салоне	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 13
Предохранитель	FR DEF I/UP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя ветрового стекла) — 15A	Предохранитель 16, блок в салоне	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 13
Предохранитель	FUEL HTR (подогреватель топлива) — 20A	Предохранитель 17, блок в салоне	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 13
Предохранитель	US MIR (зеркала) — 20A	Предохранитель 18, блок в салоне	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (T190))), стр. 13

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	SEAT HTR (подогреватель сидений) – 20А	Предохранитель 19, блок в салоне	Руководство Toyota Corona (1992-1998 (Toyota Corona (Т190))), стр. 13