



Toyota Matrix (Руководство по эксплуатации Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/matrix/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под крышкой блока предохранителей: нажать фиксатор и снять крышку	моторный отсек	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 369
Где находится блок	под крышкой блока предохранителей в моторном отсеке (открыть, отжав фиксатор)	моторный отсек	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 369
Где находится блок	снять крышку блока предохранителей	под панелью приборов со стороны водителя	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 369
Где находится блок	под панелью приборов со стороны водителя	салон	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 369
Предохранитель	1 – CDS FAN – 30 A – электрический вентилятор охлаждения	Моторный отсек, предохранитель 1 CDS FAN	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372
Предохранитель	2 – RDI FAN – 40 A – электрический вентилятор охлаждения	Моторный отсек, предохранитель 2 RDI FAN	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372
Предохранитель	3 – ABS NO. 3 – 30 A – антиблокировочная тормозная система, система курсовой устойчивости	Моторный отсек, предохранитель 3 ABS NO. 3	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372
Предохранитель	4 – ABS NO. 1 – 50 A – антиблокировочная тормозная система, система курсовой устойчивости	Моторный отсек, предохранитель 4 ABS NO. 1	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372
Предохранитель	5 – HTR – 50 A – система кондиционирования	Моторный отсек, предохранитель 5 HTR	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372
Предохранитель	6 – ALT – 120 A – система заряда и перечисленные цепи (RDI FAN, CDS FAN, ABS и др.)	Моторный отсек, предохранитель 6 ALT	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372
Предохранитель	30 A – электрический вентилятор(ы) охлаждения	блок в моторном отсеке, предохранитель 1 CDS FAN	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А — электрический вентилятор(ы) охлаждения	блок в моторном отсеке, предохранитель 2 RDI FAN	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372
Предохранитель	30 А — антиблокировочная тормозная система, система курсовой устойчивости	блок в моторном отсеке, предохранитель 3 ABS NO. 3	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372
Предохранитель	50 А — антиблокировочная тормозная система, система курсовой устойчивости	блок в моторном отсеке, предохранитель 4 ABS NO. 1	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372
Предохранитель	50 А — система кондиционирования	блок в моторном отсеке, предохранитель 5 HTR	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372
Предохранитель	120 А — система зарядки и др. цепи	блок в моторном отсеке, предохранитель 6 ALT	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 372
Предохранитель	10 — EFI NO. 2 — 10 А — система управления выбросами	Моторный отсек, предохранитель 10 EFI NO. 2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	11 — EFI NO. 1 — 10 А — система многоточечного/последовательного распределённого впрыска топлива	Моторный отсек, предохранитель 11 EFI NO. 1	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	12 — H-LP RH HI — 10 А — правая фара (дальний свет)	Моторный отсек, предохранитель 12 H-LP RH HI	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	13 — H-LP LH HI — 10 А — левая фара (дальний свет)	Моторный отсек, предохранитель 13 H-LP LH HI	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	14 — H-LP RH LO — 10 А — правая фара (ближний свет)	Моторный отсек, предохранитель 14 H-LP RH LO	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	15 — H-LP LH LO — 10 А — левая фара (ближний свет)	Моторный отсек, предохранитель 15 H-LP LH LO	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	16 — ETCS — 10 А — система многоточечного/последовательного впрыска топлива	Моторный отсек, предохранитель 16 ETCS	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	17 — TURN-HAZ — 10 А — указатели поворота, аварийная сигнализация	Моторный отсек, предохранитель 17 TURN-HAZ	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	18 — ALT-S — 7,5 А — система заряда	Моторный отсек, предохранитель 18 ALT-S	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	19 — AM2 NO. 2 — 7,5 А — система пуска, система впрыска топлива	Моторный отсек, предохранитель 19 AM2 NO. 2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	20 — AM2 — 30 А — система пуска, система впрыска топлива	Моторный отсек, предохранитель 20 AM2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	21 — STRG LOCK — 20 А — цепь отсутствует	Моторный отсек, предохранитель 21 STRG LOCK	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	22 — IG2 NO. 2 — 7,5 А — система пуска	Моторный отсек, предохранитель 22 IG2 NO. 2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	23 — ECU-B2 — 10 А — обогреватель PTC	Моторный отсек, предохранитель 23 ECU-B2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	24 — ECU-B — 10 А — главный ЭБУ кузова, приборы, система дневных ходовых огней	Моторный отсек, предохранитель 24 ECU-B	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	25 — RAD NO. 1 — 15 А — аудиосистема	Моторный отсек, предохранитель 25 RAD NO. 1	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	7 — EPS — 60 А — электроусилитель руля	Моторный отсек, предохранитель 7 EPS	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	9 — H-LP MAIN — 50 А — лампы ближнего и дальнего света левой и правой фар	Моторный отсек, предохранитель 9 H-LP MAIN	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	10 А — система контроля выбросов	блок в моторном отсеке, предохранитель 10 EFI NO. 2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	10 А — система многоточечного/последовательного впрыска топлива	блок в моторном отсеке, предохранитель 11 EFI NO. 1	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	10 А — правая фара (дальний свет)	блок в моторном отсеке, предохранитель 12 H-LP RH HI	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	10 А — левая фара (дальний свет)	блок в моторном отсеке, предохранитель 13 H-LP LH HI	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — правая фара (ближний свет)	блок в моторном отсеке, предохранитель 14 H-LP RH LO	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	10 А — левая фара (ближний свет)	блок в моторном отсеке, предохранитель 15 H-LP LH LO	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	10 А — система многоточечного впрыска топлива	блок в моторном отсеке, предохранитель 16 ETCS	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	10 А — указатели поворота, аварийная сигнализация	блок в моторном отсеке, предохранитель 17 TURN-HAZ	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	7.5 А — система зарядки	блок в моторном отсеке, предохранитель 18 ALT-S	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	7.5 А — система запуска, система впрыска топлива	блок в моторном отсеке, предохранитель 19 AM2 NO. 2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	30 А — система запуска, система впрыска топлива	блок в моторном отсеке, предохранитель 20 AM2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	20 А — нет цепи	блок в моторном отсеке, предохранитель 21 STRG LOCK	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	7.5 А — система запуска	блок в моторном отсеке, предохранитель 22 IG2 NO. 2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	10 А — PTC-нагреватель	блок в моторном отсеке, предохранитель 23 ECU-B2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	10 А — главный ЭКУ кузова, приборы, система дневных ходовых огней	блок в моторном отсеке, предохранитель 24 ECU-B	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	15 А — аудиосистема	блок в моторном отсеке, предохранитель 25 RAD NO. 1	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	60 А — электрический усилитель руля	блок в моторном отсеке, предохранитель 7 EPS	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	50 А — фары левый/правый ближний и дальний свет	блок в моторном отсеке, предохранитель 9 H-LP MAIN	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 373
Предохранитель	26 — DOME — 10 А — плафоны освещения салона, личный плафон, часы, дистанционный брелок	Моторный отсек, предохранитель 26 DOME	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	27 — SPARE — 10 A — запасной предохранитель	Моторный отсек, предохранитель 27 SPARE	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	28 — SPARE — 30 A — запасной предохранитель	Моторный отсек, предохранитель 28 SPARE	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	29 — SPARE — 20 A — запасной предохранитель	Моторный отсек, предохранитель 29 SPARE	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	30 — AMP — 30 A — цепь отсутствует	Моторный отсек, предохранитель 30 AMP	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	31 — MAYDAY — 10 A — цепь отсутствует	Моторный отсек, предохранитель 31 MAYDAY	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	32 — EFI MAIN — 20 A — система впрыска топлива, EFI NO. 1, EFI NO. 2	Моторный отсек, предохранитель 32 EFI MAIN	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	33 — HORN — 10 A — звуковой сигнал	Моторный отсек, предохранитель 33 HORN	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	34 — IG2 — 15 A — система впрыска, система пуска, IGN, METER	Моторный отсек, предохранитель 34 IG2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	35 — HTR SUB NO. 1 — 30 A — обогреватель PTC	Моторный отсек, предохранитель 35 HTR SUB NO. 1	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	36 — HTR SUB NO. 3 — 30 A — обогреватель PTC	Моторный отсек, предохранитель 36 HTR SUB NO. 3	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	37 — PWR OUTLET/INVERTER — 15 A — розетка питания	Моторный отсек, предохранитель 37 PWR OUTLET/INVERTER	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	10 A — плафоны освещения салона, часы, дистанционный радиобрелок	блок в моторном отсеке, предохранитель 26 DOME	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	10 A — запасной предохранитель	блок в моторном отсеке, предохранитель 27 SPARE	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	30 A — запасной предохранитель	блок в моторном отсеке, предохранитель 28 SPARE	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	20 A — запасной предохранитель	блок в моторном отсеке, предохранитель 29 SPARE	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — нет цепи	блок в моторном отсеке, предохранитель 30 AMP	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	10 А — нет цепи	блок в моторном отсеке, предохранитель 31 MAYDAY	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	10 А — звуковой сигнал	блок в моторном отсеке, предохранитель 33 HORN	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	15 А — система впрыска, система запуска, IGN, METER	блок в моторном отсеке, предохранитель 34 IG2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	30 А — PTC-нагреватель	блок в моторном отсеке, предохранитель 35 HTR SUB NO. 1	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	30 А — PTC-нагреватель	блок в моторном отсеке, предохранитель 36 HTR SUB NO. 3	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	15 А — розетка питания	блок в моторном отсеке, предохранитель 37 PWR OUTLET/INVERTER	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 374
Предохранитель	1 — TAIL — 10 А — габаритные огни, задние фонари, подсветка номера, подсветка приборов, система впрыска	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 1 TAIL	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	10 — PWR OUTLET — 15 А — цепь отсутствует	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 10 PWR OUTLET	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	2 — PANEL — 7,5 А — подсветка выключателей	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 2 PANEL	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	3 — FR DOOR — 20 А — стеклоподъёмники, электрический люк	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 3 FR DOOR	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	4 — RL DOOR — 20 А — стеклоподъёмники	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 4 RL DOOR	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	5 — RR DOOR — 20 А — стеклоподъёмники	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 5 RR DOOR	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	6 — SUNROOF — 20 А — электрический люк	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 6 SUNROOF	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7 – CIG – 15 A – прикуриватель, розетка питания	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 7 CIG	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	8 – ACC – 7,5 A – наружные зеркала, аудиосистема, ЭБУ кузова, часы, система блокировки переключения	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 8 ACC	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	9 – MIR HTR – 10 A – система впрыска, обогрев наружных зеркал	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 9 MIR HTR	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	10 A – габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, система впрыска топлива, подсветка комбинации приборов	блок под панелью приборов, предохранитель 1 TAIL	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	15 A – нет цепи	блок под панелью приборов, предохранитель 10 PWR OUTLET	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	7.5 A – подсветка выключателей	блок под панелью приборов, предохранитель 2 PANEL	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	20 A – стеклоподъемники, электрический люк	блок под панелью приборов, предохранитель 3 FR DOOR	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	20 A – стеклоподъемники	блок под панелью приборов, предохранитель 4 RL DOOR	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	20 A – стеклоподъемники	блок под панелью приборов, предохранитель 5 RR DOOR	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	20 A – электрический люк	блок под панелью приборов, предохранитель 6 SUNROOF	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	15 A – прикуриватель, розетка питания	блок под панелью приборов, предохранитель 7 CIG	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	7.5 A – наружные зеркала, аудиосистема, главный ЭБУ кузова, часы, система блокировки переключения	блок под панелью приборов, предохранитель 8 ACC	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 375
Предохранитель	11 – IGN – 7,5 A – система SRS, система впрыска, система классификации пассажира	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 11 IGN	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 376

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	12 – METER – 7,5 A – приборы и измерители	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 12 METER	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 376
Предохранитель	14 – WIPER – 25 A – стеклоочистители лобового стекла	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 14 WIPER	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 376
Предохранитель	15 – RR WIPER – 15 A – очиститель заднего стекла	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 15 RR WIPER	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 376
Предохранитель	16 – WASHER – 15 A – омыватель лобового стекла	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 16 WASHER	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 376
Предохранитель	17 – ECU-IG NO. 1 – 10 A – ЭБУ кузова, ЭУР, вентиляторы, ABS, система впрыска, система контроля давления в шинах, VSC, полный привод	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 17 ECU-IG NO. 1	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 376
Предохранитель	18 – ECU-IG NO. 2 – 10 A – фонари заднего хода, система заряда, обогреватель заднего стекла, автоантибликовое зеркало	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 18 ECU-IG NO. 2	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 376
Предохранитель	19 – OBD – 7,5 A – бортовая система диагностики	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 19 OBD	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 376
Предохранитель	20 – STOP – 10 A – стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, ABS, VSC, система впрыска, блокировка переключения	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 20 STOP	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 376
Предохранитель	21 – DOOR – 25 A – система центрального замка	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 21 DOOR	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 376
Предохранитель	23 – 4WD – 7,5 A – система полного привода	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 23 4WD	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 376
Предохранитель	24 – FR FOG – 15 A – передние противотуманные фары	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 24 FR FOG	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 377
Предохранитель	25 – AM1 – 7,5 A – система пуска, система блокировки переключения	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 25 AM1	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 377

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	26 — DEF — 30 A — обогреватель заднего стекла, MIR HTR	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 26 DEF	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 377
Предохранитель	27 — POWER — 30 A — стеклоподъёмники	Под панелью со стороны водителя, предохранитель 27 POWER	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 377
Предохранитель	15 A — передние противотуманные фары	блок под панелью приборов, предохранитель 24 FR FOG	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 377
Предохранитель	7.5 A — система запуска, система блокировки переключения	блок под панелью приборов, предохранитель 25 AM1	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 377
Предохранитель	30 A — обогреватель заднего стекла, MIR HTR	блок под панелью приборов, предохранитель 26 DEF	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 377
Предохранитель	30 A — стеклоподъёмники	блок под панелью приборов, предохранитель 27 POWER	Руководство Toyota Matrix (2014 (Toyota Matrix)), стр. 377