



Toyota Sequoia (Руководство по эксплуатации Toyota Sequoia (2015 (Sequoia))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/sequoia/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под крышкой, отщёлкиваемой нажатием фиксатора	моторный отсек	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 514
Где находится блок	за крышкой	под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 514
Предохранитель	25 A	Моторный отсек, №10 CDS FAN NO.2	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	30 A	Моторный отсек, №11 R2 RR2 SEAT	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	30 A	Моторный отсек, №12 R1 RR2 SEAT	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	25 A	Моторный отсек, №3 EFI NO.1	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	30 A	Моторный отсек, №4 IG2 MAIN	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	30 A	Моторный отсек, №5 L2 RR2 SEAT	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	30 A	Моторный отсек, №6 L1 RR2 SEAT	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	A/F — 15 A — система многоточечного/последов ательного впрыска топлива	Предохранитель 1, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	CDS FAN NO.2 — 25 A — электрические вентиляторы охлаждения	Предохранитель 10, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	R2 RR2 SEAT — 30 A — электропривод третьего ряда сидений	Предохранитель 11, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	R1 RR2 SEAT — 30 A — электропривод третьего ряда сидений	Предохранитель 12, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	HORN — 10 A — звуковой сигнал	Предохранитель 2, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	EFI NO.1 — 25 A — система впрыска топлива	Предохранитель 3, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	IG2 MAIN — 30 A — предохранители INJ, MET, IGN	Предохранитель 4, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	L2 RR2 SEAT — 30 A — электропривод третьего ряда сидений	Предохранитель 5, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	L1 RR2 SEAT — 30 A — электропривод третьего ряда сидений	Предохранитель 6, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	CDS FAN — 25 A — электрические вентиляторы охлаждения	Предохранитель 7, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	DEICER — 20 A — обогреватель стеклоочистителей лобового стекла	Предохранитель 8, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	TOW TAIL — 30 A — фонари прицепа (габаритные огни)	Предохранитель 9, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 517
Предохранитель	25 A	Моторный отсек, №13 POWER NO.4	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	7.5 A	Моторный отсек, №18 AM2	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	15 A	Моторный отсек, №27 RAD NO.1	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	POWER NO.4 — 25 A — стеклоподъемники	Предохранитель 13, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	FOG — 15 A — передние противотуманные фары	Предохранитель 14, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	STOP — 15 A — стоп-сигналы, системы VSC, ABS, shift lock, впрыск топлива	Предохранитель 15, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	TOW BRK — 30 A — контроллер тормозов прицепа	Предохранитель 16, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	IMB — 7.5 A — система впрыска топлива	Предохранитель 17, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	AM2 — 7.5 A — система запуска двигателя	Предохранитель 18, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	TOWING — 30 A — преобразователь для буксировки	Предохранитель 19, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	AI-HTR — 10 A — нагреватели насоса подачи воздуха	Предохранитель 20, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	ALT-S — 5 A — система зарядки	Предохранитель 21, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	TURN-HAZ — 15 A — указатели поворота, аварийная сигнализация, преобразователь для буксировки	Предохранитель 22, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	F/PMP — 25 A — топливный насос	Предохранитель 23, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	ETCS — 10 A — система впрыска топлива, электронная дроссельная система	Предохранитель 24, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	MET-B — 5 A — приборы и измерительные приборы	Предохранитель 25, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	AMP — 30 A — аудиосистема, камера заднего вида, навигация, развлекательная система задних сидений	Предохранитель 26, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	RAD NO.1 — 15 A — аудиосистема, камера заднего вида, навигация, развлекательная система задних сидений	Предохранитель 27, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 518
Предохранитель	ECU-B1 — 7.5 A — мультиплексная связь, впрыск, электроприводы сиденья, двери, ECU шлюза	Предохранитель 28, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 519

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	DOME — 7.5 A — плафоны освещения салона, подсветка замка зажигания, освещение дверей	Предохранитель 29, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 519
Предохранитель	HEAD LH — 15 A — левая фара (дальний свет)	Предохранитель 30, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 519
Предохранитель	HEAD LL — 15 A — левая фара (ближний свет)	Предохранитель 31, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 519
Предохранитель	INJ — 10 A — система впрыска топлива, система зажигания	Предохранитель 32, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 519
Предохранитель	MET — 7.5 A — приборы и измерительные приборы	Предохранитель 33, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 519
Предохранитель	IGN — 10 A — система SRS подушек безопасности, впрыск, круиз-контроль, ECU шлюза	Предохранитель 34, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 519
Предохранитель	HEAD RH — 15 A — правая фара (дальний свет)	Предохранитель 35, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 519
Предохранитель	HEAD RL — 15 A — правая фара (ближний свет)	Предохранитель 36, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 519
Предохранитель	EFI NO.2 — 10 A — система впрыска топлива, насос обнаружения утечек	Предохранитель 37, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 519
Предохранитель	DEF I/UP — 5 A — нет цепи	Предохранитель 38, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 519
Предохранитель	7.5 A	Моторный отсек, №39 AIR SUS NO.2	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	50 A	Моторный отсек, №49 ABS1	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	40 A	Моторный отсек, №50 ABS2	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	150 A	Моторный отсек, №53 LH-J/B	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50 A	Моторный отсек, №55 A/PUMP NO.1	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	AIR SUS NO.2 — 7.5 A — электронно-регулируемая пневмоподвеска	Предохранитель 39, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	SPARE — 5 A — запасной предохранитель	Предохранитель 40, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	SPARE — 15 A — запасной предохранитель	Предохранитель 41, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	SPARE — 30 A — запасной предохранитель	Предохранитель 42, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	AIR SUS — 50 A — электронно-регулируемая пневмоподвеска	Предохранитель 43, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	PBD — 30 A — электропривод двери задка	Предохранитель 44, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	RR HTR — 40 A — система кондиционирования	Предохранитель 45, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	H-LP CLN — 30 A — омыватель фар	Предохранитель 46, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	DEFOG — 40 A — обогреватель заднего стекла	Предохранитель 47, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	SUB BATT — 40 A — буксировка прицепа	Предохранитель 48, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	ABS1 — 50 A — ABS, система курсовой устойчивости	Предохранитель 49, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	ABS2 — 40 A — ABS, система курсовой устойчивости	Предохранитель 50, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	ST — 30 A — система запуска двигателя	Предохранитель 51, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	HTR — 50 A — система кондиционирования	Предохранитель 52, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	LH-J/B — 150 A — блок предохранителей LH (AM1, TAIL, PANEL, ACC и др.)	Предохранитель 53, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	A/PUMP NO.1 — 50 A — система впрыска топлива	Предохранитель 55, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 520
Предохранитель	50 A	Моторный отсек, №56 A/PUMP NO.2	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 521
Предохранитель	A/PUMP NO.2 — 50 A — система впрыска топлива	Предохранитель 56, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 521
Предохранитель	MAIN — 40 A — предохранители HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH	Предохранитель 57, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 521
Предохранитель	20 A	Под панелью приборов, №10 POWER No.3	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	30 A	Под панелью приборов, №4 POWER No.5	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	7.5 A	Под панелью приборов, №7 AM1	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	INVERTER — 15 A — розетка питания (120 В)	Предохранитель 1, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	POWER No.3 — 20 A — стеклоподъемники	Предохранитель 10, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	FR P/SEAT RH — 30 A — электропривод переднего пассажирского сиденья	Предохранитель 11, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	TI&TE — 15 A — электропривод наклона и телескопирования рулевой колонки	Предохранитель 12, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	S/ROOF — 25 A — электрический люк в крыше	Предохранитель 13, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	RR SEAT-HTR RH — 10 A — обогрев сидений	Предохранитель 14, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	FR P/SEAT LH — 30 A — электропривод сиденья водителя	Предохранитель 2, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	DR/LCK — 25 A — мультиплексная система связи	Предохранитель 3, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	POWER No.5 — 30 A — электропривод двери задка	Предохранитель 4, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	OBD — 7.5 A — бортовая диагностическая система	Предохранитель 5, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	PWR OUTLET — 15 A — розетки питания	Предохранитель 6, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	AM1 — 7.5 A — система shift lock, система запуска, обогрев сидений	Предохранитель 7, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	A/C — 7.5 A — система кондиционирования	Предохранитель 8, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	MIR — 15 A — управление и обогрев наружных зеркал	Предохранитель 9, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 522
Предохранитель	ECU-IG No.1 — 7.5 A — ABS, VSC, мультиплексная связь, система помощи при парковке и др.	Предохранитель 15, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 523
Предохранитель	AIR SUS IG — 20 A — электронно-регулируемая пневмоподвеска	Предохранитель 16, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 523
Предохранитель	4WD — 20 A — система управления полным приводом	Предохранитель 18, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 523
Предохранитель	RR SEAT-HTR LH — 10 A — обогрев сидений	Предохранитель 19, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 523
Предохранитель	WSH — 20 A — стеклоомыватель	Предохранитель 20, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 523
Предохранитель	WIPER — 30 A — стеклоочистители и омыватель	Предохранитель 21, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 523
Предохранитель	ECU-IG No.2 — 7.5 A — мультиплексная связь, гидроусилитель руля, ECU шлюза	Предохранитель 22, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 523

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	TAIL — 15 A — габаритные огни, фонари прицепа (габаритные), парковочные огни	Предохранитель 23, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 523
Предохранитель	SEAT-HTR — 20 A — обогрев сидений или обогреваемые и вентилируемые сиденья	Предохранитель 25, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 523
Предохранитель	30 A	Под панелью приборов, №30 POWER No.1	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 524
Предохранитель	PANEL — 7.5 A — подсветка панели приборов, светильник бардачка, пепельница, аудиосистема и др.	Предохранитель 26, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 524
Предохранитель	ACC — 7.5 A — дополнительный измеритель, аудиосистема, фонари заднего хода прицепа, розетка питания, наружное зеркало	Предохранитель 27, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 524
Предохранитель	BK/UP LP — 10 A — фонарь заднего хода, приборы	Предохранитель 28, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 524
Предохранитель	CIG — 15 A — прикуриватель	Предохранитель 29, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 524
Предохранитель	POWER No.1 — 30 A — стеклоподъемники, электропривод заднего стекла	Предохранитель 30, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Sequoia (2015 (Sequoia)), стр. 524