Toyota Sienna (Руководство по эксплуатации Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/toyota/sienna/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке (открыть крышку, отжав фиксатор) и на стороне водителя за панелью приборов (снять крышку)	—	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 648
Предохранитель	7.5 A — PCS (Pre-collision system), dynamic radar cruise control system	моторный отсек, №1 DSS1	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 651
Предохранитель	7.5 A — Starting system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system	моторный отсек, №2 ST NO.2	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 651
Предохранитель	7.5 A — Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, automatic transaxle	моторный отсек, №3 ECT	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 651
Предохранитель	10 A — Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system	моторный отсек, №4 EFI NO.2	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 651
Предохранитель	10 A — Right-hand headlight (high beam)	моторный отсек, №5 H-LP RH HI	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 651
Предохранитель	20 A — Inverter	моторный отсек, №10 INV	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	50 A — PTC heater	моторный отсек, №11 PTC HTR NO.1 (только двигатель 1AR-FE)	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	30 A — PTC heater	моторный отсек, №12 PTC HTR NO.2 (только двигатель 1AR-FE)	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	30 A — PTC heater	моторный отсек, №13 PTC HTR NO.3 (только двигатель 1AR-FE)	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 A — Rear air conditioning system	моторный отсек, №14 A/C RR	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	30 A — Power back door	моторный отсек, №15 PBD	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	30 A — Power third seat	моторный отсек, №16 FOLD SEAT (только двигатель 2GR-FE)	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	50 A — Air conditioning system	моторный отсек, №17 HTR	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	30 A — Pre-collision seat belt	моторный отсек, №18 PSB (только двигатель 2GR-FE)	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	30 A — AUTO ACCESS SEAT	моторный отсек, №19 A/A SEAT	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	60 A — Electric cooling fans	моторный отсек, №20 FAN	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	15 A — Turn signal lights, gauges and meters	моторный отсек, №21 HAZ	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	15 A — Rear seat entertainment system	моторный отсек, №22 RSE	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	10 A — Outside rear view mirror control, outside rear view mirror heaters	моторный отсек, №23 MIRROR (только двигатель 2GR-FE)	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	30 A — Audio system	моторный отсек, №24 AMP	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	30 A — Vehicle dynamics integrated management, ABS, vehicle stability control	моторный отсек, №25 VSC NO.2	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	10 A — Left-hand headlight (high beam)	моторный отсек, №6 H-LP LH HI	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	10 A — Spare-fuse	моторный отсек, №7 SPARE	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	15 A — Spare-fuse	моторный отсек, №8 SPARE	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A — Spare-fuse	моторный отсек, №9 SPARE	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 652
Предохранитель	30 A — Starting system	моторный отсек, №26 ST	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 653
Предохранитель	40 A — Horn, alarm, left-hand headlight (low beam), right-hand headlight (low beam)	моторный отсек, №27 P/I	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 653
Предохранитель	30 A — “ST NO.2”, “GAUGE NO.2” and “IG2” fuses	моторный отсек, №28 AM2 (только без смарт-ключа)	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 653
Предохранитель	50 A — Vehicle dynamics integrated management, ABS, vehicle stability control	моторный отсек, №29 VSC NO.1	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 653
Предохранитель	140 A — Charging system, horn, alarm, left-hand headlight (low beam), right-hand headlight (low beam), fog light, outside rear view mirror heaters, rear window defoggers, windshield wiper de-icer	моторный отсек, №30 ALT	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 653
Предохранитель	15 A — Audio system	моторный отсек, №31 RAD NO.1	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 653
Предохранитель	7.5 A — Vanity lights, personal/interior lights, personal lights, engine switch light, rear ceiling lights, door courtesy lights, luggage compartment light, gauges and meters, clock	моторный отсек, №32 DOME	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 653
Предохранитель	10 A — Main body ECU, smart key system, wireless remote control, power back door, power sliding door, rear view monitor, multi information display, power window, outside rear view mirror control, steering angle sensor, auto-anti glare inside rear view mirror, AUTO ACCESS SEAT remote control, front passenger occupant classification system	моторный отсек, №33 ECU-B	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 653

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system	моторный отсек, №34 ETCS	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 654
Предохранитель	20 A — Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system	моторный отсек, №35 A/F	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 654
Предохранитель	20 A — Steering lock system	моторный отсек, №36 STRG LOCK (только со смарт-ключом)	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 654
Предохранитель	7.5 A — Charging system	моторный отсек, №37 ALT-S	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 654
Предохранитель	25 A — Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, “IG NO.2” and “IG2” fuses	моторный отсек, №38 INJ	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 654
Предохранитель	7.5 A — Air conditioning system	моторный отсек, №39 ECU-B NO.2	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 654
Предохранитель	7.5 A — Multiplex communication system, starting system	моторный отсек, №40 AM2 NO.2 (только со смарт-ключом)	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 654
Предохранитель	25 A — Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, “ECT” and “EFI NO.2” fuses	моторный отсек, №41 EFI NO.1	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 654
Предохранитель	5 A — Smart key system	моторный отсек, №42 SMART (только со смарт-ключом)	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 654
Предохранитель	30 A — Daytime running light system, “H-LP LH (HI)” and “H-LP RH (HI)” fuses	моторный отсек, №43 DRL	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 654
Предохранитель	60 A — Electric power steering	моторный отсек, №44 EPS	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 654
Предохранитель	15 A — розетки электропитания	Предохранитель 1 (P/OUTLET), блок под панелью приборов со стороны водителя	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 655

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — главный ECU кузова, часы, система блокировки переключения, управление зеркалами, мультиплексная система связи	Предохранитель 3 (ECU-ACC), блок под панелью приборов со стороны водителя	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 655
Предохранитель	15 А — розетки электропитания	Предохранитель 4 (CIG), блок под панелью приборов со стороны водителя	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 655
Предохранитель	10 А — аварийная сигнализация, фонари заднего хода, навигация, мультиинформационный дисплей, АКПП, система впрыска, система зарядки	Предохранитель 5 (GAUGE NO.1), блок под панелью приборов со стороны водителя	Руководство Toyota Sienna (unknown (Toyota Sienna)), стр. 655