



Toyota Tundra (Руководство по эксплуатации Toyota Tundra (2012 (Tundra))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 24.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/tundra/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	A/F — 15 A — система многоточечного впрыска топлива / последовательного многоточечного впрыска топлива	Моторный отсек, предохранитель 1 — A/F	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	HORN — 10 A — звуковой сигнал	Моторный отсек, предохранитель 2 — HORN	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	EFI NO.1 — 25 A — система многоточечного впрыска топлива	Моторный отсек, предохранитель 3 — EFI NO.1	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	IG2 MAIN — 30 A — предохранители INJ, MET, IGN	Моторный отсек, предохранитель 4 — IG2 MAIN	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	DEICER — 20 A — обогреватель стеклоочистителя лобового стекла	Моторный отсек, предохранитель 5 — DEICER	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	TOW TAIL — 30 A — фонари прицепа (габаритные огни)	Моторный отсек, предохранитель 6 — TOW TAIL	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	POWER NO.4 — 25 A — стеклоподъемники	Моторный отсек, предохранитель 7 — POWER NO.4	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	POWER NO.2 — 30 A — задние стёкла (стеклоподъемники)	Моторный отсек, предохранитель 8 — POWER NO.2	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	FOG — 15 A — передние противотуманные фары	Моторный отсек, предохранитель 9 — FOG	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	25 A	№3 EFI NO.1, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	30 A	№4 IG2 MAIN, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 А	№7 POWER NO.4, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	30 А	№8 POWER NO.2, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 541
Предохранитель	STOP – 15 А – стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, VSC, ABS, система блокировки переключения, впрыск топлива, буксировочный конвертер	Моторный отсек, предохранитель 10 – STOP	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	TOW BRK – 30 А – контроллер тормозов прицепа	Моторный отсек, предохранитель 11 – TOW BRK	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	IMB – 7.5 А – система многоточечного впрыска топлива	Моторный отсек, предохранитель 12 – IMB	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	AM2 – 7.5 А – система запуска	Моторный отсек, предохранитель 13 – AM2	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	TOWING – 30 А – буксировочный конвертер	Моторный отсек, предохранитель 14 – TOWING	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	AI PMP HTR – 10 А – система воздушного впрыска	Моторный отсек, предохранитель 15 – AI PMP HTR	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	ALT-S – 5 А – система зарядки	Моторный отсек, предохранитель 16 – ALT-S	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	TURN-HAZ – 15 А – указатели поворота, аварийная сигнализация, буксировочный конвертер	Моторный отсек, предохранитель 17 – TURN-HAZ	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	F/PMP – 25 А – топливная система	Моторный отсек, предохранитель 18 – F/PMP	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	ETCS – 10 А – система впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой	Моторный отсек, предохранитель 19 – ETCS	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	MET-B – 5 А – приборы и указатели	Моторный отсек, предохранитель 20 – MET-B	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	AMP — 30 A — аудиосистема, камера заднего вида, навигация, развлекательная система задних сидений	Моторный отсек, предохранитель 21 — AMP	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	RAD NO.1 — 15 A — аудиосистема, камера заднего вида, навигация, развлекательная система задних сидений	Моторный отсек, предохранитель 22 — RAD NO.1	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	7.5 A	№13 AM2, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	15 A	№22 RAD NO.1, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 542
Предохранитель	ECU-B1 — 7.5 A — мультиплексная связь, впрыск топлива, автоантибликовое зеркало, розетки, электросиденья, электрорегулировка руля	Моторный отсек, предохранитель 23 — ECU-B1	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	DOME — 7.5 A — плафоны освещения салона, личные светильники, подсветка козырьков, подсветка выключателя, подсветка ног, accessory meter	Моторный отсек, предохранитель 24 — DOME	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	HEAD LH — 15 A — левая фара (дальний свет)	Моторный отсек, предохранитель 25 — HEAD LH	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	HEAD LL — 15 A — левая фара (ближний свет)	Моторный отсек, предохранитель 26 — HEAD LL	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	INJ — 10 A — система впрыска топлива, система зажигания	Моторный отсек, предохранитель 27 — INJ	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	MET — 7.5 A — приборы и указатели	Моторный отсек, предохранитель 28 — MET	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	IGN — 10 A — система SRS подушек безопасности, впрыск топлива, круиз-контроль	Моторный отсек, предохранитель 29 — IGN	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	HEAD RH — 15 A — правая фара (дальний свет)	Моторный отсек, предохранитель 30 — HEAD RH	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	HEAD RL — 15 A — правая фара (ближний свет)	Моторный отсек, предохранитель 31 — HEAD RL	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	EFI NO.2 — 10 A — система впрыска топлива, насос обнаружения утечек	Моторный отсек, предохранитель 32 — EFI NO.2	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	DEF I/UP — 5 A — цепь отсутствует	Моторный отсек, предохранитель 33 — DEF I/UP	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	SPARE — 5 A — запасной предохранитель	Моторный отсек, предохранитель 34 — SPARE	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	SPARE — 15 A — запасной предохранитель	Моторный отсек, предохранитель 35 — SPARE	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	SPARE — 30 A — запасной предохранитель	Моторный отсек, предохранитель 36 — SPARE	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	7.5 A	№23 ECU-B1, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	10 A	№32 EFI NO.2, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 543
Предохранитель	DEFOG — 40 A — обогреватель заднего стекла	Моторный отсек, предохранитель 37 — DEFOG	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	SUB BATT — 40 A — буксировка прицепа	Моторный отсек, предохранитель 38 — SUB BATT	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	ABS1 — 50 A — ABS, система курсовой устойчивости	Моторный отсек, предохранитель 39 — ABS1	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	ABS2 — 40 A — ABS, система курсовой устойчивости	Моторный отсек, предохранитель 40 — ABS2	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	ST — 30 A — система запуска	Моторный отсек, предохранитель 41 — ST	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	HTR — 50 A — система кондиционирования	Моторный отсек, предохранитель 42 — HTR	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	LH-J/B — 150 A — предохранители AM1, TAIL, PANEL, ACC, CIG, LH-IG, 4WD, ECU-IG No.1, BK/UP LP, SEAT-HTR, A/C IG, ECU-IG No.2, WSH, WIPER, OBD, A/C, TI&TE и др.	Моторный отсек, предохранитель 43 — LH-J/B	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	ALT — 180 A / 140 A — предохранители LH-J/B, HTR, SUB BATT, TOW BRK, STOP, FOG, TOW TAIL, DEICER	Моторный отсек, предохранитель 44 — ALT	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	A/PUMP NO.1 — 50 A — система многоточечного впрыска топлива	Моторный отсек, предохранитель 45 — A/PUMP NO.1	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	A/PUMP NO.2 — 50 A — система многоточечного впрыска топлива	Моторный отсек, предохранитель 46 — A/PUMP NO.2	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	MAIN — 40 A — предохранители HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH	Моторный отсек, предохранитель 47 — MAIN	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	50 A	№39 ABS1, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	40 A	№40 ABS2, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	150 A	№43 LH-J/B, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	50 A	№45 A/PUMP NO.1, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	50 A	№46 A/PUMP NO.2, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 544
Предохранитель	INVERTER — 15 A — розетка питания (115 В)	Под панелью приборов, предохранитель 1 — INVERTER	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	POWER No.3 — 20 A — стеклоподъемники	Под панелью приборов, предохранитель 10 — POWER No.3	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	TI&TE — 15 A — электрорегулировка наклона и вылета руля	Под панелью приборов, предохранитель 12 — TI&TE	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	S/ROOF — 25 A — электрический люк	Под панелью приборов, предохранитель 13 — S/ROOF	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	FR P/SEAT LH — 30 A — переднее сиденье водителя с электроприводом	Под панелью приборов, предохранитель 2 — FR P/SEAT LH	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	DR/LCK — 25 A — мультиплексная система связи	Под панелью приборов, предохранитель 3 — DR/LCK	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	OBD — 7.5 A — бортовая диагностическая система	Под панелью приборов, предохранитель 4 — OBD	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	PWR OUTLET — 15 A — розетки питания	Под панелью приборов, предохранитель 5 — PWR OUTLET	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	CARGO LP — 7.5 A — лампа освещения грузового отсека	Под панелью приборов, предохранитель 6 — CARGO LP	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	AM1 — 7.5 A — система блокировки переключения, система запуска	Под панелью приборов, предохранитель 7 — AM1	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	A/C — 7.5 A — система кондиционирования	Под панелью приборов, предохранитель 8 — A/C	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	20 A	№10 POWER No.3, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	7.5 A	№7 AM1, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 545
Предохранитель	ECU-IG No.1 — 7.5 A — ABS, VSC, мультиплексная связь, парктроник, электросиденье, TI&TE, shift lock, система контроля давления в шинах, accessory meter, буксировка, розетка, люк	Под панелью приборов, предохранитель 14 — ECU-IG No.1	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 546
Предохранитель	LH-IG — 7.5 A — фонари заднего хода, система зарядки, приборы, указатели поворота, кондиционер, обогрев сидений, обогрев заднего стекла	Под панелью приборов, предохранитель 15 — LH-IG	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 546

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	4WD — 20 А — система управления полным приводом	Под панелью приборов, предохранитель 16 — 4WD	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 546
Предохранитель	WSH — 20 А — омыватель стёкол	Под панелью приборов, предохранитель 17 — WSH	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 546
Предохранитель	WIPER — 30 А — стеклоочиститель и омыватель	Под панелью приборов, предохранитель 18 — WIPER	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 546
Предохранитель	ECU-IG No.2 — 7.5 А — мультиплексная связь, гидроусилитель руля	Под панелью приборов, предохранитель 19 — ECU-IG No.2	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 546
Предохранитель	TAIL — 15 А — габаритные огни, фонари прицепа, парковочные огни, наружная подсветка ног	Под панелью приборов, предохранитель 20 — TAIL	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 546
Предохранитель	A/C IG — 10 А — система кондиционирования	Под панелью приборов, предохранитель 21 — A/C IG	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 546
Предохранитель	TOW BK/UP — 7.5 А — фонари прицепа	Под панелью приборов, предохранитель 22 — TOW BK/UP	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 546
Предохранитель	SEAT-HTR — 20 А — обогреватели сидений или обогреваемые и вентилируемые сиденья	Под панелью приборов, предохранитель 23 — SEAT-HTR	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 546
Предохранитель	ACC — 7.5 А — accessory meter, аудиосистема, развлекательная система задних сидений, камера заднего вида, навигация, фонари заднего хода, фонари прицепа, мультиплексная связь, розетка, наружные зеркала	Под панелью приборов, предохранитель 25 — ACC	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 547
Предохранитель	BK/UP LP — 10 А — фонарь заднего хода, приборы	Под панелью приборов, предохранитель 26 — BK/UP LP	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 547
Предохранитель	POWER No.1 — 30 А — стеклоподъёмники, электростекло задней двери	Под панелью приборов, предохранитель 27 — POWER No.1	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 547
Предохранитель	30 А	№27 POWER No.1, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Tundra (2012 (Tundra)), стр. 547