



Toyota Venza (Руководство по эксплуатации Toyota Venza (2009 (Toyota Venza))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/venza/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Моторный отсек: отжать фиксатор и снять крышку; панель приборов со стороны водителя: снять крышку	—	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 476
Где находится блок	Блок в моторном отсеке (под крышкой) и блок на панели приборов со стороны водителя (за крышкой)	—	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 476
Предохранитель	AC 115V — 15 A — Power outlet	Предохранитель 1 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	ABS NO.2 — 30 A — Anti-lock brake system, vehicle stability control system	Предохранитель 10 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	CDS FAN — 30 A — Electric cooling fan	Предохранитель 11 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	RDI FAN — 30 A — Electric cooling fan	Предохранитель 12 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	FAN MAIN — 40 A — Electric cooling fan	Предохранитель 13 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	PBD — 30 A — Power back door	Предохранитель 14 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	RR DEF — 30 A — Rear window defogger	Предохранитель 15 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	ALT — 140 A или 120 A — Charging system, HEATER, ABS NO.1, FAN MAIN, ABS NO.2, PBD, RR DEF, MIR HTR, DEICER	Предохранитель 16 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	EPS — 80 A — Electric power steering	Предохранитель 17 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	ST/AM2 — 30 A — Starting system	Предохранитель 18 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	DOOR NO.1 — 25 A — Power door lock system	Предохранитель 19 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	DEICER — 20 A — Windshield wiper de-icer	Предохранитель 2 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	STR LOCK — 20 A — Steering lock system	Предохранитель 20 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	SEC HORN — 7.5 A — Alarm	Предохранитель 21 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	AM2 — 7.5 A — Multiplex communication system, starting system	Предохранитель 22 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	ALT-S — 7.5 A — Charging system	Предохранитель 23 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	INJ NO.1 — 15 A — Multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system	Предохранитель 3 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	INJ NO.2 — 15 A — Igniter system	Предохранитель 4 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	EFI NO.2 — 15 A — Multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system	Предохранитель 5 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	EFI NO.3 — 10 A — Multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system	Предохранитель 6 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	HEATER — 50 A — Air conditioning system	Предохранитель 7 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	ABS NO.1 — 50 A — Anti-lock brake system, vehicle stability control system	Предохранитель 8 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	FAN MAIN — 50 A — Electric cooling fan	Предохранитель 9 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 479
Предохранитель	EFI NO.1 — 10 A — Smart key system, multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system, automatic transmission	Предохранитель 24 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	ETCS — 10 A — Multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system, electronic throttle control system	Предохранитель 25 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	HAZ — 15 A — Turn signal lights	Предохранитель 26 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	IG2 — 25 A — INJ NO.1, INJ NO.2, SRS airbag system	Предохранитель 27 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	RADIO NO.3 — 25 A — Audio system	Предохранитель 28 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	A/F — 20 A — Air fuel ratio sensor / EFI MAIN — 20 A — EFI NO.2, EFI NO.3	Предохранитель 29 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	HORN — 10 A — Horn	Предохранитель 30 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	H-LP LH LO — 15 A — Left-hand headlight (low beam)	Предохранитель 31 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	H-LP RH LO — 15 A — Right-hand headlight (low beam)	Предохранитель 32 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	H-LP LH HI — 15 A — Left-hand headlight (high beam)	Предохранитель 33 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	H-LP RH HI — 15 A — Right-hand headlight (high beam)	Предохранитель 34 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	EFI MAIN — 25 A — EFI NO.2, EFI NO.3 / EFI NO.4 — 20 A — Air fuel ratio sensor	Предохранитель 35 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	DOME – 7.5 A – Personal/interior lights, vanity lights, engine switch light, door courtesy lights, power back door, gauges and meters	Предохранитель 36 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 480
Предохранитель	ECU-B – 10 A – Gauges and meters, clock, audio system, main body ECU, wireless remote control, smart key system, power back door, front passenger occupant classification system	Предохранитель 37 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 481
Предохранитель	RSE – 10 A – Rear seat entertainment system	Предохранитель 38 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 481
Предохранитель	15 A – Audio system, navigation system	Предохранитель 39 (RADIO NO.1), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 481
Предохранитель	RADIO NO.1 – 15 A – Audio system, navigation system	Предохранитель 39 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 481
Предохранитель	SPARE – 7.5 A – Spare fuse	Предохранитель 40 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 481
Предохранитель	SPARE – 15 A – Spare fuse	Предохранитель 41 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 481
Предохранитель	SPARE – 25 A – Spare fuse	Предохранитель 42 (блок в моторном отсеке)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 481
Предохранитель	RR DOOR – 25 A – Power windows	Предохранитель 1 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	7.5 A – Active Torque Control 4WD	Предохранитель 10 (4WD), блок на панели приборов со стороны водителя	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	4WD – 7.5 A – Active Torque Control 4WD	Предохранитель 10 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	RL DOOR – 25 A – Power windows	Предохранитель 2 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	FR DOOR – 25 A – Power windows	Предохранитель 3 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	FR FOG — 15 A — Fog lights	Предохранитель 4 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	OBD — 7.5 A — On-board diagnosis system	Предохранитель 5 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	FL DOOR — 25 A — Power windows	Предохранитель 6 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	STOP — 10 A — Stop lights, vehicle stability control system	Предохранитель 7 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	7.5 A — Starting system	Предохранитель 8 (AM1), блок на панели приборов со стороны водителя	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	AM1 — 7.5 A — Starting system	Предохранитель 8 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	7.5 A — Steering sensor, air conditioning system, power windows	Предохранитель 9 (ECU-B NO.2), блок на панели приборов со стороны водителя	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	ECU-B NO.2 — 7.5 A — Steering sensor, air conditioning system, power windows	Предохранитель 9 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 482
Предохранитель	SEAT HTR — 20 A — Seat heaters	Предохранитель 11 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 483
Предохранитель	S/ROOF — 25 A — Electric moon roof	Предохранитель 12 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 483
Предохранитель	TAIL — 10 A — Side marker lights, tail lights, license plate light	Предохранитель 13 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 483
Предохранитель	PANEL — 5 A — Emergency flashers, audio system, clock, instrument panel light control, glove box light, console box light, steering switches, outside rear view mirror defoggers, seat heaters, vehicle stability control system, shift lever light	Предохранитель 14 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 483

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	ECU-IG NO.1 – 10 A – Multiplex communication system, electric moon roof, power back door, seat heaters, Active Torque Control 4WD, audio system, Automatic High Beam	Предохранитель 15 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 483
Предохранитель	RR WASHER – 15 A – Rear window washer	Предохранитель 16 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 483
Предохранитель	A/C NO.2 – 10 A – Air conditioning system	Предохранитель 17 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 483
Предохранитель	FR WASHER – 20 A – Windshield washer	Предохранитель 18 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 483
Предохранитель	ECU-IG NO.2 – 7.5 A – Vehicle stability control system, automatic headlight leveling system, yaw rate & G sensor, steering sensor, shift lock system, tire pressure warning system, automatic transmission, electric power steering	Предохранитель 19 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 483
Предохранитель	GAUGE NO.1 – 10 A – Navigation system, back-up lights, charging system, emergency flashers, multi-information display	Предохранитель 20 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484
Предохранитель	FR WIPER – 30 A – Windshield wipers	Предохранитель 21 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484
Предохранитель	RR WIPER – 15 A – Rear window wiper	Предохранитель 22 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484
Предохранитель	IGN – 10 A – Multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system, steering lock system, smart key system, SRS airbag system, front passenger occupant classification system	Предохранитель 23 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	GAUGE NO.2 – 7.5 A – Gauges and meters, multi-information display, multiplex communication system	Предохранитель 24 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484
Предохранитель	ECU-ACC – 7.5 A – Power rear view mirrors	Предохранитель 25 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484
Предохранитель	SHIFT LOCK – 7.5 A – Shift lock system	Предохранитель 26 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484
Предохранитель	PWR OUTLET NO.1 – 15 A – Power outlets	Предохранитель 27 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484
Предохранитель	RADIO NO.2 – 7.5 A – Audio system, rear seat entertainment system	Предохранитель 28 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484
Предохранитель	MIR HTR – 10 A – Outside rear view mirror defoggers	Предохранитель 29 (панель приборов со стороны водителя)	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484
Предохранитель	15 A – Multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system	Предохранитель 3 (INJ NO.1), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484
Предохранитель	15 A – Multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system	Предохранитель 5 (EFI NO.2), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484
Предохранитель	10 A – Multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system	Предохранитель 6 (EFI NO.3), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Venza (2009 (Toyota Venza)), стр. 484