



Toyota Verso (Руководство по эксплуатации Toyota Verso (2012 (Toyota Verso))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/verso/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Моторный отсек	блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 436
Где находится блок	Под панелью приборов со стороны водителя (леворульные автомобили)	блок типа А, леворульные автомобили	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 436
Где находится блок	В моторном отсеке, под крышкой с фиксатором	моторный отсек	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 436
Где находится блок	Под панелью приборов со стороны пассажира (праворульные автомобили)	блок типа А, праворульные автомобили	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 437
Предохранитель	H-LP CLN — 30 А — омыватель фар	№1, моторный отсек	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 441
Предохранитель	RDI FAN — 40 А — электрический вентилятор(ы) охлаждения	№2, моторный отсек	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 441
Предохранитель	30 А — электровентилятор(ы) охлаждения	№3 (*1), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 441
Предохранитель	CDS FAN — 30 А — электрический вентилятор(ы) охлаждения	№3, моторный отсек	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 441
Предохранитель	50 А — антиблокировочная тормозная система, VSC+	№4, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 441
Предохранитель	ABS NO.1 — 50 А — антиблокировочная тормозная система, VSC+	№4, моторный отсек	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 441
Предохранитель	HTR — 50 А — система кондиционирования воздуха	№5, моторный отсек	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 441

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	140 А — система зарядки и указанные цепи	№6 (*1), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 441
Предохранитель	120 А — система зарядки и указанные цепи	№6 (*2), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 441
Предохранитель	ALT — 120 А (140 А для варианта *1) — система зарядки и перечисленные цепи (RDI FAN, CDS FAN, H-LP CLN, ABS, HTR, ECU-IG, WIPER, DOOR, STOP, DEF, TAIL, PANEL и др.)	№6 (ALT), моторный отсек	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 441
Предохранитель	50 А — лампы дальнего и ближнего света левой и правой фар	Блок в моторном отсеке, предохранитель 11 H-LP MAIN	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	30 А — нет цепи	Блок в моторном отсеке, предохранитель 12 E-PKB	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	10 А — запасной предохранитель	Блок в моторном отсеке, предохранитель 13 SPARE	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	30 А — запасной предохранитель	Блок в моторном отсеке, предохранитель 14 SPARE	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	20 А — запасной предохранитель	Блок в моторном отсеке, предохранитель 15 SPARE	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	30 А — нет цепи	Блок в моторном отсеке, предохранитель 16 AMP	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	25 А — главный блок кузова (ECU)	Блок в моторном отсеке, предохранитель 17 DOOR NO.2	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	10 А — система смарт-доступа, кондиционер, стеклоподъёмники	Блок в моторном отсеке, предохранитель 18 ECU-B2	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	10 А — приборы, ЭБУ кузова, датчик руля, двойная блокировка, дистанционное управление, смарт-доступ	Блок в моторном отсеке, предохранитель 19 ECU-B	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	15 А — аудиосистема	Блок в моторном отсеке, предохранитель 20 RAD NO.1	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — плафон багажника, подсветка козырьков, подсветка выключателя двигателя, светильники дверей и салона	Блок в моторном отсеке, предохранитель 21 DOME	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	7.5 А — система запуска	Блок в моторном отсеке, предохранитель 22 AM2 NO.2	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	7.5 А — нет цепи	Блок в моторном отсеке, предохранитель 23 ALT-S	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	10 А — указатели поворота, аварийная сигнализация	Блок в моторном отсеке, предохранитель 24 TURN-HAZ	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	10 А — электронная дроссельная система	Блок в моторном отсеке, предохранитель 25 ETCS (бензин)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	30 А — система запуска	Блок в моторном отсеке, предохранитель 26 AM2	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	80 А — электроусилитель руля	Блок в моторном отсеке, предохранитель 7 EPS	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	80 А — система накаливания двигателя	Блок в моторном отсеке, предохранитель 8 GLOW (дизель)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	30 А — система VALVEMATIC	Блок в моторном отсеке, предохранитель 9 P-SYSTEM (бензин)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	25 А — ЭБУ кузова	№17, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	10 А — система смарт-доступа и запуска, система кондиционирования, стеклоподъемники	№18, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	15 А — аудиосистема	№20, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	7,5 А — система запуска	№22, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	10 А — электронная система управления дроссельной заслонкой	№25 (*2), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — система запуска	№26, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	80 А — система накаливания двигателя	№8 (*1), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	30 А — система VALVEMATIC	№9 (*2), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 442
Предохранитель	20 А — система выпуска отработавших газов	Блок в моторном отсеке, предохранитель 27 A/F (дизель)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	20 А — система блокировки рулевого колеса	Блок в моторном отсеке, предохранитель 28 STRG LOCK	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	15 А — система впрыска и зажигания	Блок в моторном отсеке, предохранитель 29 IGT/INJ (бензин)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	20 А — система впрыска топлива	Блок в моторном отсеке, предохранитель 30 EDU (дизель)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	20 А (бензин) / 30 А (дизель) — система впрыска, АКП, EFI NO.1–NO.3	Блок в моторном отсеке, предохранитель 31 EFI MAIN	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	15 А — звуковой сигнал	Блок в моторном отсеке, предохранитель 32 HORN	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	30 А — система кондиционирования	Блок в моторном отсеке, предохранитель 34 HTR SUB NO.1	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	30 А — система кондиционирования	Блок в моторном отсеке, предохранитель 35 HTR SUB NO.2	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	30 А — система кондиционирования	Блок в моторном отсеке, предохранитель 36 HTR SUB NO.3	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	30 А — нет цепи	Блок в моторном отсеке, предохранитель 37 PWR SEAT LH	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	15 А — розетка электропитания	Блок в моторном отсеке, предохранитель 38 PWR OUTLET	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	30 А — нет цепи	Блок в моторном отсеке, предохранитель 39 PSB	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — нет цепи	Блок в моторном отсеке, предохранитель 40 FUEL OPN	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	20 А — нет цепи	Блок в моторном отсеке, предохранитель 41 FR DEICER	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	30 А — ABS, VSC+	Блок в моторном отсеке, предохранитель 42 ABS NO.2	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	25 А — электрический нагреватель	Блок в моторном отсеке, предохранитель 43 STV HTR (дизель)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	7.5 А — автоматическая коробка передач	Блок в моторном отсеке, предохранитель 44 EFI NO.3 (дизель и АКП)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	7.5 А — система запуска	Блок в моторном отсеке, предохранитель 45 IG2 NO.2	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	10 А — система впуска воздуха, расходомер воздуха, система выпуска	Блок в моторном отсеке, предохранитель 46 EFI NO.2	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	20 А — система выпуска отработавших газов	№27 (*1), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	15 А — система многоточечного/последовательного многоточечного впрыска топлива, система зажигания	№29 (*2), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	20 А — система многоточечного/последовательного многоточечного впрыска топлива	№30 (*1), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	20 А — система впрыска топлива, АКП, EFI NO.1, EFI NO.2	№31 (*2), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	30 А — система кондиционирования воздуха	№34, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	30 А — система кондиционирования воздуха	№35, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	30 А — система кондиционирования воздуха	№36, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А – антиблокировочная тормозная система, VSC+	№42, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	25 А – обогреватель (жидкостный предпусковой подогреватель)	№43 (*1), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	7,5 А – система запуска	№45, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	10 А – система впуска воздуха, расходомер воздуха, система выпуска отработавших газов	№46, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 443
Предохранитель	10 А – система впрыска, расходомер воздуха, система выпуска (дизель)	Блок в моторном отсеке, предохранитель 47 EFI NO.1	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 444
Предохранитель	10 А – правая фара (дальний свет)	Блок в моторном отсеке, предохранитель 48 H-LP RH HI	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 444
Предохранитель	10 А – левая фара (дальний свет)	Блок в моторном отсеке, предохранитель 49 H-LP LH HI	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 444
Предохранитель	15 А (ксенон) / 10 А (галоген) – правая фара (ближний свет)	Блок в моторном отсеке, предохранитель 50 H-LP RH LO	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 444
Предохранитель	15 А (ксенон) / 10 А (галоген) – левая фара (ближний свет)	Блок в моторном отсеке, предохранитель 51 H-LP LH LO	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 444
Предохранитель	10 А – передние габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, задний ПТФ, передние ПТФ, корректор фар, подсветка комбинации приборов	Блок под панелью (тип А), предохранитель 1 TAIL	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 445
Предохранитель	7.5 А – выключатели кондиционера, аудиосистема, подсветка селектора КПП, аварийная сигнализация, прикуриватель, выключатели и переключатели	Блок под панелью (тип А), предохранитель 2 PANEL	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 445
Предохранитель	10 А – штора панорамной крыши, автоантибликовое зеркало, смарт-доступ, аудиосистема	Блок под панелью (тип А), предохранитель 3 ECU-IG NO.3	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 445

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — стеклоподъёмники (пассажирская сторона)	Блок под панелью (тип А), предохранитель 4 FR DOOR	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 445
Предохранитель	20 А — стеклоподъёмники (задний левый)	Блок под панелью (тип А), предохранитель 5 RL DOOR	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 445
Предохранитель	20 А — стеклоподъёмники (задний правый)	Блок под панелью (тип А), предохранитель 6 RR DOOR	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 445
Предохранитель	15 А — прикуриватель	Блок под панелью (тип А), предохранитель 7 CIG	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 445
Предохранитель	7.5 А — задний противотуманный фонарь	Блок под панелью (тип А), предохранитель 10 RR FOG	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	7.5 А — блокировка руля, SRS, впрыск, АКП (дизель), запуск	Блок под панелью (тип А), предохранитель 11 IGN	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	7.5 А — приборы и измерители	Блок под панелью (тип А), предохранитель 12 METER	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	15 А — подогрев сидений	Блок под панелью (тип А), предохранитель 13 SEAT HTR (с подогревом сидений)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	10 А — система кондиционирования	Блок под панелью (тип А), предохранитель 14 HTR-IG	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	25 А — стеклоочистители, датчик дождя	Блок под панелью (тип А), предохранитель 15 WIPER	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	15 А — очиститель заднего стекла	Блок под панелью (тип А), предохранитель 16 RR WIPER	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	15 А — омыватели ветрового и заднего стекла	Блок под панелью (тип А), предохранитель 17 WASHER	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	10 А — ЭБУ кузова, электроventильяторы, блокировка селектора, ABS, датчик руля, VSC+, омыватель фар, EPS	Блок под панелью (тип А), предохранитель 18 ECU-IG NO.1	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — фонари заднего хода, система зарядки, аварийная сигнализация, обогрев заднего стекла, индикатор ремня пассажира, индикатор подушки, кондиционер, парктроник	Блок под панелью (тип А), предохранитель 19 ECU-IG NO.2	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	7.5 А — бортовая система диагностики	Блок под панелью (тип А), предохранитель 20 OBD	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	7.5 А — система блокировки селектора, аудиосистема, ЭБУ кузова, розетка	Блок под панелью (тип А), предохранитель 8 ACC	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	10 А — обогреватели наружных зеркал	Блок под панелью (тип А), предохранитель 9 MIR HTR	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 446
Предохранитель	20 А — штора панорамной крыши	Блок под панелью (тип А), предохранитель 22 SUNROOF	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 447
Предохранитель	25 А — система центрального замка	Блок под панелью (тип А), предохранитель 23 DOOR	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 447
Предохранитель	15 А — передние противотуманные фары	Блок под панелью (тип А), предохранитель 25 FR FOG	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 447
Предохранитель	7.5 А — запуск, ACC, CIG, ECU-IG NO.2, HTR-IG, WIPER, RR WIPER, WASHER, ECU-IG NO.1, ECU-IG NO.3	Блок под панелью (тип А), предохранитель 26 AM1	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 447
Предохранитель	7.5 А — система зарядки, ЭБУ системы поддержки водителя	Блок под панелью (тип В), предохранитель 1 WIPER NO.2	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 448
Предохранитель	30 А — обогрев заднего стекла, MIR HTR	Блок под панелью (тип В), предохранитель 2 DEF	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 448