



УАЗ 3303 (Руководство по эксплуатации УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/uaz/3303/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	На надставке рейки панели передка под панелью приборов справа от пассажира	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 117
Предохранитель	5 — ГЛОНАСС кл. 30	F1	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	5 А	F1, блок реле и предохранителей	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	15 — Приборы, аварийная сигнализация А	F10	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	20 — Стеклоочиститель, задний ход А	F11	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 — АБС, БДИФ задней оси	F12	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	15 — Подогрев сидений А	F13	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	10 — Ближний свет фар А	F14	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	10 — Дальний свет фар А	F15	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	10 — Габаритные огни, подсветка приборов А	F16	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	80/90 — Монтажный блок	F17	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	40 — АБС	F18	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Не устанавливается	F19	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	25 — Звуковой сигнал, система отопления А	F2	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	20 — Бензонасос, СУД А	F3	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	25 — АБС	F4	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	15 — Розетка бортовой сети, освещение салона А	F5	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	15 — Аварийная сигнализация	F6	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	15 — Стоп сигнал, ЗПТФ А	F7	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 — Стартер А	F8	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	10 — КМПСУД кл.15, ГЛОНАСС кл.15	F9	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118
Предохранитель	10 А	F9, блок реле и предохранителей	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 118