Volga K40 (Руководство по эксплуатации Volga K40 (2026 (VOLGA K40))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/volga/k40/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	моторный отсек	двигатель BHE15	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 17
Где находится блок	моторный отсек	двигатель JLH-4G20TD	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 18
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 308
Предохранитель	EF01 — Выключатель стоп-сигналов — 5 А	блок предохранителей в моторном отсеке, EF01	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 308
Предохранитель	EF02 — TCU (блок управления трансмиссией) — 30 А	блок предохранителей в моторном отсеке, EF02	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 308
Предохранитель	EF03 — TCU (блок управления трансмиссией) — 30 А	блок предохранителей в моторном отсеке, EF03	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 308
Предохранитель	EF05 — Блок управления двигателем (ECM) — 5 А	блок предохранителей в моторном отсеке, EF05	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 309
Предохранитель	EF06 — Топливный насос — 20 А	блок предохранителей в моторном отсеке, EF06	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 309
Предохранитель	EF07 — Звуковой сигнал — 20 А	блок предохранителей в моторном отсеке, EF07	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 309
Предохранитель	EF08 — Обогрев лобового стекла* — 15 А	блок предохранителей в моторном отсеке, EF08	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 309
Предохранитель	EF18 — Источник питания для регулировки уровня лампы — 5 А	блок предохранителей в моторном отсеке, EF18	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 309
Предохранитель	EF19 — Блок управления двигателем (ECM), блок управления силовой установкой (PCM)*, блок управления коробкой передач (TCM)* — 5 А	блок предохранителей в моторном отсеке, EF19	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 309

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF20 — Электроусилитель рулевого управления (EPAS), VDDM, BBM*, BGM, EGSM, BCM*, RBCM*, VCU* — 5 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF20	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 309
Предохранитель	EF21 — APS (датчик педали акселератора) — 5 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF21	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 309
Предохранитель	EF23 — Блок ETC — 10 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF23	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 309
Предохранитель	EF25 — DEM — 15 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF25	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 309
Предохранитель	EF26 — Блок управления левой фарой (HCML) — 20 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF26	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 310
Предохранитель	EF27 — Блок управления правой фарой (HCMR) — 20 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF27	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 310
Предохранитель	EF33 — Coil RLY*, обмотки реле топливного насоса* — 5 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF33	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 310
Предохранитель	EF34 — Катушка зажигания — 15 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF34	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 310
Предохранитель	EF35 — Датчик кислорода — 15 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF35	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 310
Предохранитель	EF36 — ECM — 20 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF36	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 310
Предохранитель	EF37 — Клапаны* и датчики* (выпускной/впускной клапаны фаз газораспределения*, электромагнитный клапан бачка с активированным углем* и др.) — 10 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF37	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 310
Предохранитель	EF41 — Блок ETC — 10 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF41	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 310
Предохранитель	EF42 — Передний левый радарный модуль (FSRL)*, передний правый радарный модуль (FSRR)* — 5 A	блок предохранителей в моторном отсеке, EF42	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 310

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF43 — Стеклоомыватель, BGM источник питания стеклоомывателя 6 — 30 A	EF43, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF45 — Задний стеклоочиститель — 15 A	EF45, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF46 — Мощность BGM 3 — 30 A	EF46, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF48 — Главный источник питания VDDM Motor 3 — 60 A	EF48, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF49 — Клапан VDDM, главный регулирующий клапан — 40 A	EF49, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF50 — Главный блок кондиционера HBMF в сборе — 40 A	EF50, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF51 — CPSR*, источник питания реле CPSR* — 40 A	EF51, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF52 — Передний стеклоочиститель — 30 A	EF52, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF53 — Обогрев лобового стекла, левый — 40 A	EF53, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF54 — Обогрев заднего стекла — 30 A	EF54, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF56 — TCU 2*, блок управления коробкой передач 2* — 30 A	EF56, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF57 — ПУСК*, включение реле запуска* — 30 A	EF57, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF58 — TCU 1*, блок управления коробкой передач 1* — 30 A	EF58, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF61 — Обогрев лобового стекла, правый — 40 A	EF61, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 311
Предохранитель	EF63 — Вентилятор с ШИМ-управлением — 60 A	EF63, вентилятор с низким расположением клемм	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 312

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A	CF46, блок предохранителей (таблица)	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	25 A	CF48, блок предохранителей (таблица)	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	25 A	CF49, блок предохранителей (таблица)	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	20 A	CF50, блок предохранителей (таблица)	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	5 A	CF51, блок предохранителей (таблица)	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	5 A	CF52, блок предохранителей (таблица)	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	10 A	CF53, блок предохранителей (таблица)	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	CF46 — Блок питания модуля шлюза кузова BGM POWER1 — 30 A	блок предохранителей (CF), CF46	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	CF48 — Блок питания дверного замка BGM CDL — 25 A	блок предохранителей (CF), CF48	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	CF49 — CJB_IGN, электрическая коробка кабины IGN, источник питания — 25 A	блок предохранителей (CF), CF49	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	CF50 — EJB_IGN, электрическая коробка переднего моторного отсека IGN — 20 A	блок предохранителей (CF), CF50	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	CF51 — Модуль ETCM ETC — 5 A	блок предохранителей (CF), CF51	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316
Предохранитель	CF52 — SRS (вспомогательная система пассивной безопасности) — 5 A	блок предохранителей (CF), CF52	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF53 — PAS/ADPU*, датчик помощи при парковке* и блок автоматического позиционирования при вождении* — 10 А	блок предохранителей (CF), CF53	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 316